



# MANUAL

DK

**ELMA COMBITEST 422**

**EAN:** 8052870670762

elma  instruments



DK  
CA  
CE

# ELMA COMBITEST 422

Manual

**INDHOLDSFORTEGNELSE**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 FORHOLDSREGLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER .....</b>         | <b>3</b>  |
| 1.1 Før brug .....  | 3         |
| 1.2 Under brug.....   | 4         |
| 1.3 Efter brug .....  | 4         |
| 1.4 Definition af (overspænding) Kategori .....                     | 4         |
| <b>2 GENEREL BESKRIVELSE .....</b>                                  | <b>5</b>  |
| 2.1 Instrumentes funktioner.....                                    | 5         |
| <b>3 FORBEREDELSE FØR BRUG .....</b>                                | <b>5</b>  |
| 3.1 Indledende kontrol.....   | 5         |
| 3.2 Strømforsyning.....   | 5         |
| 3.3 Opbevaring .....  | 5         |
| <b>4 BETJENING.....</b>   | <b>6</b>  |
| 4.1 Beskrivelse af instrument .....                                 | 6         |
| 4.2 Beskrivelse af krokodillenæb.....                               | 6         |
| 4.3 Beskrivelse af tasterne .....                                   | 7         |
| 4.4 Beskrivelse af display.....                                     | 7         |
| 4.5 display ved opstart .....                                       | 7         |
| <b>5 HOVEDMENUEN.....</b>   | <b>8</b>  |
| 5.1 SET – Indstilling for instrumentet.....                         | 8         |
| 5.1.1 Sprog .....   | 8         |
| 5.1.2 Land.....   | 8         |
| 5.1.3 Elektrisk system.....   | 9         |
| 5.1.4 Generelle indstillinger .....                                 | 9         |
| 5.1.5 Funktionen AutoStart .....                                    | 9         |
| 5.1.6 Dato og tid .....   | 10        |
| 5.1.7 Information.....  | 10        |
| <b>6 BETJENING.....</b>   | <b>11</b> |
| 6.1 AUTO: Autosekvens ( $R_a^+$ , RCD, $M\Omega$ ) .....            | 11        |
| 6.1.1 Unormale situationer.....                                     | 15        |
| 6.2 DMM: Digital multimeter funktion.....                           | 16        |
| 6.3 RPE: Kontinuitet i beskyttelseslede.....                        | 17        |
| 6.3.1 TMR-tilstand .....  | 19        |
| 6.3.2 $>\phi <$ Udkompensering af prøveledningsmodstand.....        | 19        |
| 6.3.3 Unormale situationer.....                                     | 20        |
| 6.4 Lo $\Omega$ : Kontinuitet af den beskyttende leder med 10A..... | 21        |
| 6.4.1 Unormale situationer.....                                     | 22        |
| 6.5 M $\Omega$ : Måling af isolationsmodstand .....                 | 22        |
| 6.5.1 TMR-tilstand .....  | 25        |
| 6.5.2 Auto mode .....   | 26        |
| 6.5.3 Unormale situationer.....                                     | 27        |
| 6.6 Test på RCD .....   | 28        |
| 6.6.1 Auto sekvens funktion.....                                    | 31        |
| 6.6.2 Auto  Rampe funktion .....                                    | 32        |
| 6.6.3 Mode x $\frac{1}{2}$ , x1, x5.....                            | 33        |
| 6.6.4  Rampefunktion .....  | 33        |
| 6.6.5 Unormale situationer.....                                     | 34        |

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 6.7    | LOOP: Linje/Sløjfe impedans og generel jordmodstand .....                   | 37 |
| 6.7.1  | Test typer.....   | 40 |
| 6.7.2  | Udkalibrering af prøvelednings modstand (ZEROLOOP) .....                    | 41 |
| 6.7.3  | STD-tilstand – Generisk test .....  | 42 |
| 6.7.4  | Br.Cap-tilstand – Kontrol af bryde kapaciteten for RCD .....                | 43 |
| 6.7.5  | TripT - Kontrol af beskyttelse .....  | 45 |
| 6.7.6  | Ra $\pm$ 2-leder test - Kontrol af beskyttelse mod indirekte berøring ..... | 47 |
| 6.7.7  | Ra $\pm$ 3-Leder test - Kontrol af beskyttelse mod indirekte berøring ..... | 48 |
| 6.7.8  | Kontrol af beskyttelse mod indirekte kontakter (IT-systemer) .....          | 50 |
| 6.7.9  | Kontrol af beskyttelse mod indirekte berøring (TT-systemer) .....           | 51 |
| 6.7.10 | Kontrol af beskyttelsen mod indirekte berøring (TN-systemer) .....          | 52 |
| 6.7.11 | Unormale situationer.....   | 53 |
| 6.8    | LoZ: Line / Loop impedans med høj opløsning.....                            | 55 |
| 6.9    | 1,2,3: Fasesekvens og fasefølge.....  | 56 |
| 6.9.1  | Unormale situationer.....   | 57 |
| 6.10   | $\Delta V\%$ : Spændingsfald på lysnettet .....                             | 58 |
| 6.10.1 | Unormale situationer.....   | 60 |
| 7      | GEM RESULTATER .....  | 62 |
| 7.1    | Gem måling.....   | 62 |
| 7.2    | Genkald data, og sletning af hukommelse.....                                | 63 |
| 8      | TILSLUTNING TIL PC .....  | 64 |
| 9      | VEDLIGEHOLDELSE .....   | 65 |
| 9.1    | Generelle oplysninger .....   | 65 |
| 9.2    | Udskiftning af batterierne .....  | 65 |
| 9.3    | Rengøring af instrumentet.....  | 65 |
| 9.4    | Når Instrumentet skal kasseres .....  | 65 |
| 10     | TEKNISKE SPECIFIKATIONER .....  | 66 |
| 10.1   | Tekniske egenskaber .....   | 66 |
| 10.2   | Reference retningslinjer .....  | 69 |
| 10.3   | Generelle specifikationer.....  | 69 |
| 10.4   | Omgivelser.....   | 69 |
| 10.4.1 | Omgivelser ved anvendelse.....  | 69 |
| 10.5   | Tilbehør.....   | 69 |
| 11     | SERVICE .....   | 70 |
| 11.1   | Garantibetingelser.....   | 70 |
| 11.2   | Service.....  | 70 |
| 12     | TEORETISK APPENDIKS .....   | 71 |
| 12.1   | Kontinuitet af beskyttende ledere .....                                     | 71 |
| 12.2   | Isolationsmodstand .....  | 72 |
| 12.2.1 | Måling af polariseringsindeks (PI) .....                                    | 72 |
| 12.2.2 | Dielektrisk absorptionsforhold (DAR) .....                                  | 73 |
| 12.3   | Kontrollerer kredsløbs Adskillelse .....                                    | 73 |
| 12.4   | Test på RCD .....   | 75 |
| 12.5   | Test af udkobling på en RCD .....   | 76 |
| 12.6   | Kontrol af beskyttelse mod indirekte berøring i TN-systemer.....            | 76 |
| 12.7   | Ra $\pm$ -test i TN-systemer .....  | 78 |
| 12.8   | Kontrol af beskyttelse mod indirekte berøring i TT-systemer .....           | 78 |
| 12.9   | Kontrol af beskyttelse mod indirekte berøring i it-systemer.....            | 79 |
| 12.10  | Kontrol af RCD koordinering L-L, L-N og L-PE .....                          | 79 |
| 12.11  | Kontrol af spændingsfald på lysnettet.....                                  | 80 |
| 13     | SIKRINGSTABEL .....   | 81 |

## 1 FORHOLDSREGLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Instrumentet er udformet i overensstemmelse med retningslinjerne IEC/EN61557, BS7671 17. og 18. udgave og IEC/EN61010, der er relevante for elektroniske måleinstrumenter. Før og efter målingerne skal følgende instruktioner nøje følges:

- Der må ikke foretages nogen spændings- eller strømmåling i fugtige miljøer.
- Der må ikke foretages målinger, hvis der forefindes gas, eksplasive materialer eller brændbare materialer, eller i støvede miljøer.
- Undgå enhver kontakt med det kredsløb, der skal måles, hvis der ikke foretages målinger.
- Undgå kontakt med udsatte metaldele, med defekte måleledninger osv.
- Udfør ikke nogen måling, hvis du finder uregelmæssigheder på instrumentet, såsom, brud, revner, lækager, manglende visning på displayet osv.
- Vær særlig opmærksom, når du mäter spændinger større end 25V i særlige miljøer (såsom byggepladser, svømmebassiner osv.) og større end 50V i normale miljøer, da der er risiko for elektrisk stød.
- Brug kun originalt tilbehør.

Følgende symboler bruges i denne manual:



**ADVARSEL:** Følg vejledningen i denne manual; forkert brug kan beskadige instrumentet, dets komponenter eller skabe farlige situationer for brugeren



**Fare for højspænding:** fare for elektrisk stød



Dobbelt isolation



Vekselstrøms-spænding / strøm



DC-spænding /strøm



Jord



Symbolet angiver, at instrumentet ikke må tilsluttes systemer der har mere end 415 V mellem to faser.

### 1.1 FØR BRUG

- Dette instrument er designet til brug under de miljøforhold, der er angivet i pkt. 10.4.1  
Må ikke anvendes under andre miljøforhold.
- Instrumentet kan anvendes til måling og kontrol af elektriske systemers sikkerhed.  
Må ikke anvendes på systemer, der overskider grænseværdierne i pkt. 10.1
- Vi anbefaler, at man følger de normale sikkerhedsregler, der er udarbejdet for at beskytte  
brugeren mod farlig strøm og instrumentet mod forkert brug.
- Kun med det tilbehør, der følger med instrumentet, garanteres det at sikkerhedsstandarderne  
overholdes.  
Tilbehøret skal være i god tilstand og udskiftes med identiske type, hvis nødvendigt.
- Kontroller, at batterierne er korrekt installeret.
- Før testen udføres, skal man kontrollere, at den ønskede funktion er valgt.

## 1.2 UNDER BRUG

Læs venligst omhyggeligt følgende anbefalinger og instruktioner:

### FORSIGTIG



Sørg for at overholde disse instruktioner da det ellers kan det beskadige instrumentet eller være en kilde der udsætter brugeren for fare.

- Før man skifter funktion, skal prøveledningerne fra det kredsløb, der testes frakobles.
- Når instrumentet er tilsluttet kredsløbet, der testes, må man aldrig røre ved terminalerne, også selvom de ikke bruges.
- Der må ikke måles modstand, på kredsløb der er spænding på.  
Selv om instrumentet er beskyttet, kan en spænding forårsage skade.

## 1.3 EFTER BRUG

Når målingerne er udført, skal instrumentet slukkes ved at trykke på **Tænd/sluk-tasten** og holde den nede i nogle sekunder. Hvis instrumentet ikke skal bruges i lang tid, skal batterierne tages ud, følg instruktionerne i pkt. 3.3

## 1.4 DEFINITION AF (OVERSPÆNDING) KATEGORI

Standarden "IEC/EN61010-1: Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, kontrol og laboratoriebrug, del 1: Generelle krav" definerer, hvilken målekategori, almindeligvis kaldet overspændingskategori, der er. pkt.6.7.4: Kredsløb er opdelt i følgende målekategorier:

- **Målekategori IV** er for målinger, der udføres ved kilden til et lavspændingsanlæg.  
*Eksempler herfor er elmålere og målinger på primære overstrømsbeskyttelsesanordninger og ripple-styreneheder.*
- **Målekategori III** er beregnet til målinger, der udføres på anlæg i bygninger.  
*Eksempler herpå er målinger på distributionstavler, afbrydere, ledninger, herunder kabler, samledåser, kontakter, stikkontakter i fast installation og udstyr til industriel brug og andet udstyr, f.eks. stationære motorer med permanent forbindelse til fast installation.*
- **Målekategori II** er for målinger, der udføres på kredsløb, der er direkte forbundet med lavspændingsanlægget.  
*Eksempler herfor er målinger af husholdningsapparater, bærbare værktøjer og lignende udstyr.*
- **Målekategori I** er for målinger udført på kredsløb, der ikke er direkte forbundet med lysnettet.  
*Eksempler er målinger på kredsløb, der ikke er afledt af lysnettet, og specielt beskyttede (interne) afledte i lysnettets kredsløb. I sidstnævnte tilfælde er forbigående belastninger variable; Derfor kræver standarden, at brugeren har kendskab til udstyrets evne til at modstå det.*

## 2 GENEREL BESKRIVELSE

### 2.1 INSTRUMENTES FUNKTIONER

Instrumentet kan udføre følgende test:

- **RPE** Kontinuitetstest af jord, beskyttende og potentialudligningsledere med teststrøm **større** end 200mA og åben kredsløbsspænding mellem 4V og 24V.
- **MΩ** Måling af isolationsmodstand med kontinuerlig prøvespænding på: 50V, 100V, 250V, 500V eller 1000V DC.
- **LOOP** Måling af **linje/fejlsløjeimpedans P-N, P-P, P-E** med beregning af den potentielle kortslutningsstrøm, den samlede jordmodstand uden udkobling af RCD's, stripning ( $RA\frac{+}{-}$ ), kontrol af brydeevnen på magnetotermisk beskyttelse (MCB) og sikringer, Tjek af beskyttelse i tilfælde af indirekte kontakt med 2-lednings- og 3-forbindelser
- **LoZ** Måling af linje **impedans/Loop P-N, P-P, P-E** med beregning af den potentielle kortslutningsstrøm med høj opløsning (0,1 mΩ) (ved hjælp af det valgfrie tilbehør IMP57)
- **ΔV%** **Måling** af det procentvise spændingsfald på lysnettet.
- **LOΩ** Kontinuitetstest af jord, beskyttende og potentielle ledere med teststrøm større end 10A (ved hjælp af valgfrit tilbehør EQUITEST)
- **RCD** Test af, selektive RCD'er af typen A ( $\wedge\wedge\backslash$ ), AC ( $\sim$ ) og B ( $\overline{\overline{\overline{\cdot}}}$ ) med følgende parametre: udkoblingstid, udkoblingsstrøm og kontaktspænding.
- **AUTO** Automatiske sekvensmålinger af RA  $\frac{+}{-}$ , RCD -og MΩ-funktioner på 3-leder.
- **1,2,3** **Angivelse** af fasefølgen med 1-leder metode.
- **DMM** **Multimeterfunktion** Fase-Nul, Fase-Fase-, Fase-PE (jord)-Spændings- og frekvensmålinger.

## 3 FORBEREDELSE FØR BRUG

### 3.1 INDLEDENDE KONTROL

Før instrumentet forlader fabrikken er det blevet kontrolleret elektrisk såvel som mekanisk. Alle tænkelige forholdsregler er taget, så instrumentet leveres ubeskadiget. Det anbefales dog, at kontrollerer for eventuelle skader, opstået under transport. Hvis der konstateres uregelmæssigheder, kontakt straks Elma Instruments. Vi anbefaler også, at emballagen kontrollere og at det indeholder alle komponenterne. I tilfælde af uoverensstemmelse bedes du kontakte Elma Instruments. Hvis instrumentet returneres, følg instruktionerne i se pkt.11

### 3.2 STRØMFORSYNING

Instrumentet forsynes af 6x1.5V alkaliske batterier af typen AA LR06, disse følger med.



Symbolet "■" angiver batteriniveauet. Ved udskiftning af batterierne, se pkt. 9.2

**NB! Instrumentet gemmer indstillinger og data der er lagret også ved skift af batterier.**

Instrumentet har en **Auto sluk**-funktion (kan dog deaktivieres) efter 5 min. inaktivitet.

### 3.3 OPBEVARING

For at sikre præcise målinger skal man efter en lang opbevaringstid under ekstreme miljøforhold afvente, at instrumentet bliver akklimatiseret (se pkt. 10.4.1)

## 4 BETJENING

### 4.1 BESKRIVELSE AF INSTRUMENT




Fig 1 Beskrivelse af instrumentets front



Fig 2: Beskrivelse af instrumentets top



#### FORSIGTIG

Instrumentet kontrollerer spændingen på PE ved at sammenligne spændingen på B4-indgang med det jordpotentiale, der induceres på siden af instrumentet gennem brugerens hånd, så for at kontrollere spændingen på PE er det derfor obligatorisk at holde instrumentet i venstre eller højre side.

### 4.2 BESKRIVELSE AF KROKODILLENÆB




Fig.3: Beskrivelse af krokodillenæb

## 4.3 BESKRIVELSE AF TASTERNE



**ON/OFF** Til at tænde/slukke instrumentet



**ESC** Til at afslutte den markerede menu uden at bekræfte  
**MENU-** for at vende tilbage til den generelle menu til enhver tid



◀ ▲ ▶ ▼ taster til navigation gennem menuerne for at gå til ønskede indstilling  
SAVE/ENTER for at gemme valgte indstillinger (**SAVE**) eller godkende funktion  
(**ENTER**) i menuen



**GO** -start måling  
**STOP** - stop måling



**HELP** online hjælp samt vise de mulige opstillinger for instrumentet og systemet for hver valgt funktion

 **(hold tasten nede)** for at indstille displayets baggrundsbelysning

## 4.4 BESKRIVELSE AF DISPLAY

**NB! Tekster på displayet afhænger af hvilket sprog instrumentet er indstillet til, denne manual viser hovedsageligt tekster på Dansk da dette sprog er valgt.**

Ved opdatering af Firmware kan, de danske oversættelser også ændres.

Displayet er et COG LCD-modul, 128x128 point.  
Displayets øverste linje angiver typen af den aktive  
måling, dato/klokkeslæt og angivelse af batteriniveau.  
Eksempel på display information

## Resultat område

Meddeles linje  
Indstillede parameter

Metabolic routes

## Virtuelle Taster

|                           |               |       |
|---------------------------|---------------|-------|
| R P E                     | 15/10 – 18:04 |       |
| $R = \dots \Omega$        |               |       |
| Itest = $\dots \text{mA}$ |               |       |
|                           |               |       |
|                           | Måler         |       |
| STD                       | 2.00Ω         | 0.12Ω |
| MODE                      | Græns         | >Φ<   |

## 4.5 DISPLAY VED OPSTART

Ved opstart, vises dette på displayet i et par sekunder:

- Instrumentmodel
  - Producent
  - Instrumentets Serienummeret (SN:)
  - Firmwareversion på de to interne processorer (FW og HW)
  - Kalibreringsdato

**COMBITEST 422**

ELMA

SN: 21010037

HW: 00

FW: 2.03

Kalibreringsdato:  
10/09/2021

Efter et par sekunder skiftes der til hovedmenuen.

## 5 HOVEDMENUEN

Tryk på **MENU/ESC-tasten** en eller flere gange, for at gå til hovedmenuen, hvor instrumentets interne parametre kan indstilles, og den ønskede målefunktion kan vælges.

|             |                              |  |
|-------------|------------------------------|--|
| MENU        | 15/10 – 18:04                |  |
| <b>AUTO</b> | : Ra $\frac{1}{2}$ , RCD, MΩ |  |
| <b>DMM</b>  | : Spænding/Hz                |  |
| <b>RPE</b>  | : Kontinuitet                |  |
| <b>LoΩ</b>  | : H.opløs.RPETest            |  |
| <b>MΩ</b>   | : Isolation                  |  |
| <b>RCD</b>  | : Auto,Rampe,Man.            |  |
| <b>LOOP</b> | : ZE/ZS Impedance            |  |
|             | ▼                            |  |

|              |                   |  |
|--------------|-------------------|--|
| MENU         | 15/10 – 18:04     |  |
| <b>Loz</b>   | : Høj Res. Loop   |  |
| <b>1,2,3</b> | : Fasefølge       |  |
| <b>ΔV%</b>   | : Spændingsfald   |  |
| <b>SET</b>   | : Indstillinger   |  |
| <b>MEM</b>   | : Data gemt       |  |
| <b>PC</b>    | : Data overførsel |  |

Vælg en af måle funktion og bekræft med **ENTER**, valgte funktion ses øverst på displayet.

### 5.1 SET – INDSTILLING FOR INSTRUMENTET

Flyt markøren til **SET** med ( $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$ ) og bekræft med **ENTER**.  
Displayet, viser nu de forskellige instrumentindstillinger.

De indstillinger der fortages, bliver gemt også efter instrumentet slukkes eller får skiftet batteri.

|                         |               |  |
|-------------------------|---------------|--|
| SET                     | 15/10 – 18:04 |  |
| <b>Sprog</b>            |               |  |
| Land                    |               |  |
| Elektrisk system        |               |  |
| Generelle indstillinger |               |  |
| Dato og tid             |               |  |
| Information             |               |  |

#### 5.1.1 Sprog

Vælg **Sprog** med piletasterne ( $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$ ) og bekræft med **ENTER**.

Vælg instrumentsprog (der kan komme flere sprog til end vist her)

Vælg sprog med piletasterne ( $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$ ).  
Bekræft og gem indstillingen, ved at trykke på **ENTER**.

Tryk på **ESC** for at afslutte uden at gemme.

|                |               |  |
|----------------|---------------|--|
| SET            | 15/10 – 18:04 |  |
| <b>Engelsk</b> |               |  |
| Italiensk      |               |  |
| Español        |               |  |
| Deutsch        |               |  |
| Français       |               |  |
| Portugues      |               |  |
| Dansk          |               |  |
| Norsk          |               |  |
| Svenska        |               |  |
| Suomi          |               |  |

#### 5.1.2 Land

Vælg **Land** med ( $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$ ) og bekræft med **ENTER**.

Vælg referenceland med ( $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$ ). (der kan komme flere lande til end vist her)

Valgte referenceland har indflydelse på LOOP- og Ra $\frac{1}{2}$ -målinger.

Bekræft og gem indstillingen, ved at trykke på **ENTER**.

Tryk på **ESC** for at afslutte uden at gemme.

|                        |               |  |
|------------------------|---------------|--|
| SET                    | 15/10 – 18:04 |  |
| <b>Europa</b>          |               |  |
| Ekstra Europa          |               |  |
| Tyskland               |               |  |
| UK                     |               |  |
| Norge                  |               |  |
| USA                    |               |  |
| Australien/New Zealand |               |  |

### 5.1.3 Elektrisk system

Vælg **Elektrisk system** med (**▲,▼**) og bekræft med **ENTER**.

Displayet viser (afhængig af hvilket **Land** der er valgt):

- **Vnom:** Fase-Nul eller Fase-PE nominel spænding (110V, 115V, 120V, 127V, 133V, 220V, **230V**, 240V) denne anvendes til beregning af den potentielle kortslutningsstrøm.
- **Frekvens:** System frekvens (50 Hz, 60 Hz)
- **System:** Elforsyningssystem (TT, TN eller IT)
- **V berøring:** Grænse for kontakt spænding (25V, 50V)

|             |                          |  |
|-------------|--------------------------|--|
| SET         | 15/10 – 18:04            |  |
| Vnom.       | : <b>&lt; 230 V &gt;</b> |  |
| Frekvens    | : <b>&lt; 50 Hz &gt;</b> |  |
| System      | : <b>&lt; TN &gt;</b>    |  |
| V. berøring | : <b>&lt; 50 V &gt;</b>  |  |
| I RCD       | : <b>&lt; Nom. &gt;</b>  |  |
| RCD/RCCB    | : <b>&lt; RCD &gt;</b>   |  |
| Isc-faktor  | : <b>&lt; 0.75 &gt;</b>  |  |

- **I RCD:** Type af RCD udkoblingsstrøm, visualiseret for (Real, Nom). For "Nom" vises den normaliserede værdi af udkoblingsstrømmen (den nominelle strøm). **Eksempel:** For RCD-type A med Idn=**30mA**, kan den faktiske værdi af normaliseret udkoblingsstrøm være op til **30mA**. For "Real" vises den faktiske værdi af udkoblingsstrømmen, hvor der tages hensyn til de koefficienter der er angivet i standarderne IEC/EN61008 og IEC/EN61009 (1,414 for RCD type A, 1 for RCD type AC, 2 for RCD type B). **Eksempel:** For RCD-type A med Idn=**30mA** kan den faktiske værdi af udkoblingsstrømmen være **30mA \* 1,414 = 42mA**.
- **RCD/RCCB:** Vælges "RCD", udføres en udkoblingstidstest med alle multiplikatorer under normale forhold. Vælges "RCCB", kun for 30mA-enheder, udføres en udkoblingstidstest med x5-multiplikatorer med en teststrøm på 250mA (type AC) og 350mA (type A).
- **Isc Factor:** (kun Norge) mulighed for at vælge værdien af **isc-faktoren (0,01 til 1,00)**, denne anvendes ved beregningen af den forventede kortslutningsstrøm.
- Vælg den ønskede indstilling med piletasterne (**▲,▼**). Brug piletasterne **<,>** til at skifte værdi i valgte indstilling.

Bekræft og gem indstillingen, ved at trykke på **ENTER**.

Tryk på **ESC** for at afslutte uden at gemme.

### 5.1.4 Generelle indstillinger

Gå til **Generelle indstillinger** med (**▲,▼**) og bekræft med **ENTER**.

**AutoPower Off:** Aktivere/deaktivarer funktionen,

**Taste lyd:** Slå tastelyd til og fra med **ON/OFF**

**AutoStart i RCD- og LOOP Funktionen** (se pkt.5.1.5).

|               |                        |  |
|---------------|------------------------|--|
| SET           | 15/10 – 18:04          |  |
| AutoPower Off | : <b>&lt; OFF &gt;</b> |  |
| Taste lyd     | : <b>&lt; OFF &gt;</b> |  |
| AutoStart     | : <b>&lt; OFF &gt;</b> |  |
| (RCD/LOOP)    |                        |  |

Vælg den ønskede indstilling med piletasterne (**▲,▼**).

Brug piletasterne **<,>** til at skifte værdi i valgte indstilling.

### 5.1.5 Funktionen AutoStart

Med funktionen **AutoStart** udføres RCD- og LOOP-målingerne, automatisk.

Skal AutoStart bruges korrekt, er det nødvendigt at udføre den FØRSTE test ved at trykke på GO/STOP- eller START- på fjernbetjeningsproben.

Når denne første test er afsluttet, og så snart der registreres en konstant indgangsspænding inden for det tilladte område, fortsætter testen uden man skal trykke på **GO/STOP-** eller **START-** på fjernbetjeningsproben.

### 5.1.6 Dato og tid

Gå til **Dato og tid** med (**▲,▼**) og bekræft med **ENTER**.

Vælg "Format" for at indstille til:( "DD/MM/YY, hh:mm" **EU**) eller ("MM/DD/YY hh:mm" **USA**).

Vælg indstilling med (**▲,▼**).

Brug **◀▶** til at skifte værdi i valgte indstilling.

|                   |   |        |
|-------------------|---|--------|
| SET 15/10 – 18:04 |   | █      |
| Format.           | : | ◀ EU ▶ |
| År                | : | ◀ 21 ▶ |
| Måned             | : | ◀ 06 ▶ |
| Dag               | : | ◀ 14 ▶ |
| Time              | : | ◀ 12 ▶ |
| Minut             | : | ◀ 38 ▶ |

### 5.1.7 Information

Samme som under opstart se pkt. 4.5 Indledende skærmbilleder

Tryk på **ESC** for at vende tilbage til hovedmenuen.

## 6 BETJENING

### 6.1 AUTO: AUTOSEKVENS (RA $\frac{1}{2}$ , RCD, M $\Omega$ )

Denne funktion gør det muligt at udføre følgende målinger i en autosekvens:

- Den samlede jordmodstand uden at forårsage udkobling af RCD (Ra $\frac{1}{2}$ )
- Udkoblings- strøm/sid på **almindelige** RCD, type A (M), AC (W) eller B (—)
- Isolationsmodstand med testspænding på **50, 100, 250, 500, 1000 VDC**

#### ADVARSEL



I denne funktion må man **IKKE** genindkoble RCD'en før testen er helt afsluttet, det er den først når displayet viser om den udførte test er:

**◀ OK ▶ eller □ IKKE OK ▶** da det kan resultere i at instrumentet brænder sammen.

#### FORSIGTIG



Nogle kombinationer af testparametre kan være utilgængelige i overensstemmelse med instrumentets tekniske specifikationer og RCD-tabellerne (se pkt. 10.1) –tomme celler i **RCD-tabeller betyder at dette ikke er muligt**)

#### FORSIGTIG



Ved test af RCD's udkoblingstid, der får RCD'en til at udkoble.

**Kontroller at der ikke er udstyr der er tilsluttet RCD-systemet, eller udstyr der kan blive påvirket af en afbrydelse, da udstyret så kan producere lækagestrømme, der gør testens resultat ugyldige.**




Fig 4: Tilslutning med netstik




Fig. 5 Tilslutning med prøveledninger og fjernbetjeningsprobe.

TN System og TT/IT-system

1. Under **SET: Indstillinger** indstil først.  
**Land:** Vælg "Europa" bekræft med **ENTER** (se pkt.5.1.2)

Under **Elektrisk system** indstil: (se pkt. 5.1.3)

**Vnorm:** fx. **230V**

**Frekvens:** **50Hz** eller **60Hz**

**System:** **TN** eller **TT**

**V berøring:** **25V** eller **50V**

Tryk på **MENU** tasten, gå til **AUTO** i hovedmenuen med (**▲,▼**) og bekræft med **ENTER**.

Instrumentet viser en skærm som vist her.

| AUTO 15/10 – 18:04    |      |                      |         |
|-----------------------|------|----------------------|---------|
| <b>TN</b>             |      | >ϕ<                  |         |
| <b>Isc</b> = --- A    |      | <b>ZL-N</b> = --- Ω  |         |
| <b>Ifc</b> = --- A    |      | <b>ZL-PE</b> = --- Ω |         |
| <b>Trcd</b> = ---ms   |      | <b>Ircd</b> = ---mA  |         |
| <b>FREQ</b> = 0.00 Hz |      | <b>Ut</b> = ---V     |         |
| <b>VL-PE</b> = 0V     |      | <b>VL-N</b> = 0V     |         |
| 30mA                  | ~    | 500 V                | 1.00 MΩ |
| <b>IΔn</b>            | Type | Vtest                | Græns   |

2. Brug **◀,▶** til at vælge parameter **IΔn** -Type-Vtest-Græns, der skal indstilles, og **▲,▼** til at ændre værdierne.

- **IΔn:** Indstil den nominelle værdi for RCD's udkoblingsstrøm: **6mA, 10mA, 30mA**.
- **Type:** Vælg RCD-typen: **AC (~)**, **A (M)** eller **B (---**
- **Vtest:** Vælg DC-prøvespænding: **50V, 100V, 250V, 500V, 1000V**.
- **Græns:** Vælg minimum grænse for isolationsmodstand: **0.05MΩ, 0.10MΩ, 0.23MΩ, 0.25MΩ, 0.50MΩ, 1.00MΩ, 100MΩ**.

**FORSIGTIG**

- Vælg den korrekte værdi for RCD teststrøm.  
 Er strømmen større end den nominelle strøm på den enhed der testes, vil RCD'en blive testet ved en strøm, der er større end den korrekte, hvilket vil gøre at der udkobles hurtigere.
- Symbolet "**►Ø◀**" angiver, at prøvedeledningerne er kalibreret i **LOOP**-sektionen (se pkt. 6.7.2). Funktionen **AUTO** bruger denne værdi som reference.

3. Sæt grøn, blå og sort stik på det tre-benede kabel i de tilsvarende indgange B1, B3 og B4 på instrumentet. Alternativt brug enkelt kabler og anvend evt. krokodillenæb.  
 Det er også muligt at bruge fjernbetjeningsproben ved at indsætte multistikket i indgang B1. Tilslut netstik, krokodillenæb eller fjernbetjeningsproben til lysnettet i henhold til Fig. 4 Fig 5 Tilslutning med prøvedeledninger og fjernbetjeningsprobe
4. Bemærk at der er den korrekte spændingsværdi mellem **L-PE (VL-PE)** og **L-N (NL-PE)** som vist her.

| AUTO 15/10 – 18:04     |      |                      |         |
|------------------------|------|----------------------|---------|
| <b>TN</b>              |      | >ϕ<                  |         |
| <b>Isc</b> = --- A     |      | <b>ZL-N</b> = --- Ω  |         |
| <b>Ifc</b> = --- A     |      | <b>ZL-PE</b> = --- Ω |         |
| <b>Trcd</b> = ---ms    |      | <b>Ircd</b> = ---mA  |         |
| <b>FREQ</b> = 50.00 Hz |      | <b>Ut</b> = ---V     |         |
| <b>VL-PE</b> = 231V    |      | <b>VL-N</b> = 232V   |         |
| 30mA                   | ~    | 500 V                | 1.00 MΩ |
| <b>IΔn</b>             | Type | Vtest                | Græns   |

5. Tryk på **GO/STOP** eller **START** på fjernbetjeningsproben for at starte den automatiske testsekvens.



## FORSIGTIG

Hvis meddelelsen **Måler** vises på displayet, udføres målingen.  
I hele denne fase må man ikke afbryde prøveledninger fra den leder, der testes.  
Man må **IKKE** genindkoble RCD'en før testen er helt afsluttet, det er den først når displayet viser om den udførte test er: **◀ OK ▶** eller **◀ IKKE OK ▶** da det kan resultere i at instrumentet brænder sammen.

6. **Ra**  test starter, som vist her.

Efter **ca. 20 sek.** stopper **Ra** -og værdierne på **Z<sub>L-N</sub>**, **Z<sub>L-PE</sub>**, **I<sub>SCMin</sub>**, **I<sub>FCMin</sub>** vises på displayet.

I tilfælde af **positive** resultater for alle de test der udføres sekventielt ved **Ra**  hvor (**Z<sub>L-N</sub>** og **Z<sub>L-PE</sub><199Ω**), så fortsætter instrumentet med testen på RCD'ens udkoblingsstrøm og udkoblingstid.

|                         |                           |         |
|-------------------------|---------------------------|---------|
| AUTO                    | 15/10 – 18:04             |         |
| TN                      | >Φ<                       |         |
| I <sub>SC</sub> = 1437A | Z <sub>L-N</sub> = 0,16Ω  |         |
| I <sub>FC</sub> = 1277A | Z <sub>L-PE</sub> = 0,18Ω |         |
| Trcd = ---ms            | Ircd = ---mA              |         |
| FREQ = 50.00 Hz         | Ut = ---V                 |         |
| VL-PE = 231V            | VL-N = 232V               |         |
| <b>Måler</b>            |                           |         |
| 30mA                    | ~ 500 V                   | 1.00 MΩ |
| IΔn                     | Type                      | Vtest   |
|                         |                           | Græns   |

7. **RCD-testen** starter, med meddelsen **Måler** som vist her.

Udkoblingsstrøm og udkoblingstid vises på displayet.

I tilfælde af **positive** resultater for alle test der udføres sekventielt under RCD-testen (**Trcd-** og **Ircd-parametre**) (se pkt. 12.4) så fortsættes der med testen af isolationsmodstand mellem L-N, L-PE og N-PE-lederne.

|                         |                           |         |
|-------------------------|---------------------------|---------|
| AUTO                    | 15/10 – 18:04             |         |
| TN                      | >Φ<                       |         |
| I <sub>SC</sub> = 1437A | Z <sub>L-N</sub> = 0,16Ω  |         |
| I <sub>FC</sub> = 1277A | Z <sub>L-PE</sub> = 0,18Ω |         |
| Trcd = 25ms             | Ircd = 27.0 mA.           |         |
| FREQ = 50.00 Hz         | Ut = 1,5 V                |         |
| VL-PE = 231V            | VL-N = 232V               |         |
| <b>Måler</b>            |                           |         |
| 30mA                    | ~ 500 V                   | 1.00 MΩ |
| IΔn                     | Type                      | Vtest   |
|                         |                           | Græns   |

8. **Isolationstesten** starter, som vist her.

Værdierne RL-N, RL-PE og RN-PE vises på displayet.

I tilfælde af **positive** resultater for alle test der udføres sekventielt under isolationstesten (isolationsmodstanden > minimum grænse), er testen gennemført, med meddelsen **◀ OK ▶** som vist her.

Tryk på **◀, ▶** for at få vist værdier der er på den næste side.

**NB! Først nu må RCD genindkobles**

|                 |               |         |
|-----------------|---------------|---------|
| AUTO            | 15/10 – 18:04 |         |
| TN              | >Φ<           |         |
| RL-N >999M      | Vt = 523VΩ    |         |
| RL-PE >999M     | Vt = 524VΩ    |         |
| RN-PE >999M     | Vt = 522VΩ    |         |
| FREQ = 50.00 Hz | Ut = 1,5 V    |         |
| VL-PE = 0V      | VL-N = 0V     |         |
| <b>◀ OK ▶</b>   |               |         |
| 30mA            | ~ 500 V       | 1.00 MΩ |
| IΔn             | Type          | Vtest   |
|                 |               | Græns   |

9. I tilfælde af **negativt** resultat af **R<sub>A</sub>**-testen (**Z<sub>L-N</sub>** og/eller **Z<sub>L-PE</sub> > 199Ω**), stopper **AUTO** testen automatisk, med meddelelsen **IKKE OK** som vist her.

Tryk på **◀, ▶** for at få vist værdier der er på den næste side.

|                    |                 |       |
|--------------------|-----------------|-------|
| AUTO               | 15/10 – 18:04   |       |
| TN                 | >Φ<             |       |
| Isc = 1437A        | ZL-N = 0,16Ω    |       |
| Ifc = ---A         | ZL-PE >199Ω     |       |
| Trcd = ---ms       | Ircd = ---mA    |       |
| FREQ = 50.00 Hz    | Ut = ---V       |       |
| VL-PE = 231V       | VL-N = 232V     |       |
| <b>◀ IKKE OK ▶</b> |                 |       |
| 30mA               | ~ 500 V 1.00 MΩ |       |
| IΔn                | Type            | Vtest |
|                    |                 | Græns |

10. I tilfælde af **negativt** resultat af **RCD-testen** (**Trcd > 300ms** eller **Ircd > 33.0mA**), stopper **AUTO** testen automatisk, med meddelelsen **IKKE OK** som vist her.

Tryk på **◀, ▶** for at få vist værdier der er på den næste side.

**NB! Først nu må RCD genindkobles**

|                         |                        |       |
|-------------------------|------------------------|-------|
| AUTO                    | 15/10 – 18:04          |       |
| TN                      | >Φ<                    |       |
| Isc = 1437A             | ZL-N = 0,16Ω           |       |
| Ifc = 1277A             | ZL-PE = 0,18Ω          |       |
| <b>Trcd = &gt;300ms</b> | <b>Ircd &gt;33.0mA</b> |       |
| FREQ = 50.00 Hz         | Ut = 1,5 V             |       |
| VL-N = 232V             | VL-PE = 231V           |       |
| <b>◀ IKKE OK ▶</b>      |                        |       |
| 30mA                    | ~ 500 V 1.00 MΩ        |       |
| IΔn                     | Type                   | Vtest |
|                         |                        | Græns |

11. I tilfælde af et **negativt** resultat af **isolationstesten** (isolationsmodstand < minimum grænse), stopper **AUTO** testen automatisk, med meddelelsen **IKKE OK** som vist her.

Tryk på **◀, ▶** for at få vist værdier der er på den næste side.

|                    |                 |       |
|--------------------|-----------------|-------|
| AUTO               | 15/10 – 18:04   |       |
| TN                 | >Φ<             |       |
| RL-N >999M         | Vt = 523VΩ      |       |
| RL-PE =0,03M       | Vt = 57VΩ       |       |
| RN-PE >999M        | Vt = 522V Ω     |       |
| FREQ =50.00 Hz     | Ut =1,5 V       |       |
| VL-PE =0V          | VL-N =0V        |       |
| <b>◀ IKKE OK ▶</b> |                 |       |
| 30mA               | ~ 500 V 1.00 MΩ |       |
| IΔn                | Type            | Vtest |
|                    |                 | Græns |

12. Tryk på **SAVE-** for at gemme resultatet (se pkt.7.1) eller tryk **ESC/MENU-** for at forlade uden at gemme og gå tilbage for at starte en test igen.

### 6.1.1 Unormale situationer

- Hvis der registreres en L-N- eller L-PE-spænding, der er større end max. grænsen på (265V), udføres testen ikke, med meddelsen **Spænding > 265V** som vist her. Kontroller tilslutningen af prøveledningerne.

|                           |                    |         |
|---------------------------|--------------------|---------|
| AUTO                      | 15/10 – 18:04      |         |
| <b>TN</b>                 |                    |         |
| Isc = --- A               | ZL-N = --- Ω       |         |
| Ifc = --- A               | ZL-PE = ---Ω       |         |
| Trcd = ---ms              | Ircd = ---mA       |         |
| FREQ = 50.00 Hz           | Ut = ---V          |         |
| <b>VL-PE = 270V</b>       | <b>VL-N = 272V</b> |         |
| <b>Spænding &gt; 265V</b> |                    |         |
| 30mA                      | ~ 500 V            | 1.00 MΩ |
| IΔn                       | Type               | Vtest   |
|                           |                    | Græns   |

- Hvis instrumentet registrerer en L-N- eller L-PE-spænding, der er mindre end min. grænsen på (100V), udføres testen ikke, med meddelsen **Spænding < 100V** som vist her.

Kontroller at der er spænding på objektet under test.

|                           |                   |         |
|---------------------------|-------------------|---------|
| AUTO                      | 15/10 – 18:04     |         |
| <b>TN</b>                 |                   |         |
| Isc = --- A               | ZL-N = --- Ω      |         |
| Ifc = --- A               | ZL-PE = ---Ω      |         |
| Trcd = ---ms              | Ircd = ---mA      |         |
| FREQ = 50.00 Hz           | Ut = ---V         |         |
| <b>VL-PE = 15V</b>        | <b>VL-N = 15V</b> |         |
| <b>Spænding &lt; 100V</b> |                   |         |
| 30mA                      | ~ 500 V           | 1.00 MΩ |
| IΔn                       | Type              | Vtest   |
|                           |                   | Græns   |

- Hvis instrumentet registrerer, at fasen og neutrale ledninger er byttet om, udføres testen ikke, med meddelsen **Ombyt L-N** som vist her

Vend netstikket, eller kontroller tilslutningen af prøveledningerne.

|                      |                     |         |
|----------------------|---------------------|---------|
| AUTO                 | 15/10 – 18:04       |         |
| <b>TN</b>            |                     |         |
| Isc = --- A          | ZL-N = --- Ω        |         |
| Ifc = --- A          | ZL-PE = ---Ω        |         |
| Trcd = ---ms         | Ircd = ---mA        |         |
| FREQ = --- Hz        | Ut = ---V           |         |
| <b>VL-PE = --- V</b> | <b>VL-N = --- V</b> |         |
| <b>Ombyt L-N</b>     |                     |         |
| 30mA                 | ~ 500 V             | 1.00 MΩ |
| IΔn                  | Type                | Vtest   |
|                      |                     | Græns   |

- Hvis instrumentet registrerer en farlig spænding på PE-lederen, udføres testen ikke, med meddelsen, **Spænding på PE** som vist her.

|                       |                     |         |
|-----------------------|---------------------|---------|
| AUTO                  | 15/10 – 18:04       |         |
| <b>TN</b>             |                     |         |
| Isc = --- A           | ZL-N = --- Ω        |         |
| Ifc = --- A           | ZL-PE = ---Ω        |         |
| Trcd = ---ms          | Ircd = ---mA        |         |
| FREQ = --- Hz         | Ut = ---V           |         |
| <b>VL-PE = --- V</b>  | <b>VL-N = --- V</b> |         |
| <b>Spænding på PE</b> |                     |         |
| 30mA                  | ~ 500 V             | 1.00 MΩ |
| IΔn                   | Type                | Vtest   |
|                       |                     | Græns   |

## 6.2 DMM: DIGITAL MULTIMETER FUNKTION

Multimeterfunktionen mäter TRMS-värderierne i realtid för P-N, P-PE, N-PE-spänning och frekvens (@ P-N-indgången)




Fig. 6: Tilslutning gennem netstik




Fig. 7: Tilslutning med prøveledninger og fjernbetjeningsprobe

- Tryk på **MENU**, gå til **DMM** med  $\blacktriangle, \blacktriangledown$  bekræft med **ENTER**  
Display som vist her.

| DMM 15/10 – 18:04 |        |    |
|-------------------|--------|----|
| FREQ.             | = 0.00 | Hz |
| VL-N              | = 0    | V  |
| VL-PE             | = 0    | V  |
| VN-PE             | = 0    | V  |

- Sæt sort i (B1 terminal), grøn i (B3 terminal), blå i (B4 terminal), fra det 3-benede kabel.  
Alternativt brug prøveledninger med krokodillenæb.  
Det er også muligt at bruge fjernbetjeningsproben i terminal B1.  
Tilslut stikket, krokodillenæb eller fjernbetjeningsproben til lysnettet i henhold til Fig. 6 Fig 7
- TRMS-värderierne för L-N, L-PE, N-PE-spänning och hyppigheten för L-N-spänning visas på displayet.  
Tryk på **GO/STOP** för att aktivera/deaktivera funktionen "HOLD" der fryser värdien på displayet.

| DMM 15/10 – 18:04 |         |    |
|-------------------|---------|----|
| FREQ.             | = 50.00 | Hz |
| VL-N              | = 230   | V  |
| VL-PE             | = 230   | V  |
| VN-PE             | = 2     | V  |

HOLD

Til info



Disse data gemmes ikke i instrumentets interne hukommelse.

### 6.3 RPE: KONTINUITET I BESKYTTELSESLEDERNE

Kontinuitet udføres i overensstemmelse med standarderne IEC/EN61557-4, BS7671 17th/18th udgaverne og gør det muligt at måle modstanden i den beskyttende og den potentielle leders.

Gå til RPE: Kontinuitet med ▲,▼.

#### FORSIGTIG



- Instrumentet kan bruges til målinger på installationer med overspændingskategori: CAT IV 300V til jord og maks. 415V mellem terminalerne
- Det anbefales at holde korrekt på den beskyttende del af krokodillenæbet (se pkt. 4.2)
- Kontroller at der ikke er spænding på objektet der skal testes, før der udføres en kontinuitetstest.  
Resultatet kan påvirkes af tilkoblet udstyr, der er forbundet parallelt med det objekt, der skal testes, eller af transient strømme.

Følgende tilstande er mulige (skift med ▲,▼ med fokus i MODE feltet):

- STD** Testen aktiveres ved at trykke på **GO/STOP** (eller **START** på fjernbetjeningsproben). Anbefalet tilstand
- TMR** Man skal indstille en tilstrækkelig lang tid til at kunne flytte prøveledninger til de ledere, der undersøges, mens instrumentet udfører testen. I hele målesekvensen udsender instrumentet et kort akustisk signal hvert 3. sekund. Prøveledningerne skal have en god kontakt til målepunkterne, der testes, mens instrumentet bipper. Hvis resultatet under målingen når en værdi, der er større end den fastsatte grænse, udsendes et kontinuerligt akustisk signal. Hvis testen skal stoppes, trykkes på **GO/STOP** eller **START** på fjernbetjeningsproben igen.
- >Φ<** Kompensering af modstanden af de kabler, der anvendes til måling. Instrumentet fratrækker automatisk værdien af kabelmodstanden fra den målte modstandsværdi. **Det er derfor nødvendigt, at denne værdi måles (med >Φ< funktion), hver gang prøveledningerne udskiftes eller forlænges.**

#### FORSIGTIG



Kontinuitetstest udføres ved at levere en strøm på mere end 200mA, hvis modstanden ikke overstiger ca. 5 Ω (herunder prøveledningernes modstand).

For større modstandsværdier udføres testen med en strøm mindre end 200mA.




Fig. 8: Kontinuitetstest ved hjælp af prøveledninger




Fig. 9 Kontinuitetstest ved hjælp af fjernbetjeningsprobe

1. Gå til **RPE** med **▲,▼** og bekræft med **ENTER**.

Instrumentet viser et display som vist her.

|       |               |                |
|-------|---------------|----------------|
| RPE   | 15/10 – 18:04 |                |
| R     | =             | - - - $\Omega$ |
| Itest | =             | - - - mA       |
| STD   | 2.00 $\Omega$ | - - - $\Omega$ |
| MODE  | Græns         | Tid            |
|       | > $\phi$ <    |                |

2. Brug **◀,▶** til at vælge den parameter, der skal ændres, og **▼,▲** til at ændre værdien:  
Det er ikke nødvendigt at bekræfte med **ENTER**

- **MODE** Indstil test-tilstanden. **STD** eller **TMR**.
- **Græns** vælg maksimal grænseværdi: fra **0,01 $\Omega$**  til **9,99 $\Omega$**  i trin på **0,01 $\Omega$** .
- **Tid: (kun i TMR-tilstand)** indstil varigheden af målingen: **3s** til **99s** i trin af 3 sek.

3. Sæt prøvedledning der er blå i Terminal B4 og den sorte i Terminal B1.  
Brug evt. krokodillenæb. Man kan også bruge en fjernbetjeningsprobe, brug terminal B1.
4. Hvis længden af prøvedledninger ikke er tilstrækkelig, er det det blå kabel der skal forlænges.
5. Vælg **> $\phi$ <** tilstand for at udkompensere modstanden i prøvedledninger i henhold til instruktionerne i pkt. 6.3.2

### FORSIGTIG



Før prøvedledningerne tilsluttes, sikres det at der ikke er spænding på lederen, der skal testes.

6. Tilslut prøvedledningen til den leder, der skal testes som vist i Fig. 8 og Fig. 9

### FORSIGTIG



Sørg altid for, før en test, at prøvedelingernes kompensationsmodstandsværdi er repræsentativ for de prøvedledninger, der bliver anvendt. I tvivlstilfælde gentages udkalibreringen som angivet i pkt. 6.3.2

7. Tryk på **GO/STOP-** eller **START-** på fjernbetjeningsproben. Målingen starter.

### FORSIGTIG



Hvis meddelelsen "**Måler**" vises på displayet, udføres målingen.  
I hele denne fase må man ikke afbryde prøvedledninger fra den leder, der testes.

8. Når målingen er færdig, vises meddelelsen:  
**OK** ved positivt resultat  
(værdi mindre end den fastsatte grænse)  
eller **IKKE OK** ved negativt resultat  
(værdi større end den fastsatte grænse).

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| RPE       | 15/10 – 18:04 |               |
| R         | =             | 0.22 $\Omega$ |
| Itest     | =             | 212 mA        |
| <b>OK</b> |               |               |
| STD       | 2.00 $\Omega$ | 0.21 $\Omega$ |
| MODE      | Græns         | > $\phi$ <    |

### 6.3.1 TMR-tilstand

- Vælg "TMR" i "MODE" med  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$ . Som vist her.

Angiv målevarigheden i feltet "Tid" (fra 3 sek. til 99 sek.), og følg trinnene fra pkt. 6.2 pkt.2 til pkt.6

|       |               |                  |
|-------|---------------|------------------|
| RPE   | 15/10 – 18:04 |                  |
| R     | =             | --- $\Omega$     |
| Itest | =             | --- mA           |
| T     | =             | - - S            |
| TMR   | 2.00 $\Omega$ | 12s --- $\Omega$ |
| MODE  | Græns         | Tid              |
|       | > $\phi$ <    |                  |

- Tryk på **GO/STOP-** eller **START-** på fjernbetjeningsproben.

Der starter nu en serie af kontinuerlige målinger i den tid der er indstillet, i sæt af 3 sekunder med nedtælling, og et kort bip og viser skiftevis **Måler** og **Vent venligst**.

|       |               |                   |
|-------|---------------|-------------------|
| RPE   | 15/10 – 18:04 |                   |
| R     | =             | 0.23 $\Omega$     |
| Itest | =             | 209 mA            |
| T     | =             | 11 s              |
|       | Vent venligst |                   |
| TMR   | 2.00 $\Omega$ | 12s 0.01 $\Omega$ |
| MODE  | Græns         | Tid               |
|       | > $\phi$ <    |                   |

- Når den fastsatte tid, er gået viser displayet: den maksimale værdi blandt alle målinger, og meddelelsen:

**OK** i tilfælde af positivt resultat  
(værdi mindre end den indstillede grænseværdi) eller

**IKKE OK** i tilfælde af negativt resultat  
(værdi større end den indstillede grænseværdi).

|       |               |                   |
|-------|---------------|-------------------|
| RPE   | 15/10 – 18:04 |                   |
| R     | =             | 0.54 $\Omega$     |
| Itest | =             | 209 mA            |
| T     | =             | 0 s               |
|       | OK            |                   |
| TMR   | 2.00 $\Omega$ | 12s 0.01 $\Omega$ |
| MODE  | Græns         | Tid               |
|       | > $\phi$ <    |                   |

- Tryk på **SAVE-** for at gemme (se pkt. 7.1) eller tryk på **ESC/MENU-** for at afslutte.

### 6.3.2 > $\phi$ < Udkompensering af prøveledningsmodstand




Fig. 10: Udkompensation af modstanden i prøveledning / i fjernbetjeningsproben

- Gå til feltet > $\phi$ < brug  $\blacktriangleleft$ ,  $\triangleright$
- Kortslut krokodillenæb/prøveledningerne eller fjernbetjeningsproben som vist i Fig. 10.
- Tryk på **GO/STOP-** eller **START-** på fjernbetjeningsproben. Kalibreringsproceduren for prøveledningerne starter, og den udkompenserede værdi vises.

#### FORSIGTIG



Hvis meddelelse "**Måler**" vises på displayet, udføres målingen.  
Hvis meddelelsen "**Verifierer**" vises på displayet, kontrolleres den kalibrerede værdi. Under målingen må forbindelsen på lederne ikke afbrydes.

4. Når kalibreringen er afsluttet, og værdien er mindre end  $5\Omega$ , vises meddelsen **Udkalibreringen OK** som vist her

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| RPE                       | 15/10 – 18:04 |               |
| R                         | =             | ---           |
| Itest                     | =             | ---           |
| <b>Udkalibreringen OK</b> |               |               |
| STD                       | 2.00 $\Omega$ | 0.01 $\Omega$ |
| MODE                      | Græns         | > $\phi$ <    |

5. For at slette kompensationsmodstandsværdien skal der udføres en kalibreringsprocedure med en modstand på mere end  $5\Omega$  ved prøveledninger (fx. med åbne prøveledninger).

### 6.3.3 Unormale situationer

1. Hvis der registreres en værdi der er større end den indstillede grænse, giver instrumentet et langt akustisk signal med meddelsen **IKKE OK** som vist her.

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| RPE            | 15/10 – 18:04 |               |
| R              | =             | 4.54 $\Omega$ |
| Itest          | =             | 212 mA        |
| <b>IKKE OK</b> |               |               |
| STD            | 2.00 $\Omega$ | 0.01 $\Omega$ |
| MODE           | Græns         | > $\phi$ <    |

2. Hvis der registreres en modstand, der er større end fuld skala, høres et langt akustisk signal med meddelsen **IKKE OK** som vist her.

|                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| RPE            | 15/10 – 18:04 |                |
| R              | =             | >1999 $\Omega$ |
| Itest          | =             | ---            |
| <b>IKKE OK</b> |               |                |
| STD            | 2.00 $\Omega$ | 0.01 $\Omega$  |
| MODE           | Græns         | > $\phi$ <     |

3. I  $>\phi<$  kalibreringstilstand, registreres en kalibrerings nulstilling (udfør testen med åbne terminaler), giver instrumentet et langt akustisk signal med meddelsen **Zero Reset** som vist her.  
Og værdien i  $>\phi<$  er fjernet (---  $\Omega$ ).

|                   |               |            |
|-------------------|---------------|------------|
| RPE               | 15/10 – 18:04 |            |
| R                 | =             | ---        |
| Itest             | =             | ---        |
| <b>Zero Reset</b> |               |            |
| STD               | 2.00 $\Omega$ | ---        |
| MODE              | Lim           | > $\phi$ < |

4. I  $>\phi<$  kalibreringstilstand, registreres en modstand større end  $5\Omega$ , lyder der et langt akustisk signal med meddelsen **Zero Reset** som vist her.  
Og værdien i  $>\phi<$  er fjernet (---  $\Omega$ ).

|                   |               |            |
|-------------------|---------------|------------|
| RPE               | 15/10 – 18:04 |            |
| R                 | =             | ---        |
| Itest             | =             | ---        |
| <b>Zero Reset</b> |               |            |
| STD               | 2.00 $\Omega$ | ---        |
| MODE              | Græns         | > $\phi$ < |

5. Hvis der registreres en spænding, der er større end 3V på terminalerne, udføres testen ikke, der lyder et langvarigt akustisk signal og displayet viser **Vin > 3V** som vist her.

|                    |               |            |
|--------------------|---------------|------------|
| RPE                | 15/10 – 18:04 |            |
| R                  | =             | ---        |
| Itest              | =             | ---        |
| <b>Vin &gt; 3V</b> |               |            |
| STD                | 2.00 $\Omega$ | ---        |
| MODE               | Græns         | > $\phi$ < |

## 6.4 LO $\Omega$ : KONTINUITET AF DEN BESKYTTEnde LEDER MED 10A

**Lo $\Omega$ : Hopløs. RPE Test** mæler modstanden i den beskyttende og den potentialudlignende leder med en teststrøm >10A ved hjælp af **Lo 10A  $\Omega$**  og det valgfrie tilbehør **EQUITEST** forbundet gennem **C2050**-kablet. **EQUITEST** skal forsynes direkte af det lysnet, hvorpå målingerne udføres. For yderligere information henvises til manual for **EQUITEST**.

### FORSIGTIG



- Instrumentet kan bruges til målinger på installationer med overspændingskategori: CAT IV 300V til jord og maks. 415V mellem terminalerne
- Hold korrekt på den beskyttende del af krokodillenæbet (se pkt.4.2).
- Kontroller at der ikke er spænding på objektet der skal testes, før der udføres en kontinuitetstest. Resultatet kan påvirkes af tilkoblet udstyr, der er forbundet parallelt med det objekt, der skal testes, eller af transient strømme.
- Kontinuitetstesten udføres med en strøm **på mere end 10A**, hvis modstanden ikke overstiger ca. 0,7  $\Omega$  (herunder prøvededningernes modstand). **4-ledningsmetoden gør det muligt at forlænge prøvededningerne uden nogen forudgående kalibrering.**

- Gå til **Lo $\Omega$**  med **▲,▼** bekræft med **ENTER**.  
Display som vist her.

|                |               |              |
|----------------|---------------|--------------|
| Lo $\Omega$    | 15/10 - 18:04 |              |
| R              | =             | --- $\Omega$ |
| Itest          | =             | --- A        |
| 0.500 $\Omega$ |               |              |
| Græns          | INFO          |              |

- Brug **▲**, til at ændre grænseværdi.  
**Græns** vælg en grænse, i intervallet: **0,003 $\Omega$  til 0,500 $\Omega$**  i trin af 0,001 $\Omega$

- Tilslut **EQUITEST** til lysnettet (230/240V – 50/60Hz), og kontroller, at den grønne LED lyser.  
Tilslut **EQUITEST** med C2050-kablet.  
**Tilslut** -vises, dette angiver at den er tilsluttet korrekt.

|                |               |              |
|----------------|---------------|--------------|
| Lo $\Omega$    | 15/10 - 18:04 |              |
| R              | =             | --- $\Omega$ |
| Itest          | =             | --- A        |
| 0.500 $\Omega$ | Tilslut       |              |
| Græns.         | INFO          |              |

- Gå til feltet **INFO** med **►** se info, om status på **EQUITEST** som vist her.

|                |               |  |
|----------------|---------------|--|
| Lo $\Omega$    | 15/10 - 18:04 |  |
| EQUITEST       |               |  |
| SN:            | 20090011      |  |
| FW:            | 1.00          |  |
| HW:            | 1.00          |  |
| Kalender:      | 15/01/21      |  |
| Status:        | Tilsluttet    |  |
| 0.500 $\Omega$ | Tilslut       |  |
| Græns.         | INFO          |  |

- Tilslut krokodillenæb til lederen, der skal testes (se manual for Lo  $\Omega$  10A-for yderligere)

- Tryk på **GO/STOP-**. Starter målingen.  
Ved positivt resultat, (en værdi, der er mindre end den indstillede grænseværdi) vises meddelelsen **OK**

Eller "**IKKE OK**" i tilfælde af et negativt resultat (en værdi, der er større end den fastsatte grænseværdi).

|                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| Lo $\Omega$    | 15/10 - 18:04 |                |
| R              | =             | 0.328 $\Omega$ |
| Itest          | =             | 14.76 A        |
| <b>OK</b>      |               |                |
| 0.500 $\Omega$ | Tilslut.      |                |
| Græns.         | INFO          |                |

- Tryk på **SAVE-** for at gemme (se pkt. 7.1) eller **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.** tryk på **ESC/MENU-** for at afslutte.

#### 6.4.1 Unormale situationer

1. Hvis instrumentet registrerer en spænding, der er større end 3V ved terminalerne, udføres testen ikke, der lyder et langvarigt akustisk signal og et **Vin > 3V** som vist her.
2. Hvis instrumentet ikke registrerer **EQUITEST**, vises **Tilbehøret blev ikke fundet** som vist her. Kontroller forbindelserne til **EQUITEST**.
3. Displayet viser meddelelsen **IKKE OK** i tilfælde af et godt nok positivt resultat (værdi mindre end den indstillede grænse), men **fejler** da teststrømmen er mindre end 10A, som vist her.

|                    |               |  |
|--------------------|---------------|--|
| LoΩ                | 15/10 - 18:04 |  |
| R                  | = --- Ω       |  |
| Itest              | = --- A       |  |
| <b>Vin &gt; 3V</b> |               |  |
| 0.500 Ω            | Tilslut.      |  |
| Græns              | INFO          |  |

|                                    |               |  |
|------------------------------------|---------------|--|
| LoΩ                                | 15/10 - 18:04 |  |
| R                                  | = --- Ω       |  |
| Itest                              | = --- A       |  |
| <b>Tilbehøret blev ikke fundet</b> |               |  |
| 0.500 Ω                            | Tilslut       |  |
| Græns                              | INFO          |  |

|                |               |  |
|----------------|---------------|--|
| LoΩ            | 15/10 - 18:04 |  |
| R              | = 0.119 Ω     |  |
| Itest          | = 8.05 A      |  |
| <b>IKKE OK</b> |               |  |
| 0.500Ω         | Tilslut       |  |
| Græns          | INFO          |  |

#### 6.5 MΩ: MÅLING AF ISOLATIONSMODSTAND

Denne funktion udføres i overensstemmelse med standarderne IEC/EN61557-2, BS7671 17th/18th udgave, hvor der måles isolationsmodstand mellem de aktive ledere og mellem hver aktiv leder og jord. Følgende tilstande er tilgængelige:

- **Man** Anbefales Testen kan udføres mellem L-N, L-PE eller N-PE leder og har en fast varighed på 3sek., når **GO/STOP**-eller **START** på fjernbetjeningsproben aktiveres.
- **AUTO** En automatisk sekvenstest mellem L-N-, L-PE- og N-PE-lederne udføres, når **GO/STOP**-eller **START** på fjernbetjeningsproben aktiveres.
- **TMR** Testen udføres mellem L-PE ledere, varigheden kan indstilles i området **3s ÷ 999s** i trin af 1sek ved at trykke på **GO / STOP**- eller **START** på fjernbetjeningsproben. Det er muligt at udføre **DAR** (Dielectric Absorbtion Ratio) for testtider >60s og **PI** (Polariseringsindeks) for testtider > 600s (10min) (se pkt. 12.2.1 og pkt. 12.2.2)




Fig. 11 Isolationstest mellem L-N-PE med prøveledninger  
(MAN- og AUTO-tilstand)




Fig. 1: Isolationstest mellem L-N-PE med prøveledninger og fjernbetjeningsprobe  
(MAN og AUTO)




Fig. 13 mellem L-N-PE med netstik  
(MAN og AUTO)




Fig.14: Isolationstest mellem L-PE med netstik  
(TMR-tilstand)




Fig. 2: Isolationstest mellem L-PE med prøveledninger  
(TMR-tilstand)




Fig.16: Isolationstest mellem L-PE med prøveledninger og fjernbetjeningsprobe  
(TMR-tilstand))

1. Gå til **MΩ** med ▼,▲ og bekræft med **ENTER**.  
Display som vist her

| <b>MΩ</b> 15/10 – 18:04 |       |         |      |
|-------------------------|-------|---------|------|
| R                       | =     | - - MΩ  |      |
| Vt                      | =     | - - - V |      |
| T                       | =     | - - - S |      |
| MAN                     | 500 V | 1.00 MΩ | L-PE |
| MODE                    | Vtest | Græns   | FUNK |

2. Brug ◀,▶ til at vælge parameteren, der skal ændres, og ▲,▼ til at ændre værdien:

- **MODE** → Indstil testtilstand, vælg: **MAN**, **TMR**, eller **AUTO**.
- **Vtest** → Indstil DC-testspænding, der genereres under målingen vælg:  
**50V**, **100V**, **250V**, **500V**, **1000V**.
- **Græns** → Indstil minimumsgrænsen så målingen bliver korrekt, vælg:  
**0,05MΩ**, **0Ω**, **10MΩ**, **0,23MΩ**, **0,25MΩ**, **0,50MΩ**, **1.00MΩ**, **100MΩ**.
- **FUNK** → Indstil typen L-N, L-PE eller N-PE i **MAN**-Mode.
- **Tid** → (Kun i **TMR**-tilstand) indstil testtid i området: **3s** til **999s**.

3. Spændingen der leveres fastsættes ved en måling, og minimumsgrænsen fastsættes i henhold til referencestandardens forskrifter (se pkt.12.2).
4. Grøn, blå og sort prøveledning sættes i tilsvarende terminal B3, B4, B1 (**MAN-** og **AUTO**) eller i (**TMR**-tilstand), sort i B1 og grøn i B3. Brug evt. krokodillenæb.  
Man kan bruge fjernbetjeningsproben i terminal B1.  
Hvis længden af prøveledningerne er for korte, er det det grønne kabel der forlænges.

### FORSIGTIG



- Afbryd alle kabler, der ikke er involveret i målingen.
- Før prøveledningerne forbindes, kontrolleres det, at der ikke er nogen spænding på de ledere, der skal testes.

5. Tilslut prøveledningerne / fjernbetjeningsproben til de ledere, der skal testes, som vist på Fig. 11 Fig. 12 Fig. 13 Fig. 14 Fig. 15 Fig. eller Fig.16.
6. Tryk på **GO/STOP-** eller **START-** på fjernbetjeningsproben, indtil målingen går i gang.

### FORSIGTIG



Vises meddelelsen "**Måler**" på displayet, udføres målingen. I hele denne fase må man ikke afbryde prøveledningerne, da kredsløbet, der testes, kan blive opladet med utilsigtet farlig spænding.

7. Uanset hvilken **Mode** der vælges, vil instrumentet i afslutningen af hver test, belaste kredsløbet med en modstand, så evt. farlig spænding i kredsløbet bliver afladet.
8. Ved afslutningen af målingen (fast tid på 3sek) viser displayet meddelelsen **OK** i tilfælde af et positivt resultat (værdi større end den fastsatte minimum grænse) eller **IKKE OK** i tilfælde af et negativt resultat (en værdi, der er mindre end den fastsatte minimum grænse).  
Meddelsen "**>999MΩ**" angiver, at instrumentet er ude af skala, hvilket normalt er det bedst mulige resultat.
9. Tryk på **SAVE** for at gemme resultatet (se pkt. 7.1) eller **ESC/MENU-** for at afslutte.

|           |               |              |
|-----------|---------------|--------------|
| <b>MΩ</b> | 15/10 – 18:04 |              |
| R         | >             | 999 MΩ       |
| Vt        | =             | 512 V        |
| T         | =             | 3 s          |
| <b>OK</b> |               |              |
| MAN       | 500 V         | 1.00 MΩ L-PE |
| MODE      | Vtest         | Græns FUNK   |

#### 6.5.1 TMR-tilstand

1. Vælg indstillingen **TMR** med **▼▲** i **MODE** som vist her. Angiv måletid i feltet "Tid", og følg trinene fra punkt 2 til punkt 5 i pkt.6.4.

|                         |       |         |           |
|-------------------------|-------|---------|-----------|
| <b>MΩ</b> 15/10 – 18:04 |       |         |           |
| R                       | =     | ---     | MΩ        |
| Vt                      | =     | ---     | V         |
| PI                      | =     | ---     | T = --- s |
| <b>TMR</b>              | 500 V | 1.00 MΩ | 10s       |
| MODE                    | Vtest | Græns   | Tid       |

2. Tryk på **GO/STOP** eller **START** på fjernbetjeningsproben ind til målingen starter. Der måles nu i den indstillede tid, et bip for hvert sek. **T** tæller og meddelsen **Måler** vises. Meddelelsen **OK** vises i tilfælde af et positivt resultat (værdi større end den indstillede minimum grænse) eller **IKKE OK** i tilfælde af et negativt resultat (en værdi, der er mindre end den fastsatte minimum grænse).

|             |               |         |
|-------------|---------------|---------|
| <b>MΩ</b>   | 15/10 – 18:04 |         |
| R           | =             | 102 MΩ  |
| Vt = 523V   | T =           | 10 s    |
| PI = - - -  | DAR =         | - - -   |
| <b>OK</b>   |               |         |
| <b>TMR</b>  | 500 V         | 1.00 MΩ |
| <b>MODE</b> | Vtest         | Græns.  |
|             |               | Tid     |

3. Med en måletid ≥ 60s vises angivelsen af DAR-parameteren (Dielectric Absorbtion Ratio) som vist her.

|             |               |         |
|-------------|---------------|---------|
| <b>MΩ</b>   | 15/10 – 18:04 |         |
| R           | =             | 102 MΩ  |
| Vt = 523V   | T =           | 60 s    |
| PI = - - -  | DAR =         | 1,03    |
| <b>OK</b>   |               |         |
| <b>TMR</b>  | 500 V         | 1.00 MΩ |
| <b>MODE</b> | Vtest         | Græns.  |
|             |               | Tid     |

4. Med en måletid ≥ 600 s vises angivelsen af DAR-parameteren (Dielectric Absorbtion Ratio) og pi parameteret (Polarisation Index) som vist her.

|             |               |         |
|-------------|---------------|---------|
| <b>MΩ</b>   | 15/10 – 18:04 |         |
| R           | =             | 102 MΩ  |
| Vt = 523V   | T =           | 600 s   |
| PI = 1,00   | DAR =         | 1,03    |
| <b>OK</b>   |               |         |
| <b>TMR</b>  | 500 V         | 1.00 MΩ |
| <b>MODE</b> | Vtest         | Græns.  |
|             |               | Tid     |

### 6.5.2 Auto mode

1. Vælg indstillingen "AUTO" i feltet "**MODE**" med **▲**, **▼**. Som vist her.

Der udføres en isolationstest mellem:  
L-N, L-PE og N-PE.

Da der kan være en belastning mellem L-N, udføres der en indledende test med 50V som testspænding.

Er RL-N er større end 50kΩ, udføres en ny isolationstest mellem L-N ved hjælp af Vtest-værdien.

Til sidst udføres en L-PE- og N-PE-isolationstest.

2. Tryk på **GO/STOP** eller **START** på fjernbetjeningsproben. Nu starter den automatiske sekventielle måling af isolationsmodstanden mellem henholdsvis L-N, L-PE og N-PE displayet viser **Måler ~ OK** vises på displayet i tilfælde af positive resultater af hver test (værdi større end den fastsatte minimum grænse) eller **"IKKE OK"** i tilfælde af negativt resultat på bare én test (værdi mindre end den fastsatte minimum grænse).

|             |               |              |
|-------------|---------------|--------------|
| <b>MΩ</b>   | 15/10 – 18:04 |              |
| RL-N        | = - - MΩ      | Vt = - - - V |
| RL-PE       | = - - MΩ      | Vt = - - - V |
| RN-PE       | = - - MΩ      | Vt = - - - V |
| <b>AUTO</b> | 500 V         | 1.00 MΩ      |
| <b>MODE</b> | Vtest         | Græns.       |

|             |               |            |
|-------------|---------------|------------|
| <b>MΩ</b>   | 15/10 – 18:04 |            |
| RL-N        | > 999 MΩ      | Vt = 523 V |
| RL-PE       | = 250 MΩ      | Vt = 525 V |
| RN-PE       | > 999 MΩ      | Vt = 524 V |
| <b>OK</b>   |               |            |
| <b>AUTO</b> | 500 V         | 1.00 MΩ    |
| <b>MODE</b> | Vtest         | Græns.     |

3. Tryk på **SAVE** for at gemme (se pkt. 7.1) eller **ESC/MENU-** for at afslutte.

### 6.5.3 Unormale situationer

1. Hvis instrumentet ikke genererer den nominelle spænding, udsendes et langt akustisk signal for at angive det negative resultat af testen og displayet viser "IKKE OK" som vist her.

|                |               |         |      |
|----------------|---------------|---------|------|
| MΩ             | 15/10 – 18:04 |         |      |
| R              | =             | 0,01 MΩ |      |
| Vt             | =             | 0 V     |      |
| T              | =             | 3 s     |      |
| <b>IKKE OK</b> |               |         |      |
| MAN            | 500 V         | 1.00 MΩ | L-PE |
| MODE           | Vtest         | Græns   | FUNK |

2. Hvis den målte modstandsværdi ved testens afslutning, er mindre end den fastsatte grænse, udsendes et langt akustisk signal for at angive det negative resultat af testen og displayet viser "IKKE OK" som vist her.

|                |               |         |      |
|----------------|---------------|---------|------|
| MΩ             | 15/10 – 18:04 |         |      |
| R              | =             | 0,29 MΩ |      |
| Vt             | =             | 534 V   |      |
| T              | =             | 3 s     |      |
| <b>IKKE OK</b> |               |         |      |
| MAN            | 500 V         | 1.00 MΩ | L-PE |
| MODE           | Vtest         | Græns   | FUNK |

3. Hvis isolationsmålingen L-N er  $< 50\text{k}\Omega = 0,05 \text{ M}\Omega$ , afsluttes testen.  
Testen kan også afsluttes med **STOP**

Hvis RL-PE og RN-PE > Græns og Vt > Vnom, ses meddelsen **Ikke OK – Kontroller load** som vist her.  
Afbryd belastningen, og genoptag testen igen.

|                                  |               |            |
|----------------------------------|---------------|------------|
| MΩ                               | 15/10 – 18:04 |            |
| RL-N                             | = 0,01MΩ      | Vt = 15 V  |
| RL-PE                            | > 999 MΩ      | Vt = 525 V |
| RN-PE                            | > 999 MΩ      | Vt = 524 V |
| <b>Ikke OK – kontroller load</b> |               |            |
| AUTO                             | 500 V         | 1.00 MΩ    |
| MODE                             | Vtest         | Græns      |

4. Hvis værdien af testspændingen er mindre end den nominelle værdi ved testens afslutning, ses meddelsen **Vtest ikke korrekt** som vist her.

|                           |               |         |      |
|---------------------------|---------------|---------|------|
| MΩ                        | 15/10 – 18:04 |         |      |
| R                         | =             | 0,12 MΩ |      |
| Vt                        | =             | 485 V   |      |
| T                         | =             | 3 s     |      |
| <b>Vtest ikke korrekt</b> |               |         |      |
| MAN                       | 500 V         | 1.00 MΩ | L-PE |
| MODE                      | Vtest         | Græns   | FUNK |

5. Hvis der registreres en spænding **over 10 V** på terminalerne, udføres testen ikke, der udsendes der et langvarigt akustisk signal og displayet viser **Vin>10V** som vist her.

|                    |               |         |      |
|--------------------|---------------|---------|------|
| MΩ                 | 15/10 – 18:04 |         |      |
| R                  | =             | -- MΩ   |      |
| Vt                 | =             | --- V   |      |
| T                  | =             | -- S    |      |
| <b>Vin &gt;10V</b> |               |         |      |
| MAN                | 500 V         | 1.00 MΩ | L-PE |
| MODE               | Vtest         | Græns   | FUNK |

## 6.6 TEST PÅ RCD

Denne funktion udføres i overensstemmelse med standarden IEC/EN61557-6, BS7671 17th/18th udgave og gør det muligt at måle udkoblingstiden og strømmen på RCD af typen A (M), AC (N) eller B (B) både (G) og Selektiv (S).

### FORSIGTIG



Instrumentet kontrollerer spændingen på PE ved at sammenligne spændingen på B4-indgangen og jordpotentialet induceret på instrumentets side gennem brugerens hånd. For at kontrollere spændingen på PE, skal man holde på instrumentet i venstre eller højre side.

### FORSIGTIG



Nogle kombinationer af testparametre kan være utilgængelige i overensstemmelse med instrumentets tekniske specifikationer og RCD-tabellerne (se pkt. 10.1) **RCD-tabeller betyder ikke-tilgængelig**.

Følgende metoder er mulige:

- **AUTO** Der udføres automatisk en udkoblingstidsmåling med en lækage strøm svarende til  $\frac{1}{2}$ , 1 eller 5 gange den indstillede værdi af nominel strøm og med en lækage strøm i fase med den positive (+) og negative (-) halv-bølge af lysnettet spænding.  
Anbefalet tilstand til RDC-test
- **AUTO■** Der udføres automatisk en udkoblingstidsmåling med en lækagestrøm svarende til  $\frac{1}{2}$ , 1 eller 5 gange den indstillede værdi af nominel strøm og med en lækagestrøm i fase med den positive (+) og negative (-) halvbølge af lysnettet spænding, men også den reelle udkoblingsstrøm
- **x1/2** Der udføres en udkoblingstidsmåling med en lækage strøm svarende til  $\frac{1}{2}$  af den indstillede værdi af nominel strøm med den positive (+) og negative (-) halvbølge af net spændingen
- **x1** Der udføres en udkoblingstidsmåling med en lækage strøm svarende til den indstillede værdi af nominel strøm med den positive (+) og negative (-) halvbølge af net spændingen
- **x5** Der udføres en udkoblingstidsmåling med en lækage strøm svarende til 5 gange den indstillede værdi af nominel strøm med den positive (+) og negative (-) halvbølge af net spændingen
- **■** Der udføres en udkoblingstidsmåling med en stigende lækagestrøm. Denne test udføres for at bestemme den reelle udkoblingsstrøm af RCD med den positive (+) og negative (-) halvbølge af lysnettet spænding

### FORSIGTIG



Ved test af RCD's udkoblingstid, der får RCD'en til at udkoble.  
**Kontroller at der ikke er udstyr der er tilsluttet RCD-system, eller udstyr der kan blive påvirket af en afbrydelse, da udstyret så kan producere lækagestrømme, der gør testens resultat ugyldige.**




Fig. 17: Enkelt-fase 230V-system med netstik




Fig. 18: Enkelt-fase 230V-system med prøveledninger og fjernbetjeningsprobe




Fig. 19: 400V + N + PE 3-faset system med prøveledninger og fjernbetjeningsprobe




Fig. 20: 3-faset 400V + N (uden PE) system med prøveledninger og fjernbetjeningsprobe




Fig. 21: 400V + PE (uden N) system med prøveledninger og fjernbetjeningsprobe

## 1. Indledende indstillinger:

Gå til **SET:INDSTILLINGER-LAND** (se pkt.5.1.2)

Vælg "Europa" gå til  
**Elektrisk system** og indstil:  
**SYSTEM** til "TN, TT eller IT"  
**Frekvens** til "50Hz eller 60Hz"  
**V berøring** til "25 eller 50V" og  
**Vnorm** referencespænding til fx. 230V (se pkt.5.1.2)

|                |               |      |
|----------------|---------------|------|
| <b>RCD</b>     | 15/10 – 18:04 | ■    |
| <b>TT</b>      |               |      |
| T = ---        | ms            |      |
| Ut = ---       | V             |      |
| FREQ. = 0.00Hz |               |      |
| VL-PE= 0V      | VL-N = 0V     |      |
| X1             | 30mA          | ~+   |
| <b>MODE</b>    | IΔn           | Type |
|                |               | Ut   |

Gå til **RCD** med **▲,▼** og bekræft med **ENTER**, som vist her.

2. Brug **◀,▶** til at vælge den parameter, der skal ændres, og **▼,▲** til at ændre værdien:

- **MODE** → Indstil måletilstand for instrumentet: **AUTO, x1/2, x1, x5, ■**
- **IΔn** → Indstil den nominelle værdi af RCD's udkoblingsstrøm: **6mA, 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 650mA, 1000mA**
- **Type** → Vælg RCD-typen: **AC (~), ACS (~S), A (M), AS (MS), B (—)** med polaritet enten positiv (+) eller negativ (-)
- **Ut** → Indstil visualisering af kontaktspændings værdien ved afslutningen af målingen. Indstillinger: **Ut eller NoUt**

## 3. Sæt grøn, blå og sorte stik på det tre-benede kabel i terminalerne B3, B4 og B1. Alternativt brug prøvedeledninger med krokodillenæb. Det er også muligt at bruge fjernbetjeningsproben i terminal B1.

Tilslut stikket, prøvedeledninger med krokodillenæb eller fjernbetjeningsproben til lysnettet i henhold til Fig. 17 Fig. 18 Fig. 19 Fig. 20 Fig 21

## 4. Bemærk de korrekte spændingsværdier mellem L-N og L-PE som vist her.

|                                |               |      |
|--------------------------------|---------------|------|
| <b>RCD</b>                     | 15/10 – 18:04 | ■    |
| <b>TT</b>                      |               |      |
| T = ---                        | ms            |      |
| Ut = ---                       | V             |      |
| FREQ. = 50.00 Hz               |               |      |
| <b>VL-PE= 232V VL-N = 231V</b> |               |      |
| X1                             | 30mA          | ~+   |
| <b>MODE</b>                    | IΔn           | Type |
|                                |               | Ut   |

### 6.6.1 Auto sekvens funktion

- Tryk på **GO/STOP**, eller **START** på fjernbetjeningsproben, eller brug autostartfunktionen (se pkt. 5.1.5)  
Instrumentet starter målingen, som vist her

|               |               |      |
|---------------|---------------|------|
| RCD           | 15/10 – 18:04 |      |
| TT            |               |      |
| 0°            | 180°          |      |
| X1 38 ms      | ---ms         |      |
| X5 ---ms      | ---ms         |      |
| X½ ---ms      | ---mS         |      |
| FREQ=50.00 Hz | Ut =---V      |      |
| VL-N = 232V   | VL-PE = 231V  |      |
| <b>Måler</b>  |               |      |
| <b>AUTO</b>   | 30mA          | ~    |
| <b>MODE</b>   | IΔn           | Type |
|               | Ut            |      |

### FORSIGTIG



Når meddelelsen "Måler" vises på displayet, udføres målingerne.  
I hele denne fase må prøveledninger ikke afbrydes fra lysnettet.

- AUTO-Mode** udfører automatisk disse 6 målinger i en sekvens: Skift til AUTO i feltet **MODE** med ▼,▲

- **IdN x 1** med fase 0° (RCD'en skal udkoble, nulstil RCD'en, ved meddelelsen **Genindkobl RCD**)
- **IdN x 1** med fase 180° (RCD'en skal udkoble, nulstil RCD'en, ved meddelelsen **Genindkobl RCD**)
- **IdN x 5** med fase 0° (RCD'en skal udkoble, nulstil RCD'en, ved meddelelsen **Genindkobl RCD**)
- **IdN x 5** med fase 180° (RCD'en skal udkoble, nulstil RCD'en, ved meddelelsen **Genindkobl RCD** vises)
- **IdN x½** med fase 0° (RCD'en må ikke udkoble)
- **IdN x½** med 180° (RCD'en må ikke udkoble, afslutning på testen)

|                       |               |      |
|-----------------------|---------------|------|
| RCD                   | 15/10 – 18:04 |      |
| TT                    |               |      |
| 0°                    | 180°          |      |
| X1 38 ms              | ---ms         |      |
| X5 ---ms              | ---ms         |      |
| X1/2 ---ms            | ---ms         |      |
| FREQ = 50.00 Hz       | Ut = ---V     |      |
| VL-N = 232V           | VL-PE = 231V  |      |
| <b>Genindkobl RCD</b> |               |      |
| <b>AUTO</b>           | 30mA          | ~    |
| <b>MODE</b>           | IΔn           | Type |
|                       | Ut            |      |

- I tilfælde af **positive** resultater, (alle udkoblingstider er i overensstemmelse med det, der er angivet i punkt12.4) i alle de test der udføres sekventielt, vises meddelelsen "**OK**", som vist her

|                 |               |      |
|-----------------|---------------|------|
| RCD             | 15/10 – 18:04 |      |
| TN              |               |      |
| 0°              | 180°          |      |
| X1 38 ms        | 35 ms         |      |
| X5 22ms         | 27ms          |      |
| X1/2 >999ms     | >999ms        |      |
| FREQ = 50.00 Hz | Ut = 0,0 V    |      |
| VL-N = 232V     | VL-PE = 231V  |      |
| <b>OK</b>       |               |      |
| <b>AUTO</b>     | 30mA          | ~    |
| <b>MODE</b>     | IΔn           | Type |
|                 | Ut            |      |

- Tryk på **SAVE-** for at gemme resultatet (se pkt. 7.1) eller **ESC/MENU** for at afslutte.

### 6.6.2 Auto rampe funktion

- Tryk på **GO/STOP** eller **START-** på fjernbetjeningsproben, eller brug autostartfunktionen (se pkt. 5.1.5)

Instrumentet starter målingen, som vist her.

|   |               |   |
|---|---------------|---|
| RCD   | 15/10 – 18:04 |  |
| TT  | 0°            | 180°  |
|  --- mA --- mA   | ---           | ---   |
| X1 --- ms --- ms  | ---           | ---   |
| X5 --- ms --- ms  | ---           | ---   |
| X½ --- ms --- ms  | ---           | ---   |
| FREQ.= 50.0 Hz  | Ut = - - - V  |   |
| VL-PE = 231V  | VL-N = 232V   |   |
| <b>Måler</b>  |               |   |
| AUTO  30mA  |               |   |
| MODE  | IΔn           | Type Ut   |

### FORSIGTIG



Når meddelelsen "Måler" vises på displayet, udføres målingerne.  
I hele denne fase må prøvedeninger ikke afbrydes fra lysnettet.

- AUTO-rampe funktion ** udfører automatisk disse 8 målinger i en sekvens: Skift til **AUTO ** i feltet **MODE** med: **▼, ▲**

-  (Rampe) med fase 0° (RCD skal udkoble, nulstil RCD'en, ved meddelelsen **Genindkobl RCD**)
-  (Ramp) med fase 180° (RCD'et skal udkoble, nulstil RCD'en, ved meddelelsen **Genindkobl RCD**)
- IdN x 1 med fase 0° (RCD'en skal udkoble, nulstil RCD'en, ved meddelelsen **Genindkobl RCD**)
- IdN x 1 med fase 180° (RCD'en skal udkoble, nulstil RCD'en, ved meddelelsen **Genindkobl RCD**)
- IdN x 5 med fase 0° (RCD'en skal udkoble, nulstil RCD'en, ved meddelelsen **Genindkobl RCD**)
- IdN x 5 med fase 180° (RCD'en skal udkoble, nulstil RCD'en, ved meddelelsen **Genindkobl RCD**)
- IdN x 1/2 med fase 0° (RCD må ikke udkoble)
- IdN x 1/2 med 180° (RCD må ikke udkoble, afslutning på testen)

- I tilfælde af **positive** resultater, (alle udkoblingstider er i overensstemmelse med det, der er angivet i pkt. 12.4) i alle de test der udføres sekventielt, vises meddelelsen "**OK**", som vist her.

|   |               |   |
|---|---------------|---|
| RCD   | 15/10 – 18:04 |  |
| TT  | 0°            | 180°  |
|  23 mA 23 mA   | ---           | ---   |
| X1 --- ms --- ms  | ---           | ---   |
| X5 --- ms --- ms  | ---           | ---   |
| X½ --- ms --- ms  | ---           | ---   |
| FREQ.=50.0 Hz   | Ut = - - - V  |   |
| VL-PE= 231V   | VL-N = 232V   |   |
| <b>Genindkobl RCD</b>   |               |   |
| AUTO  30mA  |               |   |
| MODE  | IΔn           | Type Ut   |

|   |               |   |
|---|---------------|---|
| RCD   | 15/10 – 18:04 |  |
| TT  | 0°            | 180°  |
|  23 Ma 23 Ma   | ---           | ---   |
| X1 23 ms 23 ms  | ---           | ---   |
| X5 15 ms 15 ms  | ---           | ---   |
| X½ >999 ms >999 ms  | ---           | ---   |
| FREQ.=50.0 Hz   | Ut = 1 V      |   |
| VL-PE= 231V   | VL-N = 232V   |   |
| <b>OK</b>   |               |   |
| AUTO  30mA  |               |   |
| MODE  | IΔn           | Type Ut   |

- Tryk på **SAVE-** for at gemme (se pkt. 7.1) eller **ESC/MENU** for at afslutte uden at gemme.

### 6.6.3 Mode x½, x1, x5

- Tryk på **GO/STOP-** eller **START-** på fjernbetjeningsproben, eller brug autostartfunktionen (se pkt. 5.1.5)  
Instrumentet starter målingen, som vist her.

|                  |               |        |
|------------------|---------------|--------|
| RCD              | 15/10 – 18:04 |        |
| TT               |               |        |
| T = --- ms       |               |        |
| Ut = --- V       |               |        |
| FREQ. = 0.00 Hz  |               |        |
| VL-PE=0V VL-N=0V |               |        |
| Måler            |               |        |
| X1               | 30mA          | ~+<br> |
| MODE             | IΔn           | Type   |
|                  |               | Ut     |

### FORSIGTIG



Når meddelelsen "**Måler**" vises på displayet, udfører instrumentet måling.  
I hele denne fase må prøveledninger ikkeafbrydes fra lysnettet.

- Når RCD'en udkobler og bryder kredsløbet, udsendes et dobbelt akustisk signal, hvis udkoblingstiden ligger inden for de grænser der er i tabellen 12.4, vises meddelelsen "**OK**" som vist her.

|                          |               |        |
|--------------------------|---------------|--------|
| RCD                      | 15/10 – 18:04 |        |
| TT                       |               |        |
| T = 38 ms                |               |        |
| Ut = 1 V                 |               |        |
| FREQ. = 50.00 Hz         |               |        |
| VL-PE = 231V VL-N = 234V |               |        |
| OK                       |               |        |
| X1                       | 30mA          | ~+<br> |
| MODE                     | IΔn           | Type   |
|                          |               | Ut     |

- Tryk på **SAVE-** for at gemme (se pkt.7.1) **ESC/MENU-** for at afslutte uden at gemme.

### 6.6.4 Rampefunktion

Standarden definerer udkoblingstiderne for RCD'er ved nominel strøm. Tilstanden bruges til at registrere udkoblingstiden ved udkoblingsstrømmen (som også kan være mindre end den nominelle strøm).

- Tryk på **GO/STOP-** eller **START-** på fjernbetjeningsproben, eller brug autostartfunktionen (se pkt. 5.1.5) Målingen startes med meddelsen **Måler**, som vist her.

|                          |               |        |
|--------------------------|---------------|--------|
| RCD                      | 15/10 – 18:04 |        |
| TT                       |               |        |
| I = --- Ma               |               |        |
| T = --- ms Ut = --- V    |               |        |
| FREQ. = 50.00 Hz         |               |        |
| VL-PE = 231V VL-N = 234V |               |        |
| Måler                    |               |        |
|                          | 30mA          | ~+<br> |
| MODE                     | IΔn           | Type   |
|                          |               | Ut     |

### FORSIGTIG



Når meddelelsen "**Måler**" vises på displayet, udfører målingen.  
I hele denne fase må prøveledninger ikkeafbrydes fra lysnettet.

2. Ifølge standard EN61008 kræver testen for selektive RCD'er et interval på 60 sekunder mellem testene. **Tilstanden**  er derfor ikke tilgængelig for selektive RCD'er, af typen A og AC.
3. Når RCD'en udkobler og bryder kredsløbet, "OK" - vises, som vist her. Hvis udkoblingsstrømmen og udkoblingstiden ligger inden for de grænser, der er vist i tabel 12.4

|   |      |   |        |
|---|------|---|--------|
| RCD 15/10 – 18:04   |      |   |        |
| TT  |      |   |        |
| I   | =    | 24  | mA     |
| T   | =    | 38 ms   | Ut 1 V |
|   |      |   | =      |
| FREQ. = 50.00 Hz  |      |   |        |
| VL-PE = 231V VL-N = 234V  |      |   |        |
| OK  |      |   |        |
|  | 30mA |  | +/-    |
| MODE  | IΔn  | Type  | Ut     |

4. Tryk **SAVE-** for at gemme (se pkt. 7.1) **ESC/MENU-** for at afslutte uden at gemme.

### 6.6.5 Unormale situationer

1. Hvis instrumentet registrerer en frekvens, der er større end maksimumgrænsen (63Hz), udføres testen ikke med meddelsen **Freq. uden for rækkevidde**, som vist her.

|                           |      |   |     |
|---------------------------|------|---|-----|
| RCD 15/10 – 18:04         |      |   |     |
| TT                        |      |   |     |
| T                         | =    | ---   | ms  |
| Ut                        | =    | ---   | V   |
| FREQ. = > 63Hz            |      |   |     |
| VL-PE = 231V VL-N = 234V  |      |   |     |
| Freq. uden for rækkevidde |      |   |     |
| X1                        | 30mA |  | +/- |
| MODE                      | IΔn  | Type  | Ut  |

2. Registreres en L-N- eller L-PE-spænding, der er mindre end minimum grænsen (100V), udføres testen ikke med meddelsen **Spænding <100V**, som vist her.

Kontroller, system, der testes er forsynet.

|                          |      |   |     |
|--------------------------|------|---|-----|
| RCD 15/10 – 18:04        |      |   |     |
| TT                       |      |   |     |
| T                        | =    | ---   | ms  |
| Ut                       | =    | ---   | V   |
| FREQ. = 0.00 Hz          |      |   |     |
| VLPE = 100V VL-N = <100V |      |   |     |
| Spænding <100V           |      |   |     |
| X1                       | 30mA |  | +/- |
| MODE                     | IΔn  | Type  | Ut  |

3. Hvis instrumentet registrerer en L-N- eller L-PE-spænding, større end maksimum grænsen (265 V), udføres testen ikke med meddelsen **Spænding >265V**, som vist her.

Kontroller tilslutningen af prøveledningerne.

|                          |      |   |     |
|--------------------------|------|---|-----|
| RCD 15/10 – 18:04        |      |   |     |
| TT                       |      |   |     |
| T                        | =    | ---   | ms  |
| Ut                       | =    | ---   | V   |
| FREQ. = 50.00 Hz         |      |   |     |
| VLPE = 265V VL-N = >265V |      |   |     |
| Spænding >265V           |      |   |     |
| X1                       | 30mA |  | +/- |
| MODE                     | IΔn  | Type  | Ut  |

4. Registreres en farlig spænding på PE-lederen, vises meddelsen **Spænding på PE**, og stopper testen.

Kontroller PE-lederen og jordforbindelsen.

|                       |               |         |
|-----------------------|---------------|---------|
| RCD                   | 15/10 – 18:04 | ■       |
| TT                    |               |         |
| T                     | =             | ---     |
| Ut                    | =             | ---     |
| FREQ.                 | =             | 0.00 Hz |
| VL-PE                 | =             | - - - V |
| VL-N                  | =             | - - - V |
| <b>Spænding på PE</b> |               |         |
| X1                    | 30mA          | ~+      |
| MODE                  | IΔn           | Type    |
|                       | Ut            |         |

5. Registreres det at fase L- og N er byttet om, udføres testen ikke, med meddelsen **Ombyt L-N**, som vist her.

Vend netstikket, eller kontroller tilslutningen af prøveledningerne.

|                  |               |          |
|------------------|---------------|----------|
| RCD              | 15/10 – 18:04 | ■        |
| TT               |               |          |
| T                | =             | ---      |
| Ut               | =             | ---      |
| FREQ.            | =             | 50.00 Hz |
| VL-PE            | =             | 1V       |
| VL-N             | =             | 231V     |
| <b>Ombyt L-N</b> |               |          |
| X1               | 30mA          | ~+       |
| MODE             | IΔn           | Type     |
|                  | Ut            |          |

6. Registreres det at fase og PE er byttet om, udføres testen ikke, med meddelsen **Ombyt L-PE**, som vist her.

Kontroller tilslutningen af prøveledningerne.

|                          |               |          |
|--------------------------|---------------|----------|
| RCD                      | 15/10 – 18:04 | ■        |
| TT                       |               |          |
| T                        | =             | ---      |
| Ut                       | =             | ---      |
| FREQ.                    | =             | 50.00 Hz |
| VL-PE                    | =             | 231V     |
| VL-N                     | =             | 1V       |
| <b>Ombytning af L-PE</b> |               |          |
| X1                       | 30mA          | ~+       |
| MODE                     | IΔn           | Type     |
|                          | Ut            |          |

7. Hvis signal ikke er til stede på terminal B3 (PE-leder), udføres testen ikke med meddelsen **Mangler-PE**, som vist her.

|                   |               |          |
|-------------------|---------------|----------|
| RCD               | 15/10 – 18:04 | ■        |
| TT                |               |          |
| T                 | =             | ---      |
| Ut                | =             | ---      |
| FREQ.             | =             | 50.00 Hz |
| VL-PE             | =             | 114V     |
| VL-N              | =             | 231V     |
| <b>Mangler PE</b> |               |          |
| X1                | 30mA          | ~+       |
| MODE              | IΔn           | Type     |
|                   | Ut            |          |

8. Hvis signal ikke er til stede på terminal B4 (N-leder), udføres testen ikke med meddelsen **Mangler-N**, som vist her.

|                  |               |          |
|------------------|---------------|----------|
| RCD              | 15/10 – 18:04 | ■        |
| TT               |               |          |
| T                | =             | ---      |
| Ut               | =             | ---      |
| FREQ.            | =             | 50.00 Hz |
| VL-PE            | =             | 231V     |
| VL-N             | =             | 115V     |
| <b>Mangler N</b> |               |          |
| X1               | 30mA          | ~+       |
| MODE             | IΔn           | Type     |
|                  | Ut            |          |

9. Hvis signal ikke er til stede på terminal B1 (P-leder), udføres testen ikke med meddelsen **Mangler-P**, som vist her.

|                      |               |      |
|----------------------|---------------|------|
| RCD                  | 15/10 – 18:04 |      |
| TT                   |               |      |
| T                    | =             | ---  |
| Ut                   | =             | ---  |
|                      |               | ms   |
|                      |               | V    |
| FREQ. = 50.00 Hz     |               |      |
| VL-PE = 0V VL-N = 0V |               |      |
| <b>Mangler P</b>     |               |      |
| X1                   | 30mA          | ~+   |
| MODE                 | IΔn           | Type |
|                      | Ut            |      |

10. Hvis der registreres en farlig kontaktspænding **Ut** (over den fastsatte grænse på 25V eller 50V) i den indledende for test, udføres testen ikke med meddelsen **Kont. Spænding > Græns**, som vist her.

Kontroller PE-lederen og jordforbindelsen.

|                                  |               |      |
|----------------------------------|---------------|------|
| RCD                              | 15/10 – 18:04 |      |
| TT                               |               |      |
| T                                | =             | ---  |
| Ut                               | =             | ---  |
|                                  |               | ms   |
|                                  |               | V    |
| FREQ. = 50.00 Hz                 |               |      |
| VL-PE = 231V VL-N = 232V         |               |      |
| <b>Kont. Spænding &gt; Græns</b> |               |      |
| X1                               | 30mA          | ~+   |
| MODE                             | IΔn           | Type |
|                                  | Ut            |      |

11. Hvis RCD'en ikke udkobler inden for testens maksimale varighed, udsendes et langt akustisk signal, med meddelsen **IKKE OK**.

Kontroller, at den indstillede type RCD svarer til den type RCD, der testes.

|                          |               |          |
|--------------------------|---------------|----------|
| RCD                      | 15/10 – 18:04 |          |
| TT                       |               |          |
| T                        | =             | > 999 ms |
| Ut                       | =             | 1 V      |
|                          |               |          |
| FREQ. = 50.00 Hz         |               |          |
| VL-PE = 231V VL-N = 232V |               |          |
| <b>IKKE OK</b>           |               |          |
| X1                       | 30mA          | ~+       |
| MODE                     | IΔn           | Type     |
|                          | Ut            |          |

12. Registreres der en for høj ekstern impedans på indgangsterminalerne, afbrydes testen med meddelsen **Ekstern resistans for høj** som vist her.

Afbryd evt. belastninger, og udfør testen igen.

|                                  |               |      |
|----------------------------------|---------------|------|
| RCD                              | 15/10 – 18:04 |      |
| TT                               |               |      |
| T                                | =             | ---  |
| Ut                               | =             | ---  |
|                                  |               | ms   |
|                                  |               | V    |
| FREQ. = 50.00 Hz                 |               |      |
| VL-PE = 231V VL-N = 232V         |               |      |
| <b>Ekstern resistans for høj</b> |               |      |
| X1                               | 30mA          | ~+   |
| MODE                             | IΔn           | Type |
|                                  | Ut            |      |

## 6.7 LOOP: LINJE/SLØJFE IMPEDANS OG GENEREL JORDMODSTAND

Denne funktion udføres i overensstemmelse med standard IEC/EN61557-3, BS7671 17th/18th udgave og gør det muligt at måle linjeimpedansen, fejlsøjfe impedans og den potentielle kortslutningsstrøm.

### FORSIGTIG



Afhængigt af det valgte elektriske system (TT, TN eller IT) deaktiveres nogle tilslutninger og funktionstilstande (se Tabel 1: Betingelser for positivt resultat er afhængigt af testparametrene).

Følgende er tilgængelige:

- **L-N** Standard (STD) måling af linjeimpedansen mellem fase og den neutrale leder og beregningen af den potentielle fase-til-neutral kortslutningsstrøm.
- **L-L** Standard (STD) måling af linjeimpedans mellem to faser og beregning af potentielle fase-til-fase kortslutningsstrøm.
- **L-PE** Standard (STD) måling af fejlsøjfe impedans mellem faselederen og jordlederen og beregning af den potentielle fase-til-jord kortslutningsstrøm.
- **R<sub>a</sub>** Fejlsøjfe impedans uden at forårsage, at RCD'en udkobler i TN-systemer (se pkt. 12.7) og den samlede jordmodstand (TT-systemer) med neutral (3-leder) og uden neutral (2-leder) (se pkt. 12.8).

### FORSIGTIG



Spændingen på PE kontrolleres ved at sammenligne spændingen ved B4-terminalen og jordpotentialet induceret på instrumentets side gennem brugerens hånd. For at kontrollere spændingen på PE skal man holde på **instrumentet i venstre eller højre side.**

### FORSIGTIG



Ved måling af linjeimpedans eller fejlsøjfe påføres en maks. strøm i henhold til de tekniske specifikationer (se pkt.10.1). Dette kan medføre, at magnetotermiske eller RCD udkobler ved mindre udkoblingsstrøm.




Fig.22: P-N/P-PE-test på 1-fase-/2-fase 230V-systemer med netstik




Fig. 3: P-N/P-PE-prøve for 1-fase-/2-fase systemer med prøveledninger og fjernbetjeningsprobe




Fig.24: P-N/P-PE-test for 400V+N+PE 3-fase med prøveledninger og fjernbetjeningsprobe




Fig 25: P-P-måling for 400V+N+PE 3-fase systemer




Fig. 26: P-PE/P-N-prøve for 400V + PE-systemer med prøveledninger og fjernbetjeningsprobe




Fig.27: P-PE-måling på IT-systemer med prøveledninger og fjernbetjeningsprobe




Fig.28 P-PE 2-leder test for 1-fase-/2-fase 230V-systemer med netstik




Fig. 29: P-PE 2-leder test for 1-fase-/2-fase systemer med prøveledninger og fjernbetjeningsprobe




Fig. 304: P-PE 2-leder for 3-faset med prøveledninger og fjernbetjeningsprobe

### 6.7.1 Test typer

Beskyttelse af elektriske leder er den væsentlige del af et projekt for at sikre korrekt funktionalitet og undgå personskader eller materielle skader. Retningslinjer for sikkerhed skal følges af installatøren, når der skal designes en elektrisk installation for at opnå:

1. Beskyttelsen mod kortslutninger, dvs. beskyttelsesanordningens udkoblingsevne må ikke være mindre end den potentielle kortslutningsstrøm i det punkt, hvor enheden er installeret
2. Beskyttelse mod indirekte kontakter.

For at kontrollere amplitudemodulationsbetingelserne, udføres følgende funktioner:

- Ra $\frac{1}{2}$  (Ut)** **Kontrol af beskyttelse mod indirekte kontakt** – I henhold til den type jordingssystem (TT, TN, IT), som brugeren har indstillet, udfører instrumentet målingen og verificerer betingelserne, der er pålagt af retningslinjerne. Hvis dette opnås, giver instrumentet et positivt resultat (se pkt. 12.6, 12.8, 12.9).
- Br.Cap** **Kontrol af beskyttelsens bryde kapacitet** – Der registreres værdien af linjeimpedans opstrøms for det målte punkt, så beregnes den maksimale værdi af kortslutningsstrømmen. Et positivt resultat ses, hvis værdien er mindre end den grænse, brugeren har indstillet (se pkt. **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.**).
- TripT** **Kontrol af koordinering af beskyttelse** – Der registreres værdien af linjeimpedans opstrøms for det målte punkt, så beregnes min. værdien af kortslutningsstrømmen og den tilsvarende værdi af beskyttelsesanordningens udkoblingstid (t). Et positivt resultat ses, hvis værdien er mindre end den grænse, som brugeren har indstillet (se pkt. 12.10).
- STD** Generisk test

I følgende tabel opsummeres de mulige eksekverbare målpunkter afhængigt af systemtypen (TT, TN og IT) for udvalgte tilstande og de relationer, der definerer grænseværdier.

|                                   | TT                       | TN   | IT   |
|-----------------------------------|--------------------------|--|--|
| Mode                              | Betingelse x OK resultat | Betingelse x OK resultat                   | Betingelse x OK resultat   |
| L-L                               | <b>STD</b>               | Intet resultat                             | Intet resultat   |
|                                   | <b>Br.Cap</b>            | Isc L-L max < BC                           | Isc L-L max < BC   |
|                                   | <b>TripT</b>             | (IscL-Lmin 2P) → Tmax →<br>Tmax < Tlim     | (IscL-Lmin 2P) → Tmax →<br>Tmax < Tlim   |
|                                   | <b>Ut</b>                |  |  |
| L-N                               | <b>STD</b>               | Intet resultat                             | Intet resultat   |
|                                   | <b>Br.Cap</b>            | Isc L-N max < BC                           | Isc L-N max < BC   |
|                                   | <b>TripT</b>             | (Isc L-N min) → Tmax →<br>Tmax < Tlim      | (Isc L-N min) → Tmax →<br>Tmax < Tlim  |
|                                   | <b>Ut</b>                |  |  |
| L-PE                              | <b>STD</b>               |  | Intet resultat   |
|                                   | <b>Br.Cap</b>            |  | Isc L-PE maks < BC   |
|                                   | <b>TripT</b>             |  | (Ipfc L-PE min) → Tmax →<br>Tmax < Tlim  |
|                                   | <b>Ut</b>                |  | ZL-PE < ZLimit (DK)  |
| <b>Ra<math>\frac{1}{2}</math></b> | <b>Ut 2W</b>             | Utlm/Ra meas = Isc L-PE<br>MIN > Idn (RCD) | ZLPEmeas < ZLIM (Tabel UK)<br>ZLPEmeas < ZLIM (Tabel UK)<br>Ra meas x Idn < Ut lim (andre lande) |
|                                   | <b>Ut 3W</b>             |  | ZLPEmeas < ZLIM (Tabel UK)<br>ZLPEmeas < ZLIM (Tabel UK)<br>Ra meas x Idn < Ut lim (andre lande) |

Tabel 1: Betingelser for positivt resultat er afhængigt af testparametrene

Hvor:

| Tomme celler  | Tilstand, der ikke er tilgængelig for denne kombination af elektrisk system |
|---------------|---|
| Isc L-L_Min2P | Potentiel kortslutningsstrøm minimum 2-fase fase - fase                     |
| Isc L-N_Max   | Potentiel kortslutningsstrøm maksimal fase-neutral                          |
| Isc L-N_Min   | Potentiel kortslutningsstrøm minimum fase-neutral                           |
| Isc L-PE_Max  | Maksimal fase-PE for den forventede kortslutningsstrøm                      |
| Isc L-PE_Min  | Potentiel kortslutningsstrøm minimum Fase-PE                                |
| BC            | Bryde kapacitet for RCD - kA  |
| Z-grænse      | Maksimalt tilladt grænseimpedans i henhold til beskyttelsestype             |
| Tmax          | Maksimal udkoblingstid for RCD'en   |
| Tlim          | Grænse tid for fejludkobling af beskyttelsen, der er angivet af brugeren    |
| Ut-måling     | Målt kontaktspænding  |
| Ut lim        | Kontaktspændingsgrænse (25 V eller 50V)                                     |
| Ra meas       | Samlet målt jordmodstand  |
| Idn           | Udkoblings-strøm af RCD-enheder   |
| Ipse          | Potentiel kortslutningsstrøm  |
| Ipfc          | Potentiel fejlstørst  |

### 6.7.2 Udkalibrering af prøvelednings modstand (ZEROLOOP)

For at opnå et korrekt resultat, anbefales det på det kraftigste at udføre en foreløbig udkalibrering af modstanden i prøveledninger /kablet med netstikket, inden en test udføres, dette gøres ved hjælp af **ZEROLOOP** tilbehøret. Her udlignes automatisk prøveledningernes modstand, hvilket giver det faktiske resultat. Fx. proceduren for **LOOP STD** Generisk-tilstand er beskrevet her og kan udvides til at omfatte alle andre tilfælde.

- Gå til **LOOP** ved hjælp af **▲,▼** bekræft med **ENTER**.  
Vælg funktionen "**CAL**". I feltet **FUNK** som vist her.

|             |               |           |
|-------------|---------------|-----------|
| <b>LOOP</b> | 15/10 – 18:04 | ■         |
| TN          |               |           |
| RL          | = ---         | Ω         |
| RN          | = ---         | Ω         |
| RPE         | = ---         | Ω         |
| FREQ.       | = 0.00 Hz     |           |
| VL-PE       | = 0V          | VL-N = 0V |
| <b>CAL</b>  |               |           |
| <b>FUNK</b> |               |           |

**ZEROLOOP** tilbehøret isættes i prøveledningernes tre bananstik (L-N-PE) eller i netstikket (på forskellig måde afhængigt af net stiktypen), som vist her i Tabel 2: Tilslutning af **ZEROLOOP**-tilbehør

|                |       |    |     |     |     |         |     |
|----------------|-------|----|-----|-----|-----|---------|-----|
|                |       |    |     |     |     |         |     |
| Prøveledninger | SHUKO | UK | ITA | SWI | DEN | AUS/CHN | USA |

Tabel 2: Tilslutning af **ZEROLOOP**-tilbehør

- Tryk på **GO/STOP** for at starte udkalibreringen.  
I **RL**-, **RN**- og **RPE-feltet** vises den målte modstand i prøveledningerne i et par sekunder.  
Denne værdi trækkes automatisk fra i slutningen af Loop-målinger.  
**►ø◀** symbolet ses i displayet. Er alle **Rcal <1Ω**, er prøveledningen udkalibreret korrekt med meddelsen **Udkalibrering OK**, som vist her.  
Fortsæt med de målinger, der er beskrevet i de følgende afsnit.

|                         |               |           |
|-------------------------|---------------|-----------|
| <b>LOOP</b>             | 15/10 – 18:04 | ■         |
| TN                      | ►ø◀           |           |
| RL                      | = 0.051       | Ω         |
| RN                      | = 0.013       | Ω         |
| RPE                     | = 0.068       | Ω         |
| FREQ.                   | = 0.00 Hz     |           |
| VL-PE                   | = 0V          | VL-N = 0V |
| <b>Udkalibrering OK</b> |               |           |
| <b>CAL</b>              |               |           |
| <b>FUNK</b>             |               |           |

4. Værdien af prøveledningernes/net stikkets modstand er gemt hvis symbolen  $\blacktriangleright\blacktriangleleft$  bliver vist på displayet.  
Når denne nulstilles, så forsvinder symbolen, nulstilling skal foretages ved skift eller ændring af prøveledning.

Nulstil den gemte kalibreringsværdi, ved at fjerne **ZEROLOOP**-tilbehøret og trykke på **GO/STOP**.  
Symbolen " $\blacktriangleright\blacktriangleleft$ " forsvinder, med meddelsen **Zero -reset**, som vist her.

|                   |               |   |
|-------------------|---------------|---|
| <b>LOOP</b>       | 15/10 – 18:04 |   |
| TN                |               |   |
| RL                | = ---         | Ω |
| RNRP              | = ---         | Ω |
| E                 | = ---         | Ω |
| FREQ.             | = 0.00Hz      |   |
| VL-PE=0V          | VL-PE=0V      |   |
| <b>Zero reset</b> |               |   |
| <b>CAL</b>        |               |   |
| <b>FUNK</b>       |               |   |

### 6.7.3 STD-tilstand – Generisk test

**STD** udfører en impedansmåling og en beregning af den potentielle kortslutningsstrøm uden nogen evaluering. Derfor giver instrumentet ikke noget resultat ved testens afslutning.

1. Indledende indstil under **SET**:

Vælg "Europa" som land (se pkt. 5.1.2)  
Vælg type "TN, TT eller IT",  
Vælg Berøringsspænding "25 eller 50V",  
Vælg Frekvens "50Hz eller 60Hz" og  
Vælge referencespændingen indstillinger (se pkt. 5.1.3)

Gå til **LOOP** med  $\blacktriangleleft, \blacktriangleright$  og bekræft med **ENTER**.

|             |               |   |
|-------------|---------------|---|
| <b>LOOP</b> | 15/10 – 18:04 |   |
| TN          |               |   |
| Ipfc        | = ---         | A |
| ZL-PE       | = ---         | Ω |
| FREQ.       | = 0.00 Hz     |   |
| VL-PE = 0V  | VL-N = 0V     |   |
| <b>L-PE</b> | <b>STD</b>    |   |
| <b>FUNK</b> | <b>MODE</b>   |   |

2. Brug  $\blacktriangleleft, \blacktriangleright$  til at vælge parameter, og  $\blacktriangleup, \blacktriangledown$  til at ændre værdien.

- **FUNK** → indstil målemetode, som kan være: **L-N**, **L-L** eller **L-PE**.
- **MODE** → Vælg **STD-indstillingen**.

3. Hvis det er muligt, frakobl alle belastninger der er forbundet nedstrøms i det punkt, der skal måles, da impedansen kan påvirke testresultaterne. Udfør den foreløbige udkalibrering af prøveledningerne som beskrevet i pkt. 6.7.2
4. Sæt grøn, blå og sort stik fra det tre-benede netstik i terminalerne B3, B4 og B1. Eller brug prøveledninger med krokodillenæb, fjernbetjeningsproben i terminal B1. Tilslut netstikket, krokodillenæb eller fjernbetjeningsproben til lysnettet se Fig. 22-26

5. Bemærk der er den korrekte spænding mellem L-N og L-PE svarende til indstillingen, der blev foretaget i den indledende fase (se pkt. 5.1.3) som vist her.

|              |               |   |
|--------------|---------------|---|
| <b>LOOP</b>  | 15/10 – 18:04 |   |
| TN           |               | $\blacktriangleright\blacktriangleleft$ |
| Ipfc         | = ---         | A                                       |
| ZL-PE        | = ---         | Ω                                       |
| FREQ.        | = 50.00 Hz    |   |
| VL-PE = 231V | VL-N = 232V   |   |
| <b>L-PE</b>  | <b>STD</b>    |   |
| <b>FUNK</b>  | <b>MODE</b>   |   |

6. Tryk på **GO/STOP** eller, **START**- på fjernbetjeningsproben, eller brug autostartfunktionen (se pkt. 5.1.5) målingen starter med meddelsen **Måler** som vist her.

|              |               |   |
|--------------|---------------|---|
| <b>LOOP</b>  | 15/10 – 18:04 |   |
| TN           |               | $\blacktriangleright\blacktriangleleft$ |
| Ipfc         | = ---         | A                                       |
| ZL-PE        | = ---         | Ω                                       |
| FREQ.        | = 50.00 Hz    |   |
| VL-PE = 231V | VL-N = 232V   |   |
| <b>Måler</b> |               |   |
| <b>L-PE</b>  | <b>STD</b>    |   |
| <b>FUNK</b>  | <b>MODE</b>   |   |

7. I hele denne fase må prøveledninger ikke frakobles.

Værdien af den potentielle kortslutningsstrøm (Ipfc) samt linjeimpedans eller fejlsøjfe ZL-PE-impedansen vises, som vist her.

Standard (Std) potentielle kortslutningsstrøm (Isc) beregnes ved hjælp af følgende formler:

$$I_{SCL-PE} = \frac{U_{NOM}}{Z_{L-PE}} \quad I_{SCL-N} = \frac{U_{NOM}}{Z_{L-N}} \quad I_{SCL-L} = \frac{\sqrt{3} U_{NOM}}{Z_{L-L}}$$

$Z_{MEAS}$  = målt L-L,L-N,L-PE loop impedans

$U_{NOM}$  = nominel spænding (afhængigt af system)

|             |             |               |             |
|-------------|-------------|---------------|-------------|
| <b>LOOP</b> |             | 15/10 – 18:04 | █           |
| TN          |             | ►Ø◀           |             |
| Ipfc        | =           | 163           | A           |
| ZL-PE       | =           | 1.41          | Ω           |
| FREQ.       | =           | 50.00         | Hz          |
| VL-PE       | =           | 231V          | VL-N = 232V |
| L-PE        | <b>STD</b>  |               |             |
| <b>FUNK</b> | <b>MODE</b> |               |             |

8. Tryk på **SAVE**- for at gemme (se pkt. 7.1) eller tryk på **ESC/MENU** for at afslutte.

#### 6.7.4 Br.Cap-tilstand – Kontrol af bryde kapaciteten for RCD

1. Indledende indstil under **SET**:

Vælg "Europa" som land (se pkt. 5.1.2)

Vælg type "TN, TT eller IT",

Vælg Berøringsspænding "25 eller 50V",

Vælg Frekvens "50Hz eller 60Hz" og

Vælge referencespændingen indstillinger (se pkt. 5.1.3).

Gå til **LOOP** med ▲,▼ og bekræft med **ENTER**.

|                 |               |               |           |
|-----------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>LOOP</b>     |               | 15/10 – 18:04 | █         |
| TN              |               |               |           |
| $I_{psc}^{max}$ | =             | ---           | A         |
| ZL-L            | =             | ---           | Ω         |
| FREQ.           | =             | 50.00         | Hz        |
| VL-PE           | =             | 0V            | VL-L = 0V |
| L-L             | <b>Br.Cap</b> | 15kA          |           |
| <b>FUNK</b>     | <b>MODE</b>   | Græns         |           |

2. Brug ◀, ▶ til at vælge den parameter, der skal ændres, og ▲▼ at ændre værdien.

➤ **FUNK** → indstil målemetode, til: **L-N**, **L-L** eller **L-PE**.

➤ **MODE** → indstil MODE til **Br.Cap**.

➤ **Græns** → indstil maks. udkoblingsstrøm, udtrykt i "**kA**", hvor beskyttelsen skal udkoble, i intervallet: **0.1kA** til **999kA**.

3. Hvis det er muligt, frakobl alle belastninger der er forbundet nedstrøms i det punkt, der skal måles, da impedansen kan påvirke testresultaterne. Udfør den foreløbige udkalibrering af prøveledningerne som beskrevet i pkt. 6.7.2

4. Sæt grøn, blå og sort stik fra det tre-benede netstik i terminalerne B3, B4 og B1. Eller brug prøveledninger med krokodillenæb, fjernbetjeningsproben i terminal B1. Tilslut netstikket, krokodillenæb eller fjernbetjeningsproben til lysnettet se Fig. 21...26.

5. Bemærk der er den korrekte spænding mellem L-L og L-PE svarende til indstillingen, der blev foretaget i den indledende fase (se pkt. 5.1.3) som vist her.

|                 |               |               |             |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>LOOP</b>     |               | 15/10 – 18:04 | █           |
| TN              |               | ►Ø◀           |             |
| $I_{psc}^{max}$ | =             | ---           | A           |
| ZL-L            | =             | ---           | Ω           |
| FREQ.           | =             | 50.00         | Hz          |
| VL-PE           | =             | 223V          | VL-L = 387V |
| L-L             | <b>Br.Cap</b> | 15kA          |             |
| <b>FUNK</b>     | <b>MODE</b>   | Græns         |             |

6. Tryk på **GO/STOP** eller, **START**- på fjernbetjeningsproben, eller brug autostartfunktionen (se pkt. 5.1.5). målingen starter med meddelsen **Måler** som vist her.

|                 |               |             |
|-----------------|---------------|-------------|
| LOOP            | 15/10 – 18:04 |             |
| TN              | ►ø◀           |             |
| $I_{psc}^{max}$ | = --- A       |             |
| ZL-L            | = --- Ω       |             |
| FREQ.           | = 50.00 Hz    |             |
| VL-PE           | = 223V        | VL-L = 387V |
| <b>Måler</b>    |               |             |
| L-L             | Br.Cap        | 15kA        |
| FUNK            | MODE          | Græns       |

7. I tilfælde af **positivt** resultat ( $I_{pscMAX} < \text{Græns}$ ) vises resultatmeddelelsen "**OK**" på displayet.

|                 |               |             |
|-----------------|---------------|-------------|
| LOOP            | 15/10 – 18:04 |             |
| TN              | ►ø◀           |             |
| $I_{psc}^{max}$ | = 3019 A      |             |
| ZL-L            | = 0.16 Ω      |             |
| FREQ.           | = 50.00 Hz    |             |
| VL-PE           | = 223V        | VL-L = 387V |
| <b>OK</b>       |               |             |
| L-L             | Br.Cap        | 6.0kA       |
| FUNK            | MODE          | Græns       |

8. I tilfælde af **negativt** resultat ( $I_{pscMAX} > \text{Lim}$ ) vises meddelelsen "**IKKE OK**" på displayet.

|                 |               |             |
|-----------------|---------------|-------------|
| LOOP            | 15/10 – 18:04 |             |
| TN              | ►ø◀           |             |
| $I_{psc}^{max}$ | = 7236 A      |             |
| ZL-L            | = 0.07 Ω      |             |
| FREQ.           | = 50.00 Hz    |             |
| VL-PE           | = 223V        | VL-L = 387V |
| <b>IKKE OK</b>  |               |             |
| L-L             | Br.Cap        | 6.0kA       |
| FUNK            | MODE          | Græns       |

9. Tryk på **SAVE**- for at gemme (Se pkt. 7.1) eller tryk på **ESC/MENU** for at afslutte.

### 6.7.5 TripT - Kontrol af beskyttelse

1. Indledende indstil under **SET**:

Vælg "Europa" som land (se pkt. 5.1.2)

**NB:** For andre lande end "Europa", kan referencetypen MCB og Fuse ændres.

Vælg type "TN, TT eller IT",  
 Vælg Berøringsspænding "25 eller 50V",  
 Vælg Frekvens "50Hz eller 60Hz" og  
 Vælg Referencespændingen (se pkt. 5.1.3)

| LOOP            |                | 15/10 – 18:04 |      |
|-----------------|----------------|---------------|------|
| TN              |                |               |      |
| $I_{psc}^{min}$ | = --- A        |               |      |
| ZL-L            | = --- $\Omega$ |               |      |
| FREQ.           | = 0.00 Hz      |               |      |
| VL-PE           | = 0V           | VL-L          | = 0V |
| L-L             | TripT          | 16A           | 0,2s |
| FUNK            | MODE           | MCB-C         | Tid  |

Gå til **LOOP** med **▲, ▼** og bekræft med **ENTER**.

2. Brug **◀, ▶** til at vælge den parameter, der skal ændres, og **▲▼** at ændre værdien.

➤ **FUNK** → indstil målemetode, til: **L-N, L-L** eller **L-PE**.

➤ **MODE** → indstil til **TripT**

➤ **Tid** → indstilling af udkoblingstid: **0,1s, 0,2s, 0,4s, 1s, 5s**

➤ **Type af beskyttelse** → indstil (**Sikring** af type **gG, aM** eller magnetotermisk **MCB** kurve **B, C, D, K**)

**Sikringstabell**

| Sikring | MCB kurve B | MCB-kurve C | MCB kurve D | MCB kurve K | gG    | aM   |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|------|
| 0,5A    |             | 0,5A        | 0,5A        | 0,5A        |       |      |
| 1A      |             | 1A          | 1A          | 1A          |       |      |
| 1,6A    |             | 1,6A        | 1,6A        | 1,6A        |       |      |
| 2A      |             | 2A          | 2A          | 2A          | 2A    | 2A   |
| 3A      | 3A          | 3A          | 3A          | 3A          |       |      |
| 4A      |             | 4A          | 4A          | 4A          | 4A    | 4A   |
| 6A      | 6A          | 6A          | 6A          | 6A          | 6A    | 6A   |
| 8A      |             |             |             |             | 8A    |      |
| 10A     | 10A         | 10A         | 10A         | 10A         | 10A   | 10A  |
| 12A     |             |             |             |             | 12A   | 12A  |
| 13A     | 13A         | 13A         | 13A         | 13A         | 13A   |      |
| 15A     | 15A         | 15A         | 15A         | 15A         |       |      |
| 16A     | 16A         | 16A         | 16A         | 16A         | 16A   | 16A  |
| 20A     | 20A         | 20A         | 20A         | 20A         | 20A   | 20A  |
| 25A     | 25A         | 25A         | 25A         | 25A         | 25A   | 25A  |
| 32A     | 32A         | 32A         | 32A         | 32A         | 32A   | 32A  |
| 35A     |             |             |             |             | 35A   | 35A  |
| 40A     | 40A         | 40A         | 40A         | 40A         | 40A   | 40A  |
| 45A     | 45A         |             | 45A         | 45A         |       |      |
| 50A     | 50A         | 50A         | 50A         | 50A         | 50A   | 50A  |
| 63A     | 63A         | 63A         | 63A         | 63A         | 63A   | 63A  |
| 80A     | 80A         | 80A         | 80A         | 80A         | 80A   | 80A  |
| 100A    | 100A        | 100A        | 100A        | 100A        | 100A  | 100A |
| 125A    | 125A        | 125A        | 125A        | 125A        | 125A  | 125A |
| 160A    | 160A        | 160A        | 160A        | 160A        | 160A  | 160A |
| 200A    | 200A        | 200A        | 200A        | 200A        | 200A  | 200A |
| 250A    |             |             |             |             | 250A  | 250A |
| 315A    |             |             |             |             | 315A  | 315A |
| 400A    |             |             |             |             | 400A  | 400A |
| 500A    |             |             |             |             | 500A  | 500A |
| 630A    |             |             |             |             | 630A  | 630A |
| 800A    |             |             |             |             | 800A  |      |
| 1000A   |             |             |             |             | 1000A |      |

Tryk på **SAVE**- for at gemme

3. Hvis det er muligt, frakobles alle belastninger der er forbundet nedstrøms i det punkt, der skal måles, da impedansen kan påvirke testresultaterne. Udfør den foreløbige udkalibrering af prøveledningerne som beskrevet i pkt. 6.7.2
4. Sæt grøn, blå og sort stik fra det tre-benede netstik i terminalerne B3, B4 og B1. Eller brug prøveledninger med krokodillenæb, fjernbetjeningsproben i terminal B1. Tilslut netstikket, krokodillenæb eller fjernbetjeningsproben til lysnettet se Fig 22-23-24-25-26

5. Bemærk der er den korrekte spænding mellem L-L og L-PE svarende til indstillingen, der blev foretaget i den indledende fase (se pkt. 5.1.3) som vist her.

| LOOP             |       | 15/10 – 18:04 |             |
|------------------|-------|---------------|-------------|
| TN               |       | ►Ø◀           |             |
| $I_{psc}^{\min}$ | =     | ---           | A           |
| ZL-L             | =     | ---           | Ω           |
| FREQ.            | =     | 50.00         | Hz          |
| VL-PE            | =     | 223V          | VL-L = 387V |
| L-L              | TripT | 16A           | 0,2s        |
| FUNK             | MODE  | MCB-C         | Tid         |

6. Tryk på **GO/STOP** eller, **START-** på fjernbetjeningsproben, eller brug autostartfunktionen. målingen starter med meddelsen **Måler** (se pkt. 5.1.5) som vist her.  
I hele denne fase må prøveledninger ikke afbrydes fra lysnettet

| LOOP             |       | 15/10 – 18:04 |             |
|------------------|-------|---------------|-------------|
| TN               |       | ►Ø◀           |             |
| $I_{psc}^{\min}$ | =     | ---           | A           |
| ZL-L             | =     | ---           | Ω           |
| FREQ.            | =     | 50.00         | Hz          |
| VL-PE            | =     | 223V          | VL-L = 387V |
| <b>Måler</b>     |       |               |             |
| L-L              | TripT | 16A           | 0,2s        |
| FUNK             | MODE  | MCB-C         | Tid         |

7. I tilfælde af **positivt** resultat (den minimale kortslutningsstrøm, der udkabler RCD'en inden for den tid, der er indstillet), vises meddelelsen "**OK**" som vist her.

| LOOP             |       | 15/10 – 18:04 |             |
|------------------|-------|---------------|-------------|
| TN               |       | ►Ø◀           |             |
| $I_{psc}^{\min}$ | =     | 212           | A           |
| ZL-L             | =     | 1.03          | Ω           |
| FREQ.            | =     | 50.00         | Hz          |
| VL-PE            | =     | 223V          | VL-L = 387V |
| <b>OK</b>        |       |               |             |
| L-L              | TripT | 16A           | 0,2s        |
| FUNK             | MODE  | MCB-C         | Tid         |

8. I tilfælde af **negativt** resultat (den minimale kortslutningsstrøm, der **IKKE** udkabler RCD'en inden for den tid, der er indstillet), vises meddelelsen "**IKKE OK**" som vist her

| LOOP             |       | 15/10 – 18:04 |             |
|------------------|-------|---------------|-------------|
| TN               |       | ►Ø◀           |             |
| $I_{psc}^{\min}$ | =     | 1681          | A           |
| ZL-L             | =     | 0.13          | Ω           |
| FREQ.            | =     | 50.00         | Hz          |
| VL-PE            | =     | 223V          | VL-L = 387V |
| <b>IKKE OK</b>   |       |               |             |
| L-L              | Tript | 16A           | 0,2s        |
| FUNK             | MODE  | MCB-C         | Tid         |

9. Tryk på **SAVE-** for at gemme (se pkt.7.1) eller tryk på **ESC/MENU** for at afslutte uden at gemme.

### 6.7.6 Ra $\neq$ 2-leder test - Kontrol af beskyttelse mod indirekte berøring

1. Indledende indstil under **SET**:

Vælg "Europa" som land (se pkt. 5.1.2)

**NB:** For andre lande end "Europa", kan referencetypen MCB og Fuse ændres.

Vælg type "TN",

Vælg Berøringsspænding "25 eller 50V",

Vælg Frekvens "50Hz eller 60Hz" og

Vælg Referencespændingen (se pkt. 5.1.3)

|                            |               |              |            |
|----------------------------|---------------|--------------|------------|
| <b>LOOP</b> 15/10 – 18:04  |               |              |            |
| <b>TN</b>                  |               |              |            |
| $I_{pfc}^{\min}$           | =             | ---          | A          |
| ZL-PE                      | =             | ---          | $\Omega$   |
| FREQ.                      | =             | 0.00         | Hz         |
| VL-PE                      | =             | 0V           |            |
| <b>Ra<math>\neq</math></b> | <b>2Leder</b> | 16A          | 0,2s       |
| <b>FUNK</b>                | <b>MODE</b>   | <b>MCB-C</b> | <b>Tid</b> |

Gå til **LOOP** med **▲, ▼** og bekræft med **ENTER**.

2. Brug **◀, ▶** til at vælge den parameter, der skal ændres, og **▲▼** at ændre værdien.

➤ **FUNK** → indstil målemetode, til: **Ra $\neq$** .

➤ **MODE** → indstil MODE til **2Leder**

➤ **Type af beskyttelse** → indstil (Sikring af type **gG**, **aM** eller magnetotermisk **MCB** kurve **B**, **C**, **D**, **K**) se Sikringstabell i pkt. 6.7.5 og pkt. 13

➤ **Tid** → indstilling af udkoblingstid: **0,1s, 0,2s, 0,4s, 1s, 5s**

Tryk **SAVE-** for at gemme.

3. Hvis det er muligt, frakobles alle belastninger der er forbundet nedstrøms i det punkt, der skal måles, da impedansen kan påvirke testresultaterne. Udfør den foreløbige udkalibrering af prøveledningerne som beskrevet i pkt. 6.7.2

4. Sæt grøn, blå og sort stik fra det 3-benede netstik i terminalerne B3, B4 og B1. Eller brug prøveledninger med krokodillenæb, fjernbetjeningsproben i terminal B1. Tilslut netstikket, krokodillenæb eller fjernbetjeningsproben til lysnettet se Fig 22-23-24-25-26

5. Bemærk der er den korrekte spænding på L-PE svarende til indstillingen, der blev foretaget i den indledende fase (se pkt. 5.1.3) som vist her.

|                            |               |              |                                  |
|----------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|
| <b>LOOP</b> 15/10 – 18:04  |               |              |                                  |
| <b>TN</b>                  |               |              |                                  |
| $I_{pfc}^{\min}$           | =             | ---          | $\rightarrow \circlearrowleft$ A |
| ZL-PE                      | =             | ---          | $\Omega$                         |
| FREQ.                      | =             | 50.00        | Hz                               |
| VL-PE                      | =             | 223V         |                                  |
| <b>Ra<math>\neq</math></b> | <b>2Leder</b> | 16A          | 0,2s                             |
| <b>FUNK</b>                | <b>MODE</b>   | <b>MCB-C</b> | <b>Tid</b>                       |

6. Tryk på **GO/STOP** eller, **START-** på fjernbetjeningsproben, eller brug autostartfunktionen (se pkt. 5.1.5). målingen starter med meddelsen **Måler** som vist her.

I hele denne fase må prøveledninger ikke afbrydes fra lysnettet

|                            |               |              |                                  |
|----------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|
| <b>LOOP</b> 15/10 – 18:04  |               |              |                                  |
| <b>TN</b>                  |               |              |                                  |
| $I_{pfc}^{\min}$           | =             | ---          | $\rightarrow \circlearrowleft$ A |
| ZL-PE                      | =             | ---          | $\Omega$                         |
| FREQ.                      | =             | 50.00        | Hz                               |
| VL-PE                      | =             | 223V         |                                  |
| <b>Måler</b>               |               |              |                                  |
| <b>Ra<math>\neq</math></b> | <b>2Leder</b> | 16A          | 0,2s                             |
| <b>FUNK</b>                | <b>MODE</b>   | <b>MCB-C</b> | <b>Tid</b>                       |

7. I tilfælde af **positivt** resultat ( $Z_{L-PE} \leq$  RCD'ens impedansgrænseværdi inden for den angivne tid - (se pkt. 12.10), vises meddelelsen "**OK**" som vist her.

|                  |               |           |
|------------------|---------------|-----------|
| <b>LOOP</b>      | 15/10 – 18:04 | █         |
| <b>TN</b>        |               | ►ø◀       |
| $I_{pfc}^{\min}$ | = 1213 A      |           |
| <b>ZL-PE</b>     | = 0.18 Ω      |           |
| FREQ.            | = 50.00 Hz    |           |
| VL-PE            | = 223V        |           |
| <b>OK</b>        |               |           |
| <b>Ra±</b>       | <b>2Leder</b> | 16A 0,2s  |
| FUNK             | MODE          | MCB-C Tid |

8. I tilfælde af **negativt** resultat ( $Z_{L-PE} \leq$  RCD'ens impedansgrænseværdi inden for den angivne tid - (se pkt. 12.10), vises meddelelsen "**IKKE OK**" som vist her.

|                  |               |           |
|------------------|---------------|-----------|
| <b>LOOP</b>      | 15/10 – 18:04 | █         |
| <b>TN</b>        |               | ►ø◀       |
| $I_{pfc}^{\min}$ | = 88 A        |           |
| <b>ZL-PE</b>     | = 2.08 Ω      |           |
| FREQ.            | = 50.00 Hz    |           |
| VL-PE            | = 223V        |           |
| <b>IKKE OK</b>   |               |           |
| <b>Ra±</b>       | <b>2Leder</b> | 16A 0,2s  |
| FUNK             | MODE          | MCB-C Tid |

9. Tryk på **SAVE-** for at gemme (se pkt. 7.1) eller tryk på **ESC/MENU** for at afslutte.

### 6.7.7 Ra± 3-Leder test - Kontrol af beskyttelse mod indirekte berøring

1. Indledende indstil under **SET**:

Vælg "Europa" som land (se pkt. 5.1.2)

**NB:** For andre lande end "Europa", kan referencetypen MCB og Fuse ændres.

Vælg system type **TN**

Vælg Berøringsspænding "25 eller 50V",

Vælg Frekvens "50Hz eller 60Hz" og

Vælg Referencespændingen (se pkt. 5.1.3)

Gå til **LOOP** med **▲,▼** og bekræft med **ENTER**.

**LOOP** 15/10 – 18:04 █

**TN**

Isc =-- A ZL-N = --- Ω

Ifc = --- A ZL-PE = ---Ω

FREQ=0.00 Hz

VL-N = 0V VL-PE = 0V

|            |               |           |
|------------|---------------|-----------|
| <b>Ra±</b> | <b>3Leder</b> | 16A 0,2s  |
| FUNK       | MODE          | MCB-C Tid |

2. Brug **◀, ▶** til at vælge den parameter, der skal ændres, og **▲▼** at ændre værdien.

➢ **FUNK** → indstil målemetode, til: **Ra±**.

➢ **MODE** → indstil MODE til **3Leder**

➢ **Type af beskyttelse** → indstil (Sikring af type **gG**, **aM** eller magnet termisk **MCB** kurve **B, C, D, K**) se Sikringstabell i pkt. 6.7.5 og pkt. 13  
**Tid** → indstilling af udkoblingstid: **0.1s, 0.2s, 0.4s, 1s, 5s**

Tryk på **SAVE-** for at gemme

3. Hvis det er muligt, frakobl alle belastninger der er forbundet nedstrøms i det punkt, der skal måles, da impedansen kan påvirke testresultaterne. Udfør den foreløbige udkalibrering af prøvededningerne som beskrevet i pkt. 6.7.2

4. Sæt grøn, blå og sort stik fra det 3-benede netstik i terminalerne B3, B4 og B1. Eller brug prøveledninger med krokodillenæb, eller fjernbetjeningsproben i terminal B1. Tilslut netstikket, krokodillenæb eller fjernbetjeningsproben til lysnettet se Fig. 22-23-24-25-26
5. Bemærk der er den korrekte spænding mellem L-L og L-PE svarende til indstillingen, der blev foretaget i den indledende fase (se pkt. 5.1.3) som vist her.

|                           |              |       |      |
|---------------------------|--------------|-------|------|
| <b>LOOP</b> 15/10 – 18:04 |              |       |      |
| <b>TN</b>                 |              |       |      |
| Isc = --- A               | ZL-N = --- Ω |       |      |
| Ifc = --- A               | ZL-PE = ---Ω |       |      |
| FREQ=50.00 Hz             |              |       |      |
| VL-N = 232V VL-PE = 231V  |              |       |      |
| Ra                        | 3Leder       | 16A   | 0,2s |
| FUNK                      | MODE         | MCB-C | Tid  |

6. Tryk på **GO/STOP** eller, **START-** på fjernbetjeningsproben, eller brug autostartfunktionen (se pkt. 5.1.5). målingen starter med meddelsen **Måler** som vist her.  
I hele denne fase må prøveledninger ikke afbrydes fra lysnettet.

|                           |              |       |      |
|---------------------------|--------------|-------|------|
| <b>LOOP</b> 15/10 – 18:04 |              |       |      |
| <b>TN</b>                 |              |       |      |
| Isc = --- A               | ZL-N = --- Ω |       |      |
| Ifc = --- A               | ZL-PE = ---Ω |       |      |
| FREQ = 50.00 Hz           |              |       |      |
| VL-N = 232V VL-PE = 231V  |              |       |      |
| <b>Måler</b>              |              |       |      |
| Ra                        | 3Leder       | 16A   | 0,2s |
| FUNK                      | MODE         | MCB-C | Tid  |

7. I tilfælde af **positivt** resultat ( $Z_{L-PE} \leq$  RCD'ens impedansgrænseværdi inden for den angivne tid - (se pkt. 12.10), vises meddelelsen "**OK**" som vist her

|                           |               |       |      |
|---------------------------|---------------|-------|------|
| <b>LOOP</b> 15/10 – 18:04 |               |       |      |
| <b>TN</b>                 |               |       |      |
| Isc = 1365 A              | ZL-N = 0,16Ω  |       |      |
| Ifc = 1213A               | ZL-PE = 0,18Ω |       |      |
| FREQ = 50.00 Hz           |               |       |      |
| VL-N = 232V VL-PE = 231V  |               |       |      |
| <b>OK</b>                 |               |       |      |
| Ra                        | 3Leder        | 16A   | 0,2s |
| FUNK                      | MODE          | MCB-C | Tid  |

8. I tilfælde af **negativt** resultat ( $Z_{L-PE} >$  RCD'ens impedansgrænseværdi inden for den angivne tid – (se pkt.12.10), vises meddelelsen "**IKKE OK**" som vist her

|                           |               |       |      |
|---------------------------|---------------|-------|------|
| <b>LOOP</b> 15/10 – 18:04 |               |       |      |
| <b>TN</b>                 |               |       |      |
| Isc = 89 A                | ZL-N = 2,06Ω  |       |      |
| Ifc = 88A                 | ZL-PE = 2,08Ω |       |      |
| FREQ=50.00 Hz             |               |       |      |
| VL-N=232V VL-PE=231V      |               |       |      |
| <b>IKKE OK</b>            |               |       |      |
| Ra                        | 3Leder        | 16A   | 0,2s |
| FUNK                      | MODE          | MCB-C | Tid  |

9. Tryk på **SAVE-** for at gemme (se pkt.7.1) eller tryk på **ESC/MENU** for at afslutte

### 6.7.8 Kontrol af beskyttelse mod indirekte kontakter (IT-systemer)

- Indledende indstil under **SET**:

Vælg "Europa" som land (se pkt. 5.1.2)

Vælg system type "IT",

Vælg Berøringsspænding "25 eller 50V",

Vælg Frekvens "50Hz eller 60Hz" og

Vælg Referencespændingen (se pkt. 5.1.3)

Gå til **LOOP** med **▲,▼**og bekræft med **ENTER**

|                           |             |      |           |
|---------------------------|-------------|------|-----------|
| <b>LOOP</b> 15/10 – 18:04 |             |      |           |
| <b>IT</b>                 |             |      |           |
| Ipfc                      | =           | ---  | mA        |
| Ut                        | =           | ---  | V         |
| FREQ.                     | =           | 0.00 | Hz        |
| VL-PE                     | =           | 0V   | VL-N = 0V |
| <b>L-PE</b>               | <b>Ut</b>   |      |           |
| <b>FUNK</b>               | <b>MODE</b> |      |           |

- Brug **◀, ▶** til at vælge den parameter, der skal ændres, og **▲▼** at ændre værdien.

➢ **FUNK** → indstil målemetode, til: **L-PE**.

➢ **MODE** → indstil MODE til **Ut**. Grænse indstillet af brugerne (se pkt. 5.1.2)

- Frakobl alle belastninger der er forbundet nedstrøms i det punkt, der skal måles, da impedansen kan påvirke testresultaterne. Udfør den foreløbige udkalibrering af prøveledningerne som beskrevet i pkt. 6.7.2

- Sæt grøn, blå og sort stik fra det 3-benede netstik i terminalerne B3, B4 og B1. Eller brug prøveledninger med krokodillenæb, eller fjernbetjeningsproben i terminal B1. Tilslut netstikket, krokodillenæb eller fjernbetjeningsproben til lysnettet se Fig 22 til fig. 26

- Bemærk der er den korrekte spænding mellem L-L og L-PE svarende til indstillingen, der blev foretaget i den indledende fase (se pkt. 5.1.3) som vist her.

|                           |             |       |             |
|---------------------------|-------------|-------|-------------|
| <b>LOOP</b> 15/10 – 18:04 |             |       |             |
| <b>IT</b>                 |             |       |             |
| Ipfc                      | =           | ---   | mA          |
| Ut                        | =           | ---   | V           |
| FREQ.                     | =           | 50.00 | Hz          |
| VL-PE                     | =           | 232V  | VL-N = 234V |
| <b>L-PE</b>               | <b>Ut</b>   |       |             |
| <b>FUNK</b>               | <b>MODE</b> |       |             |

- Tryk på **GO/STOP** eller, **START-** på fjernbetjeningsproben, eller brug autostartfunktionen (se pkt. 5.1.5) målingen starter med meddelsen **Måler** som vist her. I hele denne fase må prøveledninger ikke afbrydes fra lysnettet.

|                           |             |       |             |
|---------------------------|-------------|-------|-------------|
| <b>LOOP</b> 15/10 – 18:04 |             |       |             |
| <b>IT</b>                 |             |       |             |
| Ipfc                      | =           | ---   | mA          |
| Ut                        | =           | ---   | V           |
| FREQ.                     | =           | 50.00 | Hz          |
| VL-PE                     | =           | 232V  | VL-N = 234V |
| <b>Måler</b>              |             |       |             |
| <b>L-PE</b>               | <b>Ut</b>   |       |             |
| <b>FUNK</b>               | <b>MODE</b> |       |             |

- I tilfælde af **positivt** resultat (kontaktspænding er <50V eller <25V) vises meddelelsen "**OK**", og værdien af den første målte fejlstrøm udtrykt i **mA** (se pkt. 12.10). som vist her.

|                           |             |       |             |
|---------------------------|-------------|-------|-------------|
| <b>LOOP</b> 15/10 – 18:04 |             |       |             |
| <b>IT</b>                 |             |       |             |
| Ipfc                      | =           | 83    | mA          |
| Ut                        | =           | 1     | V           |
| FREQ.                     | =           | 50.00 | Hz          |
| VL-PE                     | =           | 232V  | VL-N = 234V |
| <b>OK</b>                 |             |       |             |
| <b>L-PE</b>               | <b>Ut</b>   |       |             |
| <b>FUNK</b>               | <b>MODE</b> |       |             |

- I tilfælde af **positivt** resultat (kontaktspænding er >50V eller >25V) vises meddelelsen "**IKKE OK**", og værdien >**50 V**. som vist her.

|                           |             |       |             |
|---------------------------|-------------|-------|-------------|
| <b>LOOP</b> 15/10 – 18:04 |             |       |             |
| <b>IT</b>                 |             |       |             |
| Ipfc                      | =           | >999  | mA          |
| Ut                        | =           | >50   | V           |
| FREQ.                     | =           | 50.00 | Hz          |
| VL-PE                     | =           | 232V  | VL-N = 234V |
| <b>IKKE OK</b>            |             |       |             |
| <b>L-PE</b>               | <b>Ut</b>   |       |             |
| <b>FUNK</b>               | <b>MODE</b> |       |             |

- Tryk på **SAVE-** for at gemme (se pkt.7.1) eller tryk på **ESC/MENU** for at afslutte.

### 6.7.9 Kontrol af beskyttelse mod indirekte berøring (TT-systemer)

1. Indledende indstil under **SET**:

Vælg "Europa" som land (se Pkt.5.1.2)

Vælg system type "TT",

Vælg Berøringsspænding "25 eller 50V",

Vælg Frekvens "50Hz eller 60Hz" og

Vælg Referencespændingen (se Pkt.5.1.3)

Gå til **LOOP** med **▲,▼**og bekræft med **ENTER**

|                           |             |                              |
|---------------------------|-------------|------------------------------|
| <b>LOOP</b> 15/10 – 18:04 |             |                              |
| <b>TT</b>                 |             |                              |
| $R_A$                     | =           | ---                          |
| $U_t$                     | =           | ---                          |
| FREQ.                     | =           | 0.00 Hz                      |
| VL-PE                     | =           | 0V                           |
| $R_a$                     |             | 2Leder 30mA                  |
| <b>FUNK</b>               | <b>MODE</b> | <b>I<math>\Delta</math>n</b> |

2. Brug **◀, ▶** til at vælge den parameter, der skal ændres, og **▲▼** at ændre værdien.

➢ **FUNK** → indstil målemetode, til: **R $a$** .

➢ **MODE** → indstil til **2Leder**

➢ **I $\Delta$ n** → Indstil den nominelle værdi af RCD'ens udkoblingsstrøm, som kan være: **6mA, 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 650mA, 1000mA**

Tryk på **SAVE** for at gemme.

3. Frakobl alle belastninger der er forbundet nedstrøms, da impedansen kan påvirke testresultaterne. Udfør den udkalibrering af prøveledningerne som beskrevet i pkt. 6.7.2

4. Sæt grøn, blå og sort stik fra det 3-benede netstik i terminalerne B3, B4 og B1. Eller fjernbetjeningsproben i terminal B1. Tilslut til lysnettet se Fig. 22 til Fig. 26

5. Bemærk der er den korrekte spænding på L-PE svarende til indstillingen, der blev foretaget i den indledende fase (se pkt. 5.1.3) som vist her.

|                           |             |                              |
|---------------------------|-------------|------------------------------|
| <b>LOOP</b> 15/10 – 18:04 |             |                              |
| <b>TT</b>                 |             |                              |
| $R_A$                     | =           | ---                          |
| $U_t$                     | =           | ---                          |
| VL-PE = 232V              |             |                              |
| $R_a$                     |             | 2Leder 30mA                  |
| <b>FUNK</b>               | <b>MODE</b> | <b>I<math>\Delta</math>n</b> |

6. Tryk på **GO/STOP** eller, **START-** på fjernbetjeningsproben, eller brug autostartfunktionen (se pkt. 5.1.5). målingen starter med meddelsen **Måler** som vist her.

I hele denne fase må prøveledninger ikke afbrydes fra lysnettet.

|                           |             |                              |
|---------------------------|-------------|------------------------------|
| <b>LOOP</b> 15/10 – 18:04 |             |                              |
| <b>TT</b>                 |             |                              |
| $R_A$                     | =           | ---                          |
| $U_t$                     | =           | ---                          |
| FREQ.                     | =           | 50.00 Hz                     |
| VL-PE                     | =           | 232V                         |
| <b>Måler</b>              |             |                              |
| $R_a$                     |             | 2Leder 30mA                  |
| <b>FUNK</b>               | <b>MODE</b> | <b>I<math>\Delta</math>n</b> |

7. I tilfælde af **positivt** resultat (**samlet jordmodstand  $R_A < (U_{lim}/I\Delta n)$** ) vises meddelelsen "**OK**" som vist her. Kontaktspændingsværdien Ut vises også.

|                           |             |                              |
|---------------------------|-------------|------------------------------|
| <b>LOOP</b> 15/10 – 18:04 |             |                              |
| <b>TT</b>                 |             |                              |
| $R_A$                     | =           | 346 $\Omega$                 |
| $U_t$                     | =           | 10.4 V                       |
| VL-PE = 232V              |             |                              |
| <b>OK</b>                 |             |                              |
| $R_a$                     |             | 2Leder 30mA                  |
| <b>FUNK</b>               | <b>MODE</b> | <b>I<math>\Delta</math>n</b> |

8. I tilfælde af **negativt** resultat (**samlet jordmodstand  $R_A > (U_{lim}/I\Delta n)$** ) vises meddelelsen "**IKKE OK**" og displayet til siden af instrumentet. Kontaktspændingsværdien Ut vises også.

|                           |             |                              |
|---------------------------|-------------|------------------------------|
| <b>LOOP</b> 15/10 – 18:04 |             |                              |
| <b>TT</b>                 |             |                              |
| $R_A$                     | =           | 1765 $\Omega$                |
| $U_t$                     | =           | >50 V                        |
| VL-PE = 232V              |             |                              |
| <b>IKKE OK</b>            |             |                              |
| $R_a$                     |             | 2Leder 30mA                  |
| <b>FUNK</b>               | <b>MODE</b> | <b>I<math>\Delta</math>n</b> |

9. Tryk på **SAVE**- for at gemme (se pkt.7.1) eller tryk på **ESC/MENU** for at afslutte.

### 6.7.10 Kontrol af beskyttelsen mod indirekte berøring (TN-systemer)

1. Indledende indstil under **SET**:

Vælg "Europa" som land (se Pkt.5.1.2)

**NB:** For andre lande end "Europa", kan referencetypen MCB og Fuse ændres.

Vælg system type **TN**

Vælg Berøringsspænding "25 eller 50V",

Vælg Frekvens "50Hz eller 60Hz" og

Vælg Referencespændingen (se Pkt.5.1.3)

Gå til **LOOP** med **▲,▼**og bekræft med **ENTER**

|                  |             |               |            |
|------------------|-------------|---------------|------------|
| <b>LOOP</b>      |             | 15/10 – 18:04 | █          |
| <b>TN</b>        |             |               |            |
| $I_{pfc}^{\min}$ | =           | ---           | A          |
| ZL-PE            | =           | ---           | Ω          |
| FREQ.            | =           | 0.00          | Hz         |
| VL-PE            | =           | 0V            | VL-N = 0V  |
| <b>L-PE</b>      | <b>Ut</b>   | 16A           | 0,2s       |
| <b>FUNK</b>      | <b>MODE</b> | <b>MCB-C</b>  | <b>Tid</b> |

2. Brug **◀, ▶** til at vælge den parameter, der skal ændres, og **▲▼** at ændre værdien.

➢ **FUNK**→ indstil målemetode, til: **L-PE**.

➢ **MODE** → indstil MODE til **Ut**

➢ **Type af beskyttelse**→ indstil (Sikring af type **gG, aM** eller magnetotermisk **MCB** kurve **B, C, D, K**) se Sikringstabell i (Pkt.6.7.5 og Pkt.13)

**Tid**→ indstilling af udkoblingstid: **0.1s, 0.2s, 0.4s, 1s, 5s**

Tryk på **SAVE** for at gemme

3. Hvis det er muligt, frakobl alle belastninger der er forbundet nedstrøms i det punkt, der skal måles, da impedansen kan påvirke testresultaterne. Udfør den foreløbige udkalibrering af prøvedeledningerne som beskrevet i Pkt.6.7.2
4. Sæt grøn, blå og sort stik fra det 3-benede netstik i terminalerne B3, B4 og B1. Eller brug prøvedeledninger med krokodillenæb, eller fjernbetjeningsproben i terminal B1. Tils slut netstikket, krokodillenæb eller fjernbetjeningsproben til lysnettet se Fig. 21 til 26

5. Bemærk der er den korrekte spænding mellem L-N og L-PE svarende til indstillingen, der blev foretaget i den indledende fase (se pkt. 5.1.3) som vist her.

|                  |             |               |            |
|------------------|-------------|---------------|------------|
| <b>LOOP</b>      |             | 15/10 – 18:04 | █          |
| <b>TN</b>        |             |               | ►ø◀        |
| $I_{pfc}^{\min}$ | =           | ---           | A          |
| ZL-PE            | =           | ---           | Ω          |
| FREQ.            | =           | 50.00         | Hz         |
| VL-PE=232V       | VL-N=231V   |               |            |
| <b>L-PE</b>      | <b>Ut</b>   | 16A           | 0,2s       |
| <b>FUNK</b>      | <b>MODE</b> | <b>MCB-C</b>  | <b>Tid</b> |

6. Tryk på **GO/STOP** eller, **START-** på fjernbetjeningsproben, eller brug autostartfunktionen (se pkt. 5.1.5) målingen starter med meddelsen **Måler** som vist her.  
I hele denne fase må prøvedeledninger ikke afbrydes fra lysnettet.

|                  |             |               |            |
|------------------|-------------|---------------|------------|
| <b>LOOP</b>      |             | 15/10 – 18:04 | █          |
| <b>TN</b>        |             |               | ►ø◀        |
| $I_{pfc}^{\min}$ | =           | ---           | A          |
| ZL-PE            | =           | ---           | Ω          |
| FREQ.            | =           | 50.00         | Hz         |
| VL-PE=232V       | VL-N=231V   |               |            |
| <b>Måler</b>     |             |               |            |
| <b>L-PE</b>      | <b>Ut</b>   | 16A           | 0,2s       |
| <b>FUNK</b>      | <b>MODE</b> | <b>MCB-C</b>  | <b>Tid</b> |

7. I tilfælde af **positivt** resultat (den beregnede minimumsstrøm ved kortslutning er **STØRRE** end udkoblingsstrøm for RCD'en inden for den angivne tid - (se 12.6) meddelsen vises "**OK**" som vist her.

|             |                          |             |
|-------------|--------------------------|-------------|
| <b>LOOP</b> | 15/10 – 18:04            |             |
| TN          | $I_{pfc}^{\min}$ = 214 A | ►ø◀         |
| ZL-PE       | = 1.03 Ω                 |             |
| FREQ.       | = 50.00 Hz               |             |
| VL-PE       | = 232V                   | VL-N = 231V |
|             | OK                       |             |
| <b>L-PE</b> | <b>Ut</b>                | 16A 0,2s    |
| FUNK        | MODE                     | MCB-C Tid   |

8. I tilfælde af **negativt** resultat (den beregnede minimumsstrøm ved kortslutning er **MINDRE** end udkoblingsstrøm for RCD'en inden for den angivne tid - (se pkt. 12.6) meddelsen vises "**OK**", som vist her.

|             |                           |             |
|-------------|---------------------------|-------------|
| <b>LOOP</b> | 15/10 – 18:04             |             |
| TN          | $I_{pfc}^{\min}$ = 1695 A | ►ø◀         |
| ZL-PE       | = 0.13 Ω                  |             |
| FREQ.       | = 50.00 Hz                |             |
| VL-PE       | = 232V                    | VL-N = 231V |
|             | IKKE OK                   |             |
| <b>L-PE</b> | <b>Ut</b>                 | 16A 0,2s    |
| FUNK        | MODE                      | MCB-C Tid   |

9. Tryk på **SAVE-** for at gemme (se pkt.7.1) eller tryk på **ESC/MENU** for at afslutte.

### 6.7.11 Unormale situationer

- Hvis der registreres en frekvens, der er større end maksimumgrænsen (63Hz), udføres testen **ikke** med meddelsen **Frekvens ude af skala** som vist her.
- Hvis der registreres en L-N- eller L-PE-spænding, der er mindre end minimumsgrænsen (100V), udføres testen **ikke** med meddelsen **Spænding < 100V** som vist her.  
Kontroller der er forsyning.
- Hvis der registreres en L-N- eller L-PE-spænding, der er mindre end minimumsgrænsen (100V), udføres testen **ikke** med meddelsen **Spænding > 265V** vist her.  
Kontroller tilslutningen af prøveledninger.

|             |                       |           |
|-------------|-----------------------|-----------|
| <b>LOOP</b> | 15/10 – 18:04         |           |
| TN          | $I_{pfc}$ = --- A     |           |
| ZL-PE       | = --- Ω               |           |
| FREQ.       | = > 63Hz              |           |
| VL-PE       | = 0V                  | VL-N = 0V |
|             | Frekvens ude af skala |           |
| <b>L-PE</b> | <b>STD</b>            |           |
| FUNK        | MODE                  |           |

|             |                   |            |
|-------------|-------------------|------------|
| <b>LOOP</b> | 15/10 – 18:04     |            |
| TN          | $I_{pfc}$ = --- A |            |
| ZL-PE       | = --- Ω           |            |
| FREQ.       | = 50.00 Hz        |            |
| VL-PE       | <100V             | VL-N <100V |
|             | Spænding <100V    |            |
| <b>L-PE</b> | <b>STD</b>        |            |
| FUNK        | MODE              |            |

|             |                   |            |
|-------------|-------------------|------------|
| <b>LOOP</b> | 15/10 – 18:04     |            |
| TN          | $I_{pfc}$ = --- A |            |
| ZL-PE       | = --- Ω           |            |
| FREQ.       | = 50.00 Hz        |            |
| VL-PE       | >265V             | VL-N >265V |
|             | Spænding >265V    |            |
| <b>L-PE</b> | <b>STD</b>        |            |
| FUNK        | MODE              |            |

4. Hvis der registreres en L-L-spænding, der er større end maksimumgrænsen (460V), udføres testen **ikke** med meddelsen **Spænding > 460V** som vist her.

Kontroller tilslutningen af prøveledninger.

|       |               |                 |
|-------|---------------|-----------------|
| LOOP  | 15/10 – 18:04 |                 |
| TN    |               |                 |
| Ipfc  | =             | ---             |
| ZL-L  | =             | ---             |
| FREQ. | =             | 50.00 Hz        |
| VL-PE | =             | 265V            |
| VL-L  | =             | <b>&gt;460V</b> |
| L-L   | STD           |                 |
| FUNK  | MODE          |                 |

5. Hvis der registreres en farlig spænding på PE-lederen, udføres testen **ikke** med meddelsen **Spænding på PE** som vist her.

Kontroller PE-lederen og jordforbindelsen.

|       |               |          |
|-------|---------------|----------|
| LOOP  | 15/10 – 18:04 |          |
| TN    |               |          |
| Ipfc  | =             | ---      |
| ZL-PE | =             | ---      |
| FREQ. | =             | 50.00 Hz |
| VL-PE | =             | 231V     |
| VL-N  | =             | 234V     |
| L-PE  | STD           |          |
| FUNK  | MODE          |          |

6. Hvis der ikke registreres, signal på B4 (neutral leder), udføres testen **ikke** med meddelsen **Mangler nul** som vist her.

|       |               |             |
|-------|---------------|-------------|
| LOOP  | 15/10 – 18:04 |             |
| TN    |               |             |
| Ipfc  | =             | ---         |
| ZL-PE | =             | ---         |
| FREQ. | =             | 50.00 Hz    |
| VL-PE | =             | 231V        |
| VL-N  | =             | <b>115V</b> |
| L-PE  | STD           |             |
| FUNK  | MODE          |             |

7. Hvis der ikke registreres, signal på B3 (PE-leder), udføres testen **ikke** med meddelsen **Mangler PE** som vist her.

|       |               |          |
|-------|---------------|----------|
| LOOP  | 15/10 – 18:04 |          |
| TN    |               |          |
| Ipfc  | =             | ---      |
| ZL-PE | =             | ---      |
| FREQ. | =             | 50.00 Hz |
| VL-PE | =             | 115V     |
| VL-N  | =             | 231V     |
| L-PE  | STD           |          |
| FUNK  | MODE          |          |

8. Hvis der ikke registreres, signal på B1 (fase-leder), udføres testen **ikke** med meddelsen **Mangler L** som vist her.

|       |               |          |
|-------|---------------|----------|
| LOOP  | 15/10 – 18:04 |          |
| TN    |               |          |
| Ipfc  | =             | ---      |
| ZL-PE | =             | ---      |
| FREQ. | =             | 50.00 Hz |
| VL-PE | =             | 0V       |
| VL-N  | =             | 0V       |
| L-PE  | STD           |          |
| FUNK  | MODE          |          |

9. Hvis det registreres at fase L- og N-leder er byttet om, udføres testen ikke, med meddelsen **Ombyt L-N** som vist her.

Vend netstikket, eller kontroller tilslutningen af prøveledningerne.

|       |               |          |
|-------|---------------|----------|
| LOOP  | 15/10 – 18:04 |          |
| TN    |               |          |
| Ipfc  | =             | ---      |
| ZL-PE | =             | ---      |
| FREQ. | =             | 50.00 Hz |
| VL-PE | =             | 1V       |
| VL-N  | =             | 231V     |
| L-PE  | STD           |          |
| FUNK  | MODE          |          |

10. Hvis det registreres at fase L- og N-leder er byttet om, udføres testen ikke, med meddelsen **Ombyt L-PE** som vist her.  
Kontroller tilslutningen af prøveledningerne.

|                   |               |          |
|-------------------|---------------|----------|
| LOOP              | 15/10 – 18:04 | ■        |
| TN                |               |          |
| Ipfc              | = ---         | A        |
| ZL-PE             | = ---         | Ω        |
| FREQ.             | = 50.00       | Hz       |
| VL-PE             | = 231V        | VL-N= 1V |
| <b>Ombyt L-PE</b> |               |          |
| L-PE              | STD           |          |
| FUNK              | MODE          |          |

11. Hvis der registreres en farlig kontaktspænding Ut (over den fastsatte grænse på 25V eller 50V) udføres testen ikke, med meddelsen **Berøringssp. > grænse** som vist her.  
Kontroller PE-lederen og jordforbindelsen.

|                                 |               |      |
|---------------------------------|---------------|------|
| LOOP                            | 15/10 – 18:04 | ■    |
| TT                              |               |      |
| RA                              | = ---         | Ω    |
| Ut                              | = ---         | V    |
| FREQ.                           | = 50.00       | Hz   |
| VL-PE                           | = 231V        |      |
| <b>Berøringssp. &gt; grænse</b> |               |      |
| Ra                              | 2Leder        | 30mA |
| FUNK                            | MODE          | IΔn  |

## 6.8 LOZ: LINE / LOOP IMPEDANS MED HØJ OPLØSNING

Linje/sløjfe-impedansmåling med høj oplosning ( $0,1 \text{ m}\Omega$ ) udføres ved hjælp af tilbehør kortslutningsadapteren **IMP57**, der tilsluttes via det optiske kabel/RS-232 C2001. **IMP57** skal være forsynet fra samme kilde, hvor målingerne udføres. Se manualen til **IMP57**.

Beskrivelse for måling af **STD L-L impedans i TN-systemer**.

Den samme beskrivelse kan bruges andre steder, se pkt.6.7.

1. Gå til **LoZ ▲,▼** bekræft med **ENTER**.

Displayet kan se ud som vist her.

Meddelelsen **IMP57 ikke tilsluttet** angiver, at IMP57-tilbehøret ikke er tilsluttet eller ikke er direkte forsynet

2. Tilslut IMP57 til instrumentet via kablet C2001 og til det forsynet system via terminalerne **C1, C2** og **P1, P2** (se manualen for IMP57). Følgende skærmbillede vises på displayet

|                              |               |            |
|------------------------------|---------------|------------|
| LoZ                          | 15/10 – 18:04 | ■          |
| TN                           |               |            |
| Ipsc                         | = ---         | A          |
| ZL-L                         | = ---         | mΩ         |
| R                            | = --- mΩ      | X = --- mΩ |
| FREQ.                        | = --- Hz      |            |
| VL-L                         | = --- V       |            |
| <b>IMP57 ikke tilsluttet</b> |               |            |
| L-L                          | STD           |            |
| FUNK                         | MODE          |            |

3. Tryk på **GO/STOP-** for at starte testen. Følgende vises på displayet (i tilfælde af L-L-måling i STD-tilstand).

Den potentielle standard kortslutningsstrøm (STD) vises på displayet.

L-L Loop-impedansværdierne vises ud over dets resistive og reaktive komponenter i den centrale del af displayet, udtrykt i  $\text{m}\Omega$

|       |               |            |
|-------|---------------|------------|
| LoZ   | 15/10 – 18:04 | ■          |
| TN    |               |            |
| Ipsc  | = ---         | A          |
| ZL-L  | = ---         | mΩ         |
| R     | = --- mΩ      | X = --- mΩ |
| FREQ. | = 50.0 Hz     |            |
| VL-L  | = 384V        |            |
| L-L   | STD           |            |
| FUNK  | MODE          |            |

|       |               |            |
|-------|---------------|------------|
| LoZ   | 15/10 – 18:04 | ■          |
| TN    |               |            |
| Ipsc  | = 15.3        | kA         |
| ZL-L  | = 15.0        | mΩ         |
| R     | = 13,2 mΩ     | X = 7,5 mΩ |
| FREQ. | = 50.0 Hz     |            |
| VL-L  | = 384V        |            |
| L-L   | STD           |            |
| FUNK  | MODE          |            |

4. Tryk på **SAVE** for at gemme (se pkt.7.1) eller **ESC/MENU** for at afslutte.

## 6.9 1,2,3: FASESEKVENS OG FASEFØLGE

Denne funktion gør det muligt at teste fasesekvens og fasefølge i med 1-ledningsmetode ved direkte berøring med strømførende dele (**ikke på kabler med isolerende kappe**).




Fig. 31: Fasesekvens test med prøveledninger




Fig. 32: Fasesekvens test med fjernbetjeningsprobe

- Gå til 1,2,3 med **▲,▼** bekræft med **ENTER**.  
Display kunne være som vist her

|       |               |   |
|-------|---------------|---|
| 1 2 3 | 15/10 – 18:04 | █ |
| TN    |               |   |
| ...   |               |   |
| 1T    |               |   |
| MODE  |               |   |

- Sort prøveledning/ fjernbetjeningsproben sættes i terminal B1, se Fig 31 og Fig 32
- Tryk på **GO/STOP** eller **START-** på fjernbetjeningsproben. testen.

Meddelelsen **Berør L1** vises på displayet for at angive, prøveledning venter på at blive tilsluttet L1-fasen.

Berør den aktive L1 fase med prøveledning eller fjernbetjeningsproben.

|                 |               |   |
|-----------------|---------------|---|
| 1 2 3           | 15/10 – 18:04 | █ |
| TN              |               |   |
| ...             |               |   |
| <b>Berør L1</b> |               |   |
| 1T              |               |   |
| MODE            |               |   |

- Er spændingen til stede udsendes en lang akustisk lyd. Når fase L1-er færdig går instrumentet i standby og venter på signalet på fase L2 og viser meddelelsen **Frakobl L1**, som vist her.

|                   |               |   |
|-------------------|---------------|---|
| 1 2 3             | 15/10 – 18:04 | █ |
| TN                |               |   |
| ...               |               |   |
| <b>Frakobl L1</b> |               |   |
| 1T                |               |   |
| MODE              |               |   |

5. Nu skal krokodillenæb eller fjernbetjeningsprobe berøre fase L2 i Fig 31 og Fig. 32

Meddelelsen **Berør L1** vises på displayet for at angive, prøveledning venter på at blive tilsluttet L2-fasen.

Berør den aktive L2 fase med prøveledning eller fjernbetjeningsproben

|      |               |     |
|------|---------------|-----|
| 123  | 15/10 – 18:04 | █   |
| TN   |               | --- |
|      |               |     |
|      | Berør L2      |     |
| 1T   |               |     |
| MODE |               |     |

6. Er spændingen til stede udsendes en lang akustisk lyd. Er fasesekvensen korrekt vises resultatet **1 2 3** og meddelsen **OK**, som vist her.

|      |               |              |
|------|---------------|--------------|
| 123  | 15/10 – 18:04 | █            |
| TN   |               | <b>1 2 3</b> |
|      |               | OK           |
| 1T   |               |              |
| MODE |               |              |

7. Er fasesekvensen ikke korrekt vises et resultatet som fx **2 1 3** og meddelsen **IKKE OK**, som vist her.

|      |               |              |
|------|---------------|--------------|
| 123  | 15/10 – 18:04 | █            |
| TN   |               | <b>2 1 3</b> |
|      |               | IKKE OK      |
| 1T   |               |              |
| MODE |               |              |

8. Hvis de to spændinger er i fase (**fasefølge mellem to faser i 3-fasede systemer**), vises resultatet " **11 -** " og meddelsen **OK**, som vist her.

|      |               |             |
|------|---------------|-------------|
| 123  | 15/10 – 18:04 | █           |
| TN   |               | <b>11 -</b> |
|      |               | OK          |
| 1T   |               |             |
| MODE |               |             |

9. Tryk på **SAVE** for at gemme (se 7.1) eller **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.ESC/MENU** for at afslutte.

### 6.9.1 Unormale situationer

1. Registreres en frekvens, der overstiger skalaen, vises meddelsen **Frekvens ude af skala**, som vist her.

|      |                       |     |
|------|-----------------------|-----|
| 123  | 15/10 – 18:04         | █   |
| TN   |                       | --- |
|      |                       |     |
|      | Frekvens ude af skala |     |
| 1T   |                       |     |
| MODE |                       |     |

2. Registreres en L-PE spænding på mere end 265 V, vises meddelsen **Spænding >265V**, som vist her

|      |                 |     |
|------|-----------------|-----|
| 123  | 15/10 – 18:04   | █   |
| TN   |                 | --- |
|      |                 |     |
|      | Spænding > 265V |     |
| 1T   |                 |     |
| MODE |                 |     |

3. Hvis der er længere end ca. 10s, mellem de 2 spændingsmålinger vises meddelsen **Timeout**.

Det er nødvendigt at gentage testen.

|      |               |     |
|------|---------------|-----|
| 123  | 15/10 – 18:04 | █   |
| TN   |               | --- |
|      |               |     |
|      | Timeout       |     |
| 1T   |               |     |
| MODE |               |     |

## 6.10 ΔV%: SPÆNDINGSFALD PÅ LYSNETTET

Denne funktion mäter den procentvise værdi af et spændingsfald mellem to aktive ledere, i et kredsløb, hvor en RCD er installeret, og sammenligner denne værdi med de grænseværdier, der er angivet i retningslinjerne. Følgende kan måles:

- **L-N** Måling af fase til nul linjeimpedans.
- **L-L** Måling af fase til fase linjeimpedans.

Disse test kan også udføres med høj oplosning ( $0,1 \text{ m}\Omega$ ) med det valgfrie tilbehør **IMP57**

### FORSIGTIG



Ved måling af linjeimpedans eller fejlsløjfe påføres en maks. strøm i henhold til de tekniske specifikationer (se pkt. 10.1) Dette kan medføre, at magnetotermiske eller RCD udkobler, ved en lavere udkoblingsstrøm.




Fig.33: Tilslutning for måling af L-N-spændingsfald




Fig. 34: Tilslutning for måling af L-L-spændingsfald

1. Gå til  $\Delta V\%$  med  $\blacktriangle, \blacktriangledown$  bekræft med **ENTER**.

Display kunne se ud som vist her.

|              |                |                  |
|--------------|----------------|------------------|
| $\Delta V\%$ | 15/10 – 18:04  |                  |
| $\Delta V\%$ | = --- %        |                  |
| ZL-L         | = --- $\Omega$ |                  |
| FREQ.        | = 0.00 Hz      |                  |
| VL-PE        | = 0 V          | VL-N = 0 V       |
| L-L          | 16A            | 4% 0.00 $\Omega$ |
| MODE         | Inom           | Græns            |
| Z > $\phi$ < |                |                  |

2. Brug  $\blacktriangle, \blacktriangleright$  til at vælge parameter, der skal ændres, og  $\blacktriangle, \blacktriangledown$  at ændre værdien.
- **MODE** → Vælg: **L-N, L-L, CAL**.
  - **Inom** → indstil værdien af nominel strøm for RCD'en i intervallet **1A til 999A** i trin i **1A**.
  - **Græns** → indstil maksimalt tilladte grænseværdi for spændingsfald ( $\Delta V\%$ ).
  - **Z >  $\phi$ <** → Udfør den første **Z1(Offset)** impedansmåling. Nulstillede impedans opstrøms for det initiale punkt i lysnettet der testes, idet denne tages som en start reference.
3. Før test skal kalibreringen af prøvedeledninger eller kablet med netstik udføres, ved hjælp af **ZEROLOOP-tilbehøret**. (se pkt.6.7.2). Vælg **CAL-** i feltet **MODE** med  $\blacktriangle, \blacktriangledown$ .
4. Skift til fx. **L-L** og tilslut prøvedeledninger til det initiale punkt i lysnettet, der skal testes (typisk ved nedstrøm for RCD'en) se Fig 33 og Fig 34 Udfør nu den første **Z1 -impedansmåling**. I dette tilfælde måles den nulstillede impedans opstrøms for det initiale punkt, idet denne tages som en start reference. Følgende (der refereres til L-L-måling) vises på displayet.
5. Brug  $\blacktriangle, \blacktriangleright$  for at gå til feltet **Z >  $\phi$ <**, tryk på **GO/STOP** for at starte testen.

|              |                |                  |
|--------------|----------------|------------------|
| $\Delta V\%$ | 15/10 – 18:04  |                  |
| $\Delta V\%$ | = --- %        |                  |
| ZL-L         | = --- $\Omega$ |                  |
| FREQ.        | = 50.00 Hz     |                  |
| VL-PE        | = 223V         | VL-L= 387V       |
| L-L          | 16A            | 4% 0.00 $\Omega$ |
| MODE         | Inom           | Græns            |
| Z > $\phi$ < |                |                  |

6. Gå til  $\blacktriangle, \blacktriangleright$  til feltet **Z >  $\phi$ <** tryk på **GO/STOP**- start testen.

Resultatet af **Z1(offset)-målingen** vises over **Z >  $\phi$ <**

Hvis **Z1(offset)-værdien < 10 $\Omega$** , vises meddelsen **"OK"** værdien gemmes automatisk i den interne buffer.

|              |                |                                   |
|--------------|----------------|-----------------------------------|
| $\Delta V\%$ | 15/10 – 18:04  |                                   |
| $\Delta V\%$ | = --- %        |                                   |
| ZL-L         | = --- $\Omega$ |                                   |
| FREQ.        | = 50.00 Hz     |                                   |
| VL-PE        | = 223V         | VL-L= 387V                        |
| <b>OK</b>    |                |                                   |
| L-L          | 16A            | 4% <b>1.48<math>\Omega</math></b> |
| MODE         | Inom           | Græns                             |
| Z > $\phi$ < |                |                                   |

7. Tilslut nu til det sidste punkt i lysnettet, se Fig. 33 eller Fig.

- 34 for at måle **Z2-impedansen**. Bemærk den tidlige målte Z1-værdi (Forskydning), der vises.

8. **Brug  $\blacktriangle, \blacktriangleright$  og gå til en placering undtagen "Z >  $\phi$ <".**

Tryk på **GO/STOP**- for at måle Z2-impedansen og fuldføre  $\Delta V\%$  spænding falds-målingen.

I denne fase må prøvedeledninger ikke frakobles.

I tilfælde af positivt resultat (**maks. procentværdi af beregnet spændingsfald i henhold til pkt.12.11 < indstillet grænseværdi**) vises meddelsen **"OK"**, som vist her. Displayet viser også værdien af Z2-end-of-line impedansen sammen med Z1-værdien (**Offset**).

|              |                 |                                   |
|--------------|-----------------|-----------------------------------|
| $\Delta V\%$ | 15/10 – 18:04   |                                   |
| $\Delta V\%$ | = 0.4 %         |                                   |
| ZL-L         | = 1.57 $\Omega$ |                                   |
| FREQ.        | = 50.00 Hz      |                                   |
| VL-PE        | = 223V          | VL-L= 387V                        |
| <b>OK</b>    |                 |                                   |
| L-L          | 16A             | 4% <b>1.48<math>\Omega</math></b> |
| MODE         | Inom            | Græns                             |
| Z > $\phi$ < |                 |                                   |

9. I tilfælde af negativt resultat (**maks. procentværdi af beregnet spændingsfald i henhold til pkt.12.11 > indstillet grænseværdi**) vises meddelsen **"IKKE OK"**.

Displayet viser også værdien af Z2-end-of-line impedansen sammen med Z1-værdien (**Offset**).

|                |                 |                                   |
|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| $\Delta V\%$   | 15/10 – 18:04   |                                   |
| $\Delta V\%$   | = 19.5 %        |                                   |
| ZL-L           | = 5.97 $\Omega$ |                                   |
| FREQ.          | = 50.00 Hz      |                                   |
| VL-PE          | = 223V          | VL-L= 387V                        |
| <b>IKKE OK</b> |                 |                                   |
| L-L            | 16A             | 4% <b>1.48<math>\Omega</math></b> |
| MODE           | Inom            | Græns                             |
| Z > $\phi$ <   |                 |                                   |

10. Tryk på **SAVE**- for at gemme (se 7.1) **ESC/MENU-tasten** for at afslutte.

### 6.10.1 Unormale situationer

1. Hvis instrumentet registrerer en frekvens, der er større end maksimumgrænsen (63Hz), udfører det ikke testen og viser en skærm som den til siden.

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| $\Delta V\%$              | 15/10 – 18:04    |                  |
| $\Delta V\%$              | = - - - %        |                  |
| ZL-N                      | = - - - $\Omega$ |                  |
| FREQ.                     | >63 Hz           |                  |
| VL-PE                     | = 232V           | VL-N = 232V      |
| Freq. uden for rækkevidde |                  |                  |
| L-N                       | 16A              | 4% 0.12 $\Omega$ |
| MODE                      | Inom             | Græns            |
|                           | Z>< $\phi$       |                  |

2. Hvis instrumentet registrerer en L-N- eller L-PE-spænding, der er mindre end minimumsgrænsen (100V), udfører det ikke testen og viser en skærm som den til siden. Kontroller, at det system, der testes, leveres.

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| $\Delta V\%$   | 15/10 – 18:04    |                  |
| $\Delta V\%$   | = - - - %        |                  |
| ZL-N           | = - - - $\Omega$ |                  |
| FREQ.          | = 50.00 Hz       |                  |
| VL-PE          | <100V            | VL-N<100V        |
| Spænding <100V |                  |                  |
| L-N            | 16A              | 4% 0.12 $\Omega$ |
| MODE           | Inom             | Græns            |
|                | Z> $\phi$        | <                |

3. Hvis instrumentet registrerer en L-L-spænding, der er større end maksimumgrænsen (460V), udfører det ikke testen og viser en skærm som den til siden. Kontroller tilslutningen af målekabler.

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| $\Delta V\%$   | 15/10 – 18:04    |                  |
| $\Delta V\%$   | = - - - %        |                  |
| ZL-N           | = - - - $\Omega$ |                  |
| FREQ.          | = 50.00 Hz       |                  |
| VL-PE          | = 242V           | VL-L >460V       |
| Spænding >460V |                  |                  |
| L-L            | 16A              | 4% 0.12 $\Omega$ |
| MODE           | Inom             | Græns            |
|                | Z> $\phi$        | <                |

4. Hvis instrumentet registrerer en L-N- eller L-PE-spænding, der er større end maksimumgrænsen (265 V), udfører det ikke testen og viser en skærm som den til siden. Kontroller tilslutningen af målekabler.

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| $\Delta V\%$   | 15/10 – 18:04    |                  |
| $\Delta V\%$   | = - - - %        |                  |
| ZL-N           | = - - - $\Omega$ |                  |
| FREQ.          | = 50.00 Hz       |                  |
| VL-PE          | >265V            | VL-N >265V       |
| Spænding >265V |                  |                  |
| L-N            | 16A              | 4% 0.12 $\Omega$ |
| MODE           | Inom             | Græns            |
|                | Z> $\phi$        | <                |

5. Registreres en farlig spænding på PE-lederen, stopper testen og viser meddelsen **Spænding på PE**, som vist her

Kontroller PE-lederen og jordforbindelsen.

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| $\Delta V\%$   | 15/10 – 18:04    |                  |
| $\Delta V\%$   | = - - - %        |                  |
| ZL-N           | = - - - $\Omega$ |                  |
| FREQ.          | = 50.00 Hz       |                  |
| VL-PE          | = 232V           | VL-N = 232V      |
| Spænding på PE |                  |                  |
| L-N            | 16A              | 4% 0.12 $\Omega$ |
| MODE           | Inom             | Græns            |
|                | Z> $\phi$        | <                |

6. Registreres der ikke signal på terminal B1 (faseleder), stopper testen og meddelsen **Mangler L**, vises, som vist her.

|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| $\Delta V\%$ | 15/10 – 18:04    |                  |
| $\Delta V\%$ | = - - - %        |                  |
| ZL-N         | = - - - $\Omega$ |                  |
| FREQ.        | = 50.00 Hz       |                  |
| VL-PE        | = 0V             | VL-N = 0V        |
| L-N          | 16A              | 4% 0.12 $\Omega$ |
| MODE         | Inom             | Græns            |
|              | Z> $\phi$        | <                |

7. Registreres der ikke signal på terminal B4 (N-leder), stopper testen og meddelsen **Manglende N**, vises, som vist her.

|                              |               |              |
|------------------------------|---------------|--------------|
| $\Delta V\%$                 | 15/10 – 18:04 |              |
| $\Delta V\% = \text{---} \%$ |               |              |
| $ZL-N = \text{---} \Omega$   |               |              |
| <b>FREQ.= 50.00 Hz</b>       |               |              |
| VL-PE = 232V                 | VL-N = 115V   |              |
| <b>Manglende N</b>           |               |              |
| L-N                          | 16A           | 4%           |
| MODE                         | Inom          | Græns        |
|                              |               | $Z > \phi <$ |

8. Registreres der ikke signal på terminal B3 (PE-leder), stopper testen og meddelsen **Manglende PE**, vises, som vist her.

|                              |               |              |
|------------------------------|---------------|--------------|
| $\Delta V\%$                 | 15/10 – 18:04 |              |
| $\Delta V\% = \text{---} \%$ |               |              |
| $ZL-N = \text{---} \Omega$   |               |              |
| <b>FREQ.= 50.00 Hz</b>       |               |              |
| VL-PE= 115V                  | VL-N= 232V    |              |
| <b>Manglende PE</b>          |               |              |
| L-N                          | 16A           | 4%           |
| MODE                         | Inom          | Græns        |
|                              |               | $Z > \phi <$ |

9. Registreres det at L- og N er byttet om, stopper testen og meddelsen **Ombyt L-N**, vises, som vist her.

Vend netstikket, eller kontroller tilslutning af prøveledningerne.

|                              |               |              |
|------------------------------|---------------|--------------|
| $\Delta V\%$                 | 15/10 – 18:04 |              |
| $\Delta V\% = \text{---} \%$ |               |              |
| $ZL-N = \text{---} \Omega$   |               |              |
| <b>FREQ.= 50.00 Hz</b>       |               |              |
| VL-PE= 1V                    | VL-N= 232V    |              |
| <b>Ombyt L-N</b>             |               |              |
| L-N                          | 16A           | 4%           |
| MODE                         | Inom          | Græns        |
|                              |               | $Z > \phi <$ |

10. Registreres det at L- og PE er byttet om, stopper testen og meddelsen **Ombyt L-PE**, vises, som vist her.  
Kontroller tilslutningen af prøveledningerne.

|                              |               |              |
|------------------------------|---------------|--------------|
| $\Delta V\%$                 | 15/10 – 18:04 |              |
| $\Delta V\% = \text{---} \%$ |               |              |
| $ZL-N = \text{---} \Omega$   |               |              |
| <b>FREQ.= 50.00 Hz</b>       |               |              |
| VL-PE= 232V                  | VL-N= 1V      |              |
| <b>Ombyt L-PE</b>            |               |              |
| L-N                          | 16A           | 4%           |
| MODE                         | Inom          | Græns        |
|                              |               | $Z > \phi <$ |

11. Registreres en spænding på VL-PE-, VL-N- eller VN-PE->**5V** under kalibreringen af prøvningsledningerne, stopper testen og meddelsen **V. Input >5V**, vises, som vist her.  
Kontroller tilslutningen af prøveledningerne

|                           |               |  |
|---------------------------|---------------|--|
| $\Delta V\%$              | 15/10 – 18:04 |  |
| $RL = \text{---} \Omega$  |               |  |
| $RN = \text{---} \Omega$  |               |  |
| $RPE = \text{---} \Omega$ |               |  |
| <b>FREQ.= 50.00 Hz</b>    |               |  |
| VL-PE= 232V               | VL-N = 231V   |  |
| <b>V. Input &gt; 5V</b>   |               |  |
| <b>CAL</b>                |               |  |
| MODE                      |               |  |

## 7 GEM RESULTATER

Instrumentet kan gemme 999 resultater. Gemte data kan vises og slettes når som helst. Når data gemmes, kan de knyttes til op til maksimalt 3 niveauer numeriske markører, der er relevante for installationen, solcellestrenget og solcellemodulet (0 til 250). For hvert niveau er der 20 markørnavne tilgængelige, som kan tilpasses af brugeren, **via pc-forbindelse med den medfølgende administrationssoftware**.

Det er også muligt at tilføje en kommentar, der er knyttet til hver måling.

### 7.1 GEM MÅLING

- Når et måleresultat der skal gemmes vises på displayet, tryk da på **GEM/ENTER**. Udfyld som vist her og i tabel nedenfor.
  - "Mål", den første ledige hukommelsesplacering
  - 1' linje (fx. "Installation"), en værdi mellem 1 - 250.
  - 2' linje (fx.: "Streng"), en værdi mellem 0 (---) - 250.
  - 3' linje (fx.: "Modul"), en værdi mellem 0 (---) - 250.
  - "Kommentar", indtastes en tekst på **højst 30 karakter**
- Brug ▲▼ til at vælge type af rum (fx. Installation) og ◀▶ til at markere et felt eller gå til næste linje, brug ▲▼ til at ændre den numeriske værdi.
- Vælg elementet "Kommentar", og tryk på ▼ for at åbne tastaturet og indtaste den ønskede kommentar for denne måling.
- Brug ◀▶ for at flytte til karakter, og tryk på **GEM/ENTER** vælg næste karakter osv...
- Flyt markøren til "**AFBRYD**", og tryk på **TASTEN GEM/ENTER** for at slette en karakter.
- Flyt markøren til "**SLUT**", og tryk på **TASTEN GEM/ENTER** for at bekræfte den skrevne kommentar og gå tilbage til forrige skærmbillede.
- Tryk på **GEM/ENTER** (se pkt. 7.1) for at gemme, eller **ESC/MENU** for at afslutte.

Tabel for linje typer

| 1' linje |           |
|----------|-----------|
| Anlæg    | Lejlighed |
| Sted     | Rum       |
| Pylon    | Kontor    |
| Spyd     | Hus       |
| Plads    | Bygning   |
| Termisk  | Transform |
| Kirurgi  | Generator |
| Hospital | Station   |
| Afdeling | Område    |
| Enhed    | Fabrik    |

| 2' linje |           |
|----------|-----------|
| Skinne   | Destinat  |
| Sted     | Etage     |
| Garage   | Lejlighed |
| Kælder   | Stue      |
| Lobby    | Afdeling  |
| Sovevær. | Enhed     |
| Opholds. | Gnd syst  |
| Stue     | Lys syst  |
| Køkken   | Distribut |
| Badevær. | Tavle     |

| SAVE 15/10 – 18:04           |     |
|------------------------------|-----|
| Mål                          | 003 |
| Rum (vælg type)              | 001 |
| Skinne (vælg type)           | --- |
| Linie (vælg type)            | --- |
| Kommentar: (max 30 karakter) |     |

| SAVE 15/10 – 18:04           |     |
|------------------------------|-----|
| Mål                          | 003 |
| Rum (vælg type)              | 001 |
| Skinne                       | --- |
| Linie                        | --- |
| Kommentar: (max 30 karakter) |     |

| SAVE 15/10 – 18:04        |   |   |   |   |   |   |   |     |           |     |   |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----------|-----|---|
| Tastatur                  |   |   |   |   |   |   |   |     |           |     |   |
| KOMMENTAR                 |   |   |   |   |   |   |   |     |           |     |   |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( ) % |   |   |   |   |   |   |   |     |           |     |   |
| Q                         | W | E | R | T | Y | U | I | O   | P         | <=> | # |
| A                         | S | D | F | G | H | J | K | L   | + - * / & |     |   |
| Z                         | X | C | V | B | N | M | , | ; : | ! ?       | _   |   |
| Ä                         | Ö | Ü | ß | µ | Ñ | Ç | Á | Í   | Ó         | Ü   | ç |
| Á                         | É | É | Ú | Ç | Ã | É | Í | Ö   | Ü         | Æ   | ø |
| AFBRYD                    |   |   |   |   |   |   |   |     |           |     |   |
| SLUT                      |   |   |   |   |   |   |   |     |           |     |   |

| 3' linje |         |
|----------|---------|
| Linie    | Spot    |
| Sted     | Boks    |
| Objekt   | Spyd    |
| Rum      | Sikring |
| Kedel    | RCD     |
| Motor    | MCB     |
| Struktur | Kontakt |
| Rør      | Stik    |
| Metal    | Jord    |
| Lampe    | Neutral |

## 7.2 GENKALD DATA, OG SLETNING AF HUKOMMELSE

- Placer markøren på **MEM** (Data gemt) ved hjælp af **▲,▼** og bekræft med **ENTER**. Displayet som vist her ses. Displayet indeholder (6 målinger på hver side)

Og indeholder:

- **N** nr. på hukommelsesplacering (Optag)
- **Dato**, hvor målingen blev gemt
- **Type** af måling, der er gemt
- **Tot** samlede antal gemte målinger.
- **Fri** Antal ledige målinger der kan gemmes

| MEM 15/10 – 18:04 |          |      |
|-------------------|----------|------|
| N.                | Dato     | Type |
| 001               | 14/01/21 | RPE  |
| 002               | 15/01/21 | MΩ   |
| 003               | 15/01/21 | LoΩ  |
| 004               | 15/01/21 | Loz  |
| 005               | 16/01/21 | Auto |
| 006               | 17/01/21 | LOOP |

|                 |                 |        |
|-----------------|-----------------|--------|
| <b>Tot:</b> 006 | <b>Fri:</b> 993 |        |
| ↑↓              | ↑↓              |        |
| Optag           | Side            | Afbryd |

- I feltet "Optag" brug **▲,▼** til at vælge måling der skal vises.
- Tryk på **SAVE/ENTER** for at få vist det gemte resultat.  
Tryk på **ESC/MENU** for at gå tilbage
- Er der mange gemte målinger, så gå til feltet "Side" med **◀,▶** og spring 6 målinger frem/tilbage med **▲,▼**.

- Slet alle målinger eller slet den sidste måling.  
Gå til feltet "Afbryd" med **◀,▶** og vælg med **▲,▼** enten **Alle** her slettes alle data ved tryk **ENTER** eller vælg **Sidste** her slettes kun sidste måling.

Følgende skærmbilleder vises på displayet:

- Tryk på **SAVE/ENTER** for at bekræfte sletningen af data. Meddelelsen "**Tom hukommelse**" vises på displayet.

| MEM 15/02 – 18:04        |  |
|--------------------------|--|
| SLET ALT? (SLET SIDSTE?) |  |
| ENTER /ESC               |  |

- Tryk på **MENU/ESC** for at afslutte.

## 8 TILSLUTNING TIL PC

### FORSIGTIG




- Forbind instrument og pc med kablet C2006. (instrument skal være slukket)
- For at overføre data til en pc, er det nødvendigt at installere både administrationssoftwaren og driverne til kablet C2006 først.
- Før der oprettes forbindelse, vælges den port, der skal bruges, og den korrekte baud hastighed (57600 bps) på pc'en. Angiv disse parametre, ved at starte den administrationssoftware og se programmets online hjælp.
- Den valgte port må ikke bruges af andre enheder eller programmer. Luk evt. alle programmer, der kører (se Microsoft Windows Jobliste).
- Den optiske port udsender en usynlig LED-stråling. Kig ikke direkte ind i laseren på optiske instrumenter. Klasse 1M LED-apparater i henhold til standard IEC/EN 60825-1.

Følg denne procedure for at overføre data til pc'en:

1. Tænd for instrumentet ved at trykke **på TÆND/SLUK-tasten**.
2. Tilslut instrumentet til pc'en via det medfølgende optiske/USB-kabel **C2006**.
3. Tryk på **ESC/MENU** for at åbne hovedmenuen.
4. Brug (**▲,▼**) og vælg "**PC**", gå til dataoverførsel og bekræft med **SAVE/ENTER**.

|           |                         |   |
|-----------|-------------------------|---|
| MENU      | 15/10 – 18:04           | ■ |
| Loz       | : H.Resol.Imp.Test      |   |
| 1,2,3     | : Fasesekvens           |   |
| ΔV%       | : Spændingsfald         |   |
| SÆT       | : Indstillinger         |   |
| MEM       | : Gemte data            |   |
| <b>PC</b> | <b>: Dataoverførsel</b> |   |
|           |                         | ▼ |

5. Instrumentet viser følgende skærmbillede:



6. Brug softwaren til at aktivere dataoverførsel (se programmets online hjælp).

## 9 VEDLIGEHOLDELSE

### 9.1 GENERELLE OPLYSNINGER

- Ved brug og opbevaring af instrumentet, skal anbefalingerne i denne vejledning følges for at forhindre mulig skade eller fare under brug.
- Brug ikke instrumentet i miljøer med høj luftfugtighed eller høje temperaturer. Udsæt ikke instrumentet for direkte sollys.
- Sluk altid for instrumentet efter brug. Hvis instrumentet ikke skal bruges i lang tid, fjernes batterierne for at undgå at batterierne lækker, dette kan beskadige instrumentet.

### 9.2 UDSKIFTNING AF BATTERIERNE

Når LCD-displayet viser symbolet for lavt batteriniveau "■", skal de alkaliske batterier udskiftes.

#### FORSIGTIG



Kun eksperter og uddannet teknikere bør udføre dette. Kontrollere, at alle kabler er frakoblet indgangsterminalerne.

1. Sluk for instrumentet ved at trykke på **TÆND/SLUK-tasten**.
2. Fjern evt. kabler fra terminalerne
3. Løsn skruen til batteridækslet nederst på bagsiden af instrumentet, og fjern dækslet.
4. Fjern alle batterierne, og udskift dem kun med nye batterier af ens type (se pkt. 10.3) og sorg for at batterierne isættes med korrekt polaritet.
5. Skru batteridækselet på plads igen.
6. Smid batterierne ud i relevante beholdere til korrekt bortskaffelse.

### 9.3 RENGØRING AF INSTRUMENTET

Brug en blød og tør klud til at rengøre instrumentet. Brug aldrig våde klude, opløsningsmidler, vand etc...

### 9.4 NÅR INSTRUMENET SKAL KASSERES



**ADVARSEL:** Symbolet på instrumentet angiver, at instrumentet og dets tilbehør skalindsamles separat og bortskaffes korrekt efter gældende lokale retningslinjer.

## 10 TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Nøjagtigheden beregnes som:  $\pm [\% \text{ aflæsning} + (\text{antal af cifre}) * \text{opløsning}]$  ved 23°C, <80%RH

### 10.1 TEKNISKE EGENSKABER

#### AC TRMS spænding

| Område [V] | Løsning [V] | Nøjagtighed                         |
|------------|-------------|-------------------------------------|
| 15 ÷ 460   | 1           | $\pm(3\% \text{rdg} + 2\text{dgt})$ |

#### Frekvens

| Område [Hz]                  | Opløsning [Hz] | Nøjagtighed                           |
|------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 47.50- 52.50 / 57.00 - 63.00 | 0.01           | $\pm(0,1\% \text{rdg} + 1\text{dgt})$ |

#### Kontinuitet i beskyttelseslederen (RPE)

| Område [ $\Omega$ ] | Beslutning [ $\Omega$ ] | Nøjagtighed                           |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 0,00 - 9,99         | 0,01                    | $\pm(5,0\% \text{rdg} + 3\text{dgt})$ |
| 10,0 - 99,9         | 0,1                     |                                       |
| 100 - 1999          | 1                       |                                       |

Teststrøm: >200mA DC op til 5 $\Omega$  (prøveledninger inkluderet)

Teststrøm genereret: 1mA opløsning, interval 0 - 250mA

Spænding i åbent kredsløb:  $4 < V_0 < 24\text{VDC}$

Sikkerhedsbeskyttelse: fejlmeddelelse ved indgangsspænding >10V

#### Isolationsmodstand ( $M\Omega$ )

| Testspænding [V] | Område [ $M\Omega$ ] | Opløsning [ $M\Omega$ ] | Nøjagtighed                           |
|------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 50               | 0,01 - 9,99          | 0,01                    | $\pm(2,0\% \text{rdg} + 2\text{dgt})$ |
|                  | 10,0 - 49,9          | 0,1                     |                                       |
|                  | 50,0 - 99,9          |                         |                                       |
| 100              | 0,01 - 9,99          | 0,01                    | $\pm(2,0\% \text{rdg} + 2\text{dgt})$ |
|                  | 10,0 - 99,9          | 0,1                     |                                       |
|                  | 100 - 199            | 1                       |                                       |
| 250              | 0,01 - 9,99          | 0,01                    | $\pm(2,0\% \text{rdg} + 2\text{dgt})$ |
|                  | 10,0 - 199,9         | 0,1                     |                                       |
|                  | 200 - 249            |                         |                                       |
|                  | 250 - 499            | 1                       |                                       |
| 500              | 0,01 - 9,99          | 0,01                    | $\pm(2,0\% \text{rdg} + 2\text{dgt})$ |
|                  | 10,0 - 199,9         | 0,1                     |                                       |
|                  | 200 - 499            |                         |                                       |
|                  | 500 - 999            | 1                       |                                       |
| 1000             | 0,01 - 9,99          | 0,01                    | $\pm(2,0\% \text{rdg} + 2\text{dgt})$ |
|                  | 10,0 - 199,9         | 0,1                     |                                       |
|                  | 200 - 1999           | 1                       |                                       |

Spænding med åbent kredsløb nominel testspænding: -0% +10%

Nominel målestrøm: >1mA med  $1k \times V_{\text{nom}}$  (50V, 100V, 250V, 1000V),  
>2,2 mA med  $230k\Omega @ 500\text{V}\Omega$

Kortslutningsstrøm <6,0 mA for hver testspænding

Sikkerhedsbeskyttelse: fejlmeddelelse ved indgangsspænding >10V

#### Linje/loop-impedans (fasefase, faseneutral, fase-jord)

| Område [ $\Omega$ ] | Opløsning [ $\Omega$ ] | Nøjagtighed (*)                     |
|---------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 0,01 - 9,99         | 0,01                   | $\pm(5\% \text{rdg} + 3\text{dgt})$ |
| 10,0 - 199,9        | 0,1                    |                                     |

(\*)  $0,1 m\Omega$  i intervallet  $0,1 - 199,9 m\Omega$  (ved hjælp af det valgfrie tilbehør IMP57)

Maksimal teststrøm: 3,31A (ved 265V); 5,71A (ved 457V)

P-N/P-P Testspænding:  $(100\text{V} - 265\text{V}) / (100\text{V} - 460\text{V})$ ; 50/60 Hz  $\pm 5\%$

Beskyttelsestyper: MCB (B, C, D, K), Sikring (aM, gG, BS882-2, BS88-3, BS3036, BS1362)

**Første fejlstrøm – IT-systemer**

| Område [mA] | Opløsning [mA] | Nøjagtighed       |
|-------------|----------------|-------------------|
| 0,1 - 0,9   | 0,1            | ±(5 % rdg +1dgt)  |
| 1- 999      | 1              | ±(5 % rdg + 3dgt) |

Grænse berøringsspænding (ULIM): 25V, 50V

**Test på RCD-beskyttelse (støbt)**

RCD type: AC (~), A (~~), Generel (G), Selektiv (S) og B(—)

Spændingsområde P-PE, P-N: 100V - 265V RCD type A, A og B ( $I_{\Delta N} \leq 100mA$ )190V - 265V RCD type B ( $I_{\Delta N} = 300mA$ )

Spændingsområde N-PE : &lt;10V

Nominel udkoblingsstrøm ( $I_{\Delta N}$ ): 6mA, 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 650mA, 1000mA

Frekvens: 50/60Hz ±5%

**RCD udkoblingsstrøm ■ - (kun generel RCD)**

| RCD-type | $I_{\Delta N}$                       | Område $I_{\Delta N}$ [mA] | Opløsning [mA]         | Nøjagtighed               |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| AC, A, B | 6mA, 10mA                            | (0.2 1.1) $I_{\Delta N}$   | $\leq 0.1I_{\Delta N}$ | - 0%, +10% $I_{\Delta N}$ |
| AC, A, B | 30mA $\leq I_{\Delta N} \leq 300mA$  |                            |                        | - 0%, +5% $I_{\Delta N}$  |
| AC, A    | 500mA $\leq I_{\Delta N} \leq 650mA$ |                            |                        | - 0%, +5% $I_{\Delta N}$  |

**Målevarighed RCD-udkoblingstid – TT/TN-systemer**

|                | x 1/2 |     |     | x 1 |     | x 5 |     | AUTO | ■ |     | AUTO+ |
|----------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|-----|-------|
|                | \     | G   | S   | G   | S   | G   | S   | G    | S | G   | S     |
| 6mA            | AC    | 999 | 999 | 999 | 999 | 50  | 150 | ✓    | ✓ | 310 | ✓     |
|                | A     | 999 | 999 | 999 | 999 | 50  | 150 | ✓    | ✓ | 310 | ✓     |
|                | B     | 999 | 999 | 999 | 999 |     |     |      |   | 310 |       |
| 10mA           | AC    | 999 | 999 | 999 | 999 | 50  | 150 | ✓    | ✓ | 310 | ✓     |
|                | A     | 999 | 999 | 999 | 999 | 50  | 150 | ✓    | ✓ | 310 | ✓     |
|                | B     | 999 | 999 | 999 | 999 |     |     |      |   | 310 |       |
| 30mA           | AC    | 999 | 999 | 999 | 999 | 50  | 150 | ✓    | ✓ | 310 | ✓     |
|                | A     | 999 | 999 | 999 | 999 | 50  | 150 | ✓    | ✓ | 310 | ✓     |
|                | B     | 999 | 999 | 999 | 999 |     |     |      |   | 310 |       |
| 100mA          | AC    | 999 | 999 | 999 | 999 | 50  | 150 | ✓    | ✓ | 310 |       |
|                | A     | 999 | 999 | 999 | 999 | 50  | 150 | ✓    | ✓ | 310 |       |
|                | B     | 999 | 999 | 999 | 999 |     |     |      |   | 310 |       |
| 300mA          | AC    | 999 | 999 | 999 | 999 | 50  | 150 | ✓    | ✓ | 310 |       |
|                | A     | 999 | 999 | 999 | 999 | 50  | 150 | ✓    | ✓ | 310 |       |
|                | B     | 999 | 999 | 999 | 999 |     |     |      |   | 310 |       |
| 500mA<br>650mA | AC    | 999 | 999 | 999 | 999 | 50  | 150 | ✓    | ✓ | 310 |       |
|                | A     | 999 | 999 | 999 | 999 |     |     |      |   | 310 |       |
|                | B     | 999 | 999 |     |     |     |     |      |   |     |       |
| 1000mA         | AC    | 999 | 999 | 999 |     |     |     |      |   |     |       |
|                | A     | 999 | 999 |     |     |     |     |      |   |     |       |
|                | B     |     |     |     |     |     |     |      |   |     |       |

Tabel med varighed af **udkoblingstid** [ms] -  
**Opløsning:** 1 ms, **Nøjagtighed:** ± (2% aflæsning + 2digits)

### Målevarighed for RCD-udkoblingstid – IT-systemer

|               | x 1/2<br>\\ G S | x 1<br>G S | x 5<br>G S | AUTO<br>G S |  | AUTO+<br>G S |
|---------------|-----------------|------------|------------|-------------|---|--------------|
| <b>6mA</b>    | AC 999 999      | 999 999    | 50 150     | ✓ ✓         | 310   | ✓            |
| <b>10mA</b>   | A 999 999       | 999 999    | 50 150     | ✓ ✓         | 310   | ✓            |
| <b>30mA</b>   | B 999 999       | 999 999    |            |             | 310   |              |
| <b>100mA</b>  | AC 999 999      | 999 999    | 50 150     | ✓ ✓         | 310   |              |
| <b>300mA</b>  | A 999 999       | 999 999    | 50 150     | ✓ ✓         | 310   |              |
| <b>500mA</b>  | AC 999 999      | 999 999    | 50 150     | ✓           | 310   |              |
| <b>650mA</b>  | A 999 999       | 999 999    |            | ✓           | 310   |              |
| <b>1000mA</b> | AC 999 999      | 999 999    |            |             |   |              |
|               | A 999 999       | 999 999    |            |             |   |              |
|               | B               |            |            |             |   |              |

Tabel med varighed af **udkoblingstid [ms]** -

**Opløsning:** 1 ms, **Nøjagtighed:** ± (2% aflæsning + 2digits)

### Samlet jordmodstand uden RCD-udkobling ( $R_a \frac{1}{\sqrt{3}}$ )

Spændingsområde P-PE, P-N: 100V - 265V

Spændingsområde N-PE: <10V

Frekvens: 50/60Hz ± 5%

### Samlet jordmodstand i systemer med nul (3-leder) – (30mA eller større RCD)

| Område [ $\Omega$ ] | Opløsning [ $\Omega$ ] | Nøjagtighed     |
|---------------------|------------------------|-----------------|
| 0,05 - 9,99         | 0,01                   |                 |
| 10,0 - 199,9        | 0,1                    | ±(5% rdg +8dgt) |

### Samlet jordmodstand i systemer med nul (3-leder) – (6mA og 10mA RCD)

| Område [ $\Omega$ ] | Opløsning [ $\Omega$ ] | Nøjagtighed      |
|---------------------|------------------------|------------------|
| 0,05 - 9,99         | 0,01                   |                  |
| 10,0 - 199,9        | 0,1                    | ±(5% rdg +30dgt) |

### Samlet jordmodstand i systemer med nul (2-leder) (30mA eller mere RCD)

| Område [ $\Omega$ ] | Opløsning [ $\Omega$ ] | Nøjagtighed     |
|---------------------|------------------------|-----------------|
| 0,05 - 9,99         | 0,01                   |                 |
| 10,0 - 99,9         | 0,1                    |                 |
| 100 - 1999          | 1                      | ±(5% rdg +8dgt) |

### Samlet jordmodstand i systemer uden nul (2-leder) – (6mA og 10mA RCD)

| Område [ $\Omega$ ] | Opløsning [ $\Omega$ ] | Nøjagtighed      |
|---------------------|------------------------|------------------|
| 0,05 - 9,99         | 0,01                   |                  |
| 10,0 - 99,9         | 0,1                    |                  |
| 100 - 1999          | 1                      | ±(5% rdg +30dgt) |

### Spænding (målt ved RCD- og $\frac{1}{\sqrt{3}}$ Ra test)

| Område [V] | Opløsning [V] | Nøjagtighed           |
|------------|---------------|-----------------------|
| 0 - Ut LIM | 0,1           | -0%, +(5,0% rdg + 3V) |

### Faserotation med 1 prøvedeleitung

| Spændingsområde P-N, P-PE[V] | Frekvensområde   |
|------------------------------|------------------|
| 100 - 265                    | 50 Hz/60 ± Hz 5% |

Måling udføres kun ved direkte berøring med metal på forsynede dele (ikke på isoleringen)

### Spændingsfald

| Område [%] | Opløsning [%] | Nøjagtighed      |
|------------|---------------|------------------|
| 0 - 100    | 0,1           | ±(10%rdg + 4dgt) |

## 10.2 REFERENCE RETNINGSLINJER

|                        |   |
|------------------------|---|
| Sikkerhed:             | IEC/EN61010-1, IEC/DA61010-2-030, IEC/DA61010-2-033   |
| EMC:                   | IEC/DA61010-2-034, IEC/DA61557-1                      |
| Teknisk dokumentation: | IEC/EN61187   |
| Sikkerhed på tilbehør: | IEC/EN61010-031                                       |
| Isolering:             | dobbelt isolering                                     |
| Forureningsklasse:     | 2   |
| Målekategori:          | CAT IV 300V til jord, højest 415 V mellem indgange    |
| RPE:                   | IEC/EN61557-4, BS7671 17th/18th ed., AS/NZS3000/3017  |
| MΩ:                    | IEC/EN61557-2, BS7671 17th/18th ed., AS/NZS3000/3017  |
| RCD:                   | IEC/EN61557-6 (kun på Fase-Nul-Jord systemer)         |
| LOOP P-P, P-N, P-PE:   | IEC/EN61557-3, BS7671 17th/18th ed., AS/NZS3000/3017  |
| Multifunktion:         | IEC/EN61557-10, BS7671 17th/18th ed., AS/NZS3000/3017 |
| Kortslutningsstrøm:    | EN60909-0   |

## 10.3 GENERELLE SPECIFIKATIONER

### Dimensioner

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Mål (L x W x H):            | 225 x 165 x 75 mm; (9 x 6 x 3in) |
| Vægt (inklusive batterier): | 1,2 kg                           |
| Kapslingsklasse:            | IP40                             |

### Strømforsyning

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Batterier:                   | 6x1.5V alkaliske batterier type AA IEC LR06 MN1500 eller<br>6 x1.2V genopladelig NiMH type AA |
| Indikator for batteriniveau: | symbol for lavt batteriniveau "█" på displayet  |
| Batterilevetid:              | > 500 test for hver funktion  |
| Sluk automatisk:             | efter 5 min. inaktivitet (hvis aktiveret)   |

### Andet

|          |   |
|----------|---|
| Display: | COG Sort/hvid grafisk LCD-skærm, 320 x 240pxl |
|----------|---|

## 10.4 OMGIVELSER

### 10.4.1 Omgivelser ved anvendelse

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Referencetemperatur:           | 23°C ± 5°C; (73 ° F ± 41 ° F)   |
| Driftstemperatur:              | 0°C ÷ 40°C; (32 ° F ÷ 104 ° F)  |
| Tilladt relativ luftfugtighed: | <80%RH                          |
| Opbevaringstemperatur:         | -10°C ÷ 60°C; (14° F ÷ 140 ° F) |
| Luftfugtighed ved opbevaring:  | <80%RH                          |
| Maksimal driftshøjde:          | 2000m (6562ft)                  |

Dette instrument opfylder kravene i lavspændingsdirektivet 2014/35/EU  
(LVD) og i EMC-direktiv 2014/35/EU

Dette instrument opfylder kravene i EU-direktiv 2011/65/EU (RoHS) og 2012/19/EU (WEEE)

## 10.5 TILBEHØR

Se vedlagte pakkeliste

## 11 SERVICE

### 11.1 GARANTIBETINGELSER

Dette instrument er garanteret mod enhver materiale- eller produktionsfejl i overensstemmelse med de generelle salgsbetingelser. I garantiperioden kan defekte dele udskiftes. Producenten forbeholder sig dog ret til at reparere eller udskifte produktet. Hvis instrumentet returneres til service hos Elma Instruments, vil forsendelsen være kundens ansvar. Forsendelsen vil dog blive aftalt på forhånd. En fejrapport skal altid være vedlagt med angivelse af årsagerne til produktets returnering. Brug kun original emballage til forsendelse. Eventuelle skader som følge af brugen af ikke-originalt emballagemateriale vil blive opkrævet af kunden. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for personskade eller tingsskade.

Garantien gælder ikke i følgende tilfælde:

- Reparation og/eller udskiftning af tilbehør og batteri (ikke dækket af garantien).
- Reparationer, der kan blive nødvendige som følge af forkert brug af instrumentet eller på grund af dets anvendelse sammen med ikke-kompatible apparater.
- Reparationer, der kan blive nødvendige som følge af forkert emballage.
- Reparationer, der kan blive nødvendige som følge af indgreb udført af uautoriseret personale.
- Ændringer af instrumentet, der udføres uden fabrikantens udtrykkelige tilladelse.
- Bruges på anden måde end beskrevet i manualen og i henhold til i instrumentets specifikationer.

Indholdet af denne manual må ikke gengives i nogen form uden fabrikantens tilladelse.

**Vores produkter er patenteret, og vores varemærker er registreret. Producenten forbeholder sig ret til at ændre i specifikationer og priser, hvis dette skyldes forbedringer i teknologi.**

### 11.2 SERVICE

Hvis instrumentet ikke fungerer korrekt, skal man, inden man kontakter **Elma Instruments**, kontrollere batterier og kabler og udskifte dem, hvis det er nødvendigt. Hvis instrumentet stadig fungerer forkert, skal kontrolleres det, at produktet betjenes i overensstemmelse med instruktionerne i denne manual. Hvis instrumentet returneres til **Elma Instruments** eller til en forhandler, vil fragten være kundens ansvar. Forsendelsen vil dog blive aftalt på forhånd. En fejrapport skal altid være vedlagt med angivelse af årsagerne til produktets returnering. Brug kun original emballage til forsendelse. Eventuelle skader som følge af brugen af ikke-originalt emballagemateriale vil blive opkrævet af kunden.

## 12 TEORETISK APPENDIKS

### 12.1 KONTINUITET AF BESKYTTENDE LEDERE

Kontroller kontinuiteten i:

- Beskyttelsesledere (PE), hovedudligningspotentialeledere (EQP), sekundære udlningspotentialeledere (EQS) i TT- og TN-S-systemer
- Neutrale ledere med funktioner som beskyttelsesleder (PEN) i TN-C-systemer.

Forud for denne test foretages en visuel kontrol, der kontrollerer, at der findes gulgrøn beskyttende og udlignende potentielle ledere, samt at de anvendte sektioner opfylder standardkravene.

#### Dele af systemet, der skal kontrolleres




Fig.35 Eksempler på kontinuitetsmålinger på lederne

#### Kontroller kontinuiteten mellem:

- Jordspyd på alle stikkontakter og fælles jord eller -objekt
- Jordterminaler i klasse I-apparater (kedler osv.) fælles jord eller -objekt
- Eksterne objekter (vandrør, gasrør osv.) og fælles jord eller -objekt
- Yderligere ydre objekter mellem hinanden og til jordterminalen.

#### Tilladte værdier

Standarderne kræver ikke måling af kontinuitetsmodstand og sammenligning af resultaterne med grænseværdier. Standarderne kræver blot, at det instrument, der er i brug, advarer operatøren, hvis testen ikke blev udført med en strøm på mindst 200 mA og med en åben spænding på 4 til 24 V. Modstandsværdierne kan beregnes i overensstemmelse med de undersøgte lederes sektioner og længder. Hvis instrumentet registrerer værdier af få ohm, kan testen generelt betragtes som OK.

Tilslut en af prøveledningerne til stikkets beskyttende leder og den anden til den potentielle leder i jordinstallationen.

Tilslut en af prøveledningerne til et eksternt objekt (i dette tilfælde vandrøret) og den anden til jordinstallationen ved hjælp af fx. den beskyttende leder i den nærmeste stikkontakt.

## 12.2 ISOLATIONSMODSTAND

### Testens formål

Kontroller, at installationens isolationsmodstand opfylder kravene i de gældende retningslinjer. Denne test skal udføres, uden forsyning og uden belastninger i kredsløbet, alt skal frakobles.

### Tilladte værdier

Værdierne af målte spænding og den mindste isolationsmodstand kan tages fra følgende tabel.

| Kredsløb nominel spænding [V]                 | Testspænding [V] | Isolationsmodstand [ $M\Omega$ ] |
|---|------------------|----------------------------------|
| SELV og PELV *                                | 250              | $\geq 0,250$                     |
| $\geq 500$ V, bortset fra ovennævnte kredsløb | 500              | $\geq 1,000$                     |
| $> 500$ V                                     | 1000             | $\geq 1,000$                     |

\*Udtrykkene SELV og PELV erstatter i standardernes de gamle definitioner af "Meget lav sikkerhedsspænding" eller "Meget lav funktionel spænding".

Tabel 2: Mest almindelige test typer, ved måling af isolationsmodstand

### Dele af systemet, der skal kontrolleres

#### Kontroller isolationsmodstanden mellem:

- Hver aktiv leder og jorden (den neutrale leder betragtes som en aktiv leder undtagen i TN-C systemer, hvor det betragtes som en del af jordforbindelsen (PEN)). Under denne måling kan alle aktive ledere forbindes med hinanden. Hvis resultatet af målingen kommer uden for de grænser, der er foreskrevet i standarderne, gentages prøven særskilt for hver enkelt leder.
- Aktive ledere. Retningslinjerne anbefaler også at kontrollere isoleringen mellem aktive ledere, når det er muligt.

Hvis systemet indeholder elektroniske enheder, er det nødvendigt at frakoble disse for at forhindre skader. Hvis dette ikke er muligt, udføres testen mellem aktive ledere (som i dette tilfælde skal være forbundet med hinanden) og jordforbindelsen.

Ved større kredsløb udgør lederne, der løber parallelt, en kapacitet, som instrumentet skal belaste for at opnå en korrekt måling. I dette tilfælde anbefales det at holde startknappen ved målingen (hvis testen udføres i manuel tilstand), indtil resultatet er stabilt.

Meddelelsen "**> fuld skala**" angiver, at isolationsmodstanden målt af instrumentet er større end den maksimale målbare modstand, dette er naturligvis meget større end de minimumsgrænser, der er angivet i standardtabellen ovenfor, så isoleringen på dette punkt betragtes som overholdt.

#### 12.2.1 Måling af polariseringsindeks (PI)

Formålet med denne diagnostiske test er at evaluere indflydelsen af polariseringseffekterne. Ved anvendelse af en høj spænding til isolering justeres de elektriske dipoler, der er fordelt i isoleringen, i retning af det anvendte elektriske felt. Dette fænomen kaldes polarisering. På grund af de polariserede molekyler genererer en polariseringsstrøm (absorption), hvilket sænker den samlede værdi af isolationsmodstand.

**PI** består af forholdet mellem værdien af isolationsmodstand målt efter 1 min, og efter 10 min. Testspændingen opretholdes i hele testens varighed, og i slutningen gives forholds værdien:

$$PI = \frac{Ins.re (10 \text{ min})}{Ins.re (1 \text{ min})}$$

Nogle referenceværdier:

| PI-værdi         | Isolationstilstand |
|------------------|--------------------|
| fra 1,0 til 1,25 | Ikke acceptabelt   |
| fra 1,4 til 1,6  | God                |
| >1,6             | Perfekt            |

## 12.2.2 Dielektrisk absorptionsforhold (DAR)

DAR består af forholdet mellem værdien af isolationsmodstand målt efter 30sek og efter 1 min. Testspændingen opretholdes i hele testens varighed, og til sidst gives forholds værdien:

$$DAR = \frac{Ins.re (1\text{ min})}{Ins.re (30\text{s})}$$

Referenceværdier:

| DAR-værdi       | Isolationstilstand |
|-----------------|--------------------|
| < 1,0           | Farlig             |
| fra 1,0 til 2,0 | Tvivlsom           |
| fra 2,0 til 4,0 | God                |
| > 4,0           | Perfekt            |

## 12.3 KONTROLLERER KREDSLØBS ADSKILLELSE

Et SELV-system er et nulkategorisystem eller et ekstra lavspændingssystem, der er karakteriseret ved strømforsyning fra en uafhængig kilde (f.eks. batterier, lille generatorsæt) eller sikkerhedskilde (f.eks. sikkerhedstransformer), beskyttende adskillelse fra andre elektriske systemer (dobbelt eller forstærket isolering eller jordet metalskærm) og fravær af jord forbundne punkter (isoleret fra jord).

Et PELV-system er et nulkategorisystem eller et beskyttende ekstra lavspændingssystem, der er karakteriseret ved strømforsyning fra en uafhængig kilde (fx batterier, lille generator) eller sikkerhedskilder (fx sikkerhedstransformer), beskyttende adskillelse fra andre elektriske systemer (dobbelt eller forstærket isolering eller jordet metalskærm) og, i modsætning til **SELV-systemer**, tilstedeværelse af jord forbundne punkter (ikke isoleret fra jord).

Et system med **elektrisk adskillelse** er et system, der er kendtegnet ved en strømforsyning fra en isolationstransformer eller en uafhængig kilde med tilsvarende egenskaber (fx motorgenerator), beskyttende adskillelse fra andre elektriske systemer (isolering ikke mindre end isolationstransformerens), beskyttende adskillelse af jorden (isolering ikke mindre end isolationstransformerens).

### Testens formål

Testen, der skal udføres, hvis beskyttelsen opnås ved adskillelse, skal kontrollere, at den isolationsmodstand, der måles som beskrevet nedenfor (i henhold til adskillelsestypen), er i overensstemmelse med de grænser, der er angivet i tabellen vedrørende isolationsmålinger.

### Dele af systemet, der skal kontrolleres

- SELV-system (sikkerhed ekstra lavspænding):
  - ✓ Mål modstanden mellem de aktive dele af kredsløbet, der testes (adskilles) og de aktive dele af de andre kredsløb.
  - ✓ Mål modstanden mellem de aktive dele af kredsløbet, der skal testes (adskilles) og jorden.
- PELV-system (beskyttende ekstra lavspænding):
  - ✓ Mål modstanden mellem de aktive dele af kredsløbet, der testes (adskilles) og de aktive dele af de andre kredsløb.
- **Elektrisk adskillelse:**
  - ✓ Mål modstanden mellem de aktive dele af kredsløbet, der testes (adskilles) og de aktive dele af de andre kredsløb.
  - ✓ Mål modstanden mellem de aktive dele af kredsløbet, der skal testes (adskilles) og jorden.

### Tilladte værdier

Testen har et positivt resultat, når isolationsmodstanden viser værdier, der er større eller lig med dem, der er angivet i:

Tabel 2: Mest almindelige test typer, ved måling af isolationsmodstand


EKSEMPEL PÅ TEST AF ADSKILLELSES MELLEM ELEKTRISKE KREDSSLØB

Fig.36: Målinger af adskillelse i et systems kredsløb

## 12.4 TEST PÅ RCD

### Testens formål

Kontrol af, at de generelle (G) og selektive (S) RCD er korrekt installeret og justeret, og at de bevarer deres egenskaber over tid. Kontrollen skal sikre, at RCD'en udkobler ved en strøm, der ikke er større end dens nominelle driftsstrøm- $I_{dn}$ , og at udkoblingstiden opfylder følgende betingelser, alt efter tilfældet:

- Udkoblingstiden må ikke overskride ikke den maksimale tid, der er foreskrevet i standarden for RCD af generel type (i henhold til det, der er beskrevet i Tabel 3)
- Udkoblingstiden ligger mellem minimum- og maksimum udkoblingstid for RCD af selektiv type (i henhold til hvad der er beskrevet i Tabel 3)

En RCD-test, der udføres med testtasten der er på fronten af RCD'en, hjælper, så evt. "hæftning" eller træghed i RCD'en gør at RCD ikke fungere korrekt, hvis den ikke har været "motioneret" i lang tid.

Fabrikanten af RCD'er foreskriver normalt, at RCD'en skal testes periodisk. Denne test udføres kun for at fastslå enhedens mekaniske funktionalitet, men er ikke tilstrækkeligt til at erklære om RCD'en overholder standarden. Ifølge statistikker, reduceres levetiden for RCD'er, hvis test med testtasten udføres en gang om måneden, til 50%.

Denne test finder dog kun 24% af de defekte RCD'er.

### Dele af systemet, der skal kontrolleres

Alle RCD'er skal testes ved installation. I lavspændingssystemer er det tilrådeligt at udføre denne test, grundlæggende for at garantere et korrekt sikkerhedsniveau. I medicinske lokaler skal denne test udføres med jævne mellemrum på alle RCD'er som foreskrevet i retningslinjerne.

### Tilladte værdier

På RCD skal der udføres to test: en test med en lækagestrøm, der begynder i fase med den positive halvbølge af spænding ( $0^\circ$ ) og en test med en lækagestrøm, der begynder i fase med den negative halvbølge af spænding ( $180^\circ$ ). Det højeste resultat, tages i betragtning.

Testen med  $\frac{1}{2} I_{dn}$  må ikke forårsage, at RCD'en udkobler.

| RCD-type   | $I_{dn} \times 1$ | $I_{dn} \times 5 *$ | Beskrivelse                   |
|------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| Generel    | 0,3 sek.          | 0,04 sek.           | Maksimal udkoblingstid i sek. |
| Selektiv S | 0,13 sek.         | 0,05 sek.           | Minimum udkoblingstid i sek.  |
|            | 0,5 sek.          | 0,15 sek.           | Maksimal udkoblingstid i sek. |

Tabel 3: Udkoblingstider for generelle og selektive RCD'er

### Udkoblingstider for overholdelse af AS/NZS 3017-retningslinjen (\*\*)

| RCD-type | $I_{dn}$ [mA] | 1/2 $I_{dn}$ (*) | $I_{\Delta}$ | 5 x $I_{dn\Delta}$ | Bemærk                               |
|----------|---------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|
|          |               | t $\Delta$ [ms]  |              |                    |                                      |
| I        | $\leq 10$     | >999ms           | 40           |                    | Maksimal udkoblingstid               |
| II       | $>10 \leq 30$ |                  | 300          | 40                 |                                      |
| III      | $> 30$        |                  | 500          | 150                |                                      |
| IV [S]   | $> 30$        |                  | 130          | 50                 | Minimum udkoblingstid uden udkobling |

Tabel 4: Udkoblingstid for generelle og selektive RCD i AUS/NZ-lande

(\*) Mindste testperiode for strøm på  $\frac{1}{2} I_{dn}$  RCD'en må ikke udkoble

(\*\*) Teststrøm og målenøjagtighed svarer til AS/NZS 3017-kravene

### Måling af udkoblingsstrøm for RCD

- Denne test har til formål at kontrollere den reelle udkoblingsstrøm af generelle RCD (den gælder ikke for selektive RCD).
- Med RCD med valgbar udkoblingsstrøm er det godt at udføre denne test for at kontrollere den virkelige udkoblingsstrøm på RCD'en. For RCD med fast udkoblingsstrøm kan denne test udføres for at opdage mulige lækager i objekter, der er tilsluttet kredsløbet.
- Hvis der ikke er et jordsystem, skal testen udføres ved at forbinde instrumentet på én leder efter RCD'en og én leder før RCD'en.
- Udkoblingsstrøm skal være mellem  $\frac{1}{2}I_{dn}$  og  $I_{dn}$

## 12.5 TEST AF UDKOBLING PÅ EN RCD

### Testens formål

Kontrol af, at RCD'en udkobler, hvis strømmen er større end den maksimale fejlstrøm, der er mulig i kredsløbet.

### Objekter i kredsløbet, der skal kontrolleres

Testen skal udføres på det sted, hvor den maksimale kortslutningsstrøm er, normalt umiddelbart efter den RCD, der skal kontrolleres.

Testen skal udføres mellem fase og fase ( $Z_{pp}$ ) i 3-fase systemer og mellem fase og nul ( $Z_{pn}$ ) i 1-fase systemer.

### Tilladte værdier

Instrumentet udfører en sammenligningen mellem den målte værdi og den værdi, der beregnes i henhold til følgende:

$$BC > I_{MAX\ 3\Phi} = C_{MAX} \cdot \frac{\frac{U_{L-L}^{NOM}}{\sqrt{3}}}{\frac{Z_{L-L}}{2}}$$

3-fasede systemer

$$BC > I_{MAX\ L-N} = C_{MAX} \cdot \frac{U_{L-N}^{NOM}}{Z_{L-N}}$$

1- Fase systemer

Hvor: BC=Udkoblingskapacitet for RCD'en

$Z_{LL}$  =Impedans målt mellem fase og fase

$Z_{LN}$  =Impedans målt mellem fase og neutral

| Målt spænding                | UNOM  | C <sub>MAX</sub> |
|------------------------------|-------|------------------|
| 230V-10% < Vmålt < 230V+ 10% | 230 V | 1.05             |
| 230V+10% < Vmålt < 400V- 10% | Vmålt | 1.10             |
| 400V-10% < Vmålt < 400V+ 10% | 400V  | 1.05             |

## 12.6 KONTROL AF BESKYTTELSE MOD INDIREKTE BERØRING I TN-SYSTEMER

### Testens formål

Beskyttelse mod indirekte berøring i TN-systemer skal garanteres ved hjælp af en RCD mod over strøm (typisk MCB eller sikring), som afbryder for kredsløbet eller det elektriske udstyrts strømforsyning i tilfælde af fejl mellem en aktiv del og en jord eller en beskyttelsesleder inden for et interval der ikke overstiger 5 sek. tilstrækkeligt for objektet, eller i overensstemmelse med de tider, der er angivet i nedenstående tabel 7. For andre lande henvises til respektive retningslinjer.

| Uo [V]    | Udkoblingstid [s] |
|-----------|-------------------|
| 50 - 120  | 0.8               |
| 120 - 230 | 0.4               |
| 230 - 400 | 0.2               |
| >400      | 0.1               |

Tabel 5: Udkoblingstider for RCD

Uo = nominel AC-spænding reference til kredsløbets jord

Ovennævnte betingelse opfyldes af følgende:

$$Zs * Ia \leq Uo$$

hvor:

Zs = Fejlsløjfe P-PE impedans, som omfatter fase vikling af transformeren, linjelederen op til fejlpunktet og den beskyttende leder fra fejlpunktet til transformeren's stjernecentrum

Ia = Udkoblingsstrøm for RCD'en inden for den tid, der er angivet i tabel 7

Uo = nominel AC spænding, reference til jord

**FORSIGTIG**

Instrumentet bruges til at måle fejlslojfens impedansværdier, der er mindst 10 gange større end instrumentets opløsningsværdi, for at minimere fejl.

**Dele af systemet, der skal kontrolleres**

Testen skal nødvendigvis udføres på TN og IT-systemer, der ikke er beskyttet af RCD.

**Tilladte værdier**

Testen har til formål at sikre, at følgende er opfyldt i hele systemet:

$$I_a \leq I_{MIN\ P-PE} = C_{MIN} \cdot \frac{U_{P-PE}^{NOM}}{Z_{P-PE}}$$

| Målt spænding                | $U_{NOM}$ | $C_{MIN}$ |
|------------------------------|-----------|-----------|
| 230V-10% < Vmålt < 230V+ 10% | 230 V     | 0.95      |
| 230V+10% < Vmålt < 400V- 10% | Vmålt     | 1.00      |
| 400V-10% < Vmålt < 400V+ 10% | 400V      | 0.95      |

Afhængigt af de indstillede værdier for fase-fase, fase-nul eller fase-PE spænding (se pkt. 5.1.3) og den målte værdi af fejlslojfe impedansen, beregner instrumentet **minimumværdien** af den potentielle kortslutningsstrøm, der skal udkoble RCD'en. For at sikre en korrekt koordinering skal denne værdi altid være større end eller lig med **Ia** værdien af udkoblingsstrømmen for den type beskyttelse, der betragtes som "worst case"

**Ia referenceværdi** (se Fig 37) afhænger af:

- RCD type (kurve B, C, D, K)
- Nominel strøm af RCD'en  $I_n$
- Tid for udkobling af RCD'en

Typisk:  $I_a = 3 \div 5 I_n$  (kurve B),  $I_a = 5 \div 10 I_n$  (kurve C),  $I_a = 10 \div 20 I_n$  (kurver D, K)




Fig. 57: Eksempel på kurver i forhold til magnetotermisk (MCB) beskyttelse

Instrumentet gør det muligt at vælge (\*) af følgende parametre: Se Sikringstabell pkt. 13

- Tid for fejludryddelse af den beskyttelse, der kan vælges blandt: **0,1s, 0,2s, 0,4s, 1s, 5s**

(\*) Værdierne kan være genstand for variationer

## 12.7 RA-TEST I TN-SYSTEMER

Beskyttelse mod indirekte berøring i TN-systemer skal garanteres ved hjælp af en RCD mod over strøm (typisk MCB eller sikring), som afbryder strømforsyningen til kredsløbet eller det elektriske udstyr i tilfælde af fejl mellem en aktiv del og en jordmasse eller en beskyttelsesleder inden for et interval på højst 5 s, tilstrækkeligt for udstyret.

### Dele af systemet, der skal kontrolleres

Test skal udføres på det sted, hvor den mindste kortslutningsstrøm er mulig, normalt umiddelbart efter RCD'en der skal kontrolleres.

Testen skal udføres mellem fase og PE ( $Z_{L-PE}$ ) og mellem fase og nul ( $Z_{L-N}$ ) i 3-fasesystemer eller 1-fasesystemer.

### Tilladte værdier

Målingen har til formål at sikre, at følgende er opfyldt hele kredsløbet:

$$Z_{L-PE} \leq Z_{LIM} \quad (1)$$

$$Z_{L-N} \leq Z_{LIM} \quad (2)$$

hvor:

$Z_{L-PE}$  = Impedans målt mellem fase og PE

$Z_{L-N}$  = Impedans målt mellem fase og nul

$Z_{LIM}$  = Maksimal grænse impedans afhængigt af typen (MCB eller Fuse) og udkoblingstiden for den valgte RCD (værdier afhængigt af lande)

Følgende valg (\*) er tilgængelige på instrumentet:

Instrumentet gør det muligt at vælge (\*) af følgende parametre: Se Sikringstabell pkt. 13

➤ Tid for fejludryddelse af den beskyttelse, der kan vælges blandt: **0,1s, 0,2s, 0,4s, 1s, 5s**

(\*) Værdierne kan være genstand for variationer

## 12.8 KONTROL AF BESKYTTELSE MOD INDIREKTE BERØRING I TT-SYSTEMER

### Testens formål

Kontrol af, at RCD'en i forhold til værdien af jordmodstand. Der kan ikke på forhånd antages en referencegrænseværdi for jordmodstanden ved kontrol af målingens resultat.

Det er nødvendigt at kontrollere, hver gang at, det der er foreskrevet i standarden, er opfyldt.

### Dele af systemet, der skal kontrolleres

*Jord installationen under driftsforhold. Testen skal udføres uden at frakoble jordspydet.*

### Tilladte værdier

Værdien af jordmodstanden skal, uanset hvor målt den er, opfylde følgende:

$$R_A < 50 / I_a$$

hvor:  $R_A$  = modstand målt på jordanlæg, hvis værdi kan bestemmes med følgende målinger:

- Impedans for fejl ring (\*)
- Jordmodstand med 2 leder i stik (\*\*)
- Jordmodstand opnået ved måling af berøringsspænding  $U_t$  (\*\*)
- Jordmodstand opnået ved udkoblingstidstest af RCD (A, AC), RCD S (A, AC) (\*\*)

$I_a$  = Udkoblingsstrøm for RCD eller nominel udkoblingsstrøm i RCD (i tilfælde af RCD S 2 IdN)  
i Ampere

50 = Sikkerhedsgrænsespænding (reduceret til 25V i særlige miljøer)

(\*) Hvis beskyttelsen opnås ved hjælp af en RCD, skal målingen udføres opstrøms for denne kontakt eller nedstrøms for den ved at kortslutte kontakten for at forhindre, at den udkobles.

(\*\*) Disse metoder giver, selv om de i øjeblikket ikke er fastsat i retningslinjerne, værdier, der indikerer tegn på jordmodstand ved talrige sammenligninger med 3 leder metoden.

## EKSEMPEL PÅ TEST AF JORDMODSTAND

Kredsløbet er beskyttet af en 30mA RCD.

- Jordmodstand måles ved hjælp af en af de ovennævnte metoder.
- For at fastslå om kredsløbsmodstanden er i overensstemmelse med standarderne, skal man gange den værdi der målt ved 0,03A (30mA).
- Hvis resultatet er mindre end 50V (eller 25V i særlige miljøer), kan kredsløbet betragtes som godkendt, da det opfylder ovenstående forhold.
- Når man taler om 30mA RCD (i næsten alle private hjem) er den maksimalt tilladte jordmodstand **50/0,03=1666Ω**.

Dette gør det også muligt at anvende de angivne forenkede metoder, som, selv om de ikke giver en yderst præcis værdi, så giver de en tilstrækkelig tilnærmet værdi.

## 12.9 KONTROL AF BESKYTTELSE MOD INDIREKTE BERØRING I IT-SYSTEMER

I IT-systemer skal de aktive dele isoleres fra jord eller forbindes med jord gennem en impedans af tilstrækkelig høj værdi. I tilfælde af en enkelt jord fejl er den første fejlstørrelse svag, og derfor er det ikke nødvendigt at afbryde kredsløbet. Denne forbindelse kan foretages til kredsløbets neutrale punkt eller til et kunstigt neutralt punkt. Hvis der ikke er noget neutralt punkt, kan tilslutning foretages til jorden gennem impedans af en ledende leder. Det er dog nødvendigt at træffe forholdsregler for at undgå risikoen for skade på personer, der er i berøring med ledende dele, der samtidig er tilgængelige i tilfælde ved en dobbelt jord fejl.

### Testens formål

Kontrol af, at impedansen på jordspydet, som objekter er forbundet med, opfylder følgende:

$$Z_E * I_d \leq U_L$$

hvor:

- |       |   |  |
|-------|---|--|
| $Z_E$ | = | L-PE impedans af jordspydet, som objekter er forbundet med |
| $I_d$ | = | L-PE strøm af første fejl (typisk udtrykt i mA)            |
| $U_L$ | = | Grænse berøringsspænding 25 V eller 50V                    |

### Dele af systemet, der skal kontrolleres

Jordsystemet under driftsforhold. Testen skal udføres uden at frakoble jorden.

## 12.10 KONTROL AF RCD KOORDINERING L-L, L-N OG L-PE

### Testens formål

Test af koordineringen af RCD'en (typisk MCB eller sikring), der er til stede i en 1-fase eller 3-faset installation som funktion af den grænse-udkoblingstid, der er fastsat af brugeren, og den beregnede værdi af kortslutningsstrømmen.

### Dele af systemet, der skal kontrolleres

Testen skal udføres på det sted, hvor den minimale kortslutningsstrøm er mulig, normalt i enden af det kredsløb, RCD'en beskytter i normal tilstand. Testen skal udføres mellem fase-fase i 3-fasede kredsløb og mellem fase-PE i 1-fasede kredsløb.

### Tilladte værdier

Instrumentet udfører en sammenligningen mellem den beregnede værdi af kortslutningsstrømmen og RCD'ens  $I_a$  = udkoblingsstrøm inden for den angivne tid i henhold til følgende udtryk:

$$I_{SCL-L\_Min\ 2\Phi} > I_a \quad \text{3-faset kredsløb Loop L-L impedans} \rightarrow$$

$$I_{SCL-N\_Min} > I_a \quad \text{1-faset kredsløb Loop L-N impedans} \rightarrow$$

$$I_{SCL-PE\_Min} > I_a \quad \text{1-faset kredsløb Loop L-PE impedans} \rightarrow$$

hvor:

- I<sub>sc L-L\_Min2F</sub> = Potentielle kortslutningsstrøm minimum dobbeltfase L-L
- I<sub>sc L-N\_Min</sub> = Potentielle kortslutningsstrøm nuværende minimum L-N
- I<sub>sc L-PE\_Min</sub> = Potentielle kortslutningsstrøm nuværende minimum L-PE

Beregningen af den forventede kortslutningsstrøm udføres af instrumentet ved målingen af fejssløjfens impedans i overensstemmelse med følgende:

$$I_{SCL-L\_Min\ 2\Phi} = C_{MIN} \cdot \frac{U_{L-L}^{NOM}}{Z_{L-L}} \quad I_{SCL-N\_Min} = C_{MIN} \cdot \frac{U_{L-N}^{NOM}}{Z_{L-N}} \quad I_{SCL-PE\_Min} = C_{MIN} \cdot \frac{U_{L-PE}^{NOM}}{Z_{L-PE}}$$

**Fase – fase**

**Fase – Nul**

**Fase – PE**

| Målt spænding                | UNOM  | C <sub>MIN</sub> |
|------------------------------|-------|------------------|
| 230V-10% < Vmålt < 230V+ 10% | 230 V | 0,95             |
| 230V+10% < Vmålt < 400V- 10% | Vmålt | 1,00             |
| 400V-10% < Vmålt < 400V+ 10% | 400V  | 0,95             |

hvor:

- U L-L = Nominel fase - fase spænding
- U L-N = Nominel fase - nul spænding
- U L-PE = Nominel fase-PE spænding
- Z L-L = Målt fase - fase impedans
- Z L-N = Målt fase - nul impedans
- Z L-PE = Målt fase - PE Impedans

### FORSIGTIG



Instrumentet skal anvendes til at måle fejssløjfens impedansværdier, der er mindst 10 gange større end instrumentets opløsningsværdi, for at minimere fejl.

Afhængigt af de indstillede værdier for nominel spænding (se pkt. 5.1.3) og den målte værdi af fejssløfje impedansen beregner instrumentet **minimumværdien** af den potentielle kortslutningsstrøm, der skal beskyttes af RCD'en. For at opnå en korrekt koordinering skal denne værdi altid være større end eller lig med **værdien** af udkoblingsstrømmen for den pågældende type beskyttelse.

**Referenceværdien** **la** afhænger af:

- Beskyttelsestype (kurve)
- RCD'ens nominelle strøm
- Tid for udkobling

Følgende valg (\*) er tilgængelige på instrumentet:

Instrumentet gør det muligt at vælge (\*) af følgende parametre: Se Sikringstabell pkt. 13

➤ Tid for fejludryddelse af den beskyttelse, der kan vælges blandt: **0,1s, 0,2s, 0,4s, 1s, 5s**

(\*) Værdierne kan være genstand for variationer

### 12.11 KONTROL AF SPÆNDINGSFALD PÅ LYSNETTET

Måling af spændingsfald som følge af strøm i lysnettet kan være meget vigtigt.

- Kontrollere, om en eksisterende hovedledning er i stand til at klare belastningen
- Ved dimensionere en ny installation
- Ved søgning efter mulige årsager til fejl på objekter, belastninger osv.

#### Testens formål

Mål den maksimale procentvise værdi af spændingsfald mellem to punkter i lysnettet.

### **Dele af systemet, der skal kontrolleres**

Testen omfatter to sekventielle impedansmålinger i først punkt i lysnettet (typisk lige efter RCD'en) og i det sidste punkt på samme fase.

#### **Tilladte værdier**

Instrumentet sammenligner den beregnede værdi af  $\Delta V\%$  og det maksimale spændingsfald med den fastsatte grænseværdi (i henhold til gældende retningslinjer) i henhold til følgende:

$$\Delta V\%_{MAX} = \frac{(Z_2 - Z_1) * I_{NOM}}{V_{NOM}} * 100$$

hvor:

- $Z_2$  = Slutpunkt impedans i det lysnet, der testes
- $Z_1$  = Startpunkt impedans (Offset) i det lysnet, der testes ( $Z_2 > Z_1$ )
- $I_{NOM}$  = Nominel strøm af RCD'en i det lysnet, der testes
- $V_{NOM}$  = Fase-nul eller fase-PE nominel spænding i det lysnet, der testes

## **13 SIKRINGSTABEL**

| Sikring | MCB kurve B | MCB-kurve C | MCB kurve D | MCB kurve K | gG    | aM   |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|------|
| 0,5A    |             | 0,5A        | 0,5A        | 0,5A        |       |      |
| 1A      |             | 1A          | 1A          | 1A          |       |      |
| 1,6A    |             | 1,6A        | 1,6A        | 1,6A        |       |      |
| 2A      |             | 2A          | 2A          | 2A          | 2A    | 2A   |
| 3A      | 3A          | 3A          | 3A          | 3A          |       |      |
| 4A      |             | 4A          | 4A          | 4A          | 4A    | 4A   |
| 6A      | 6A          | 6A          | 6A          | 6A          | 6A    | 6A   |
| 8A      |             |             |             |             | 8A    |      |
| 10A     | 10A         | 10A         | 10A         | 10A         | 10A   | 10A  |
| 12A     |             |             |             |             | 12A   | 12A  |
| 13A     | 13A         | 13A         | 13A         | 13A         | 13A   |      |
| 15A     | 15A         | 15A         | 15A         | 15A         |       |      |
| 16A     | 16A         | 16A         | 16A         | 16A         | 16A   | 16A  |
| 20A     | 20A         | 20A         | 20A         | 20A         | 20A   | 20A  |
| 25A     | 25A         | 25A         | 25A         | 25A         | 25A   | 25A  |
| 32A     | 32A         | 32A         | 32A         | 32A         | 32A   | 32A  |
| 35A     |             |             |             |             | 35A   | 35A  |
| 40A     | 40A         | 40A         | 40A         | 40A         | 40A   | 40A  |
| 45A     | 45A         |             | 45A         | 45A         |       |      |
| 50A     | 50A         | 50A         | 50A         | 50A         | 50A   | 50A  |
| 63A     | 63A         | 63A         | 63A         | 63A         | 63A   | 63A  |
| 80A     | 80A         | 80A         | 80A         | 80A         | 80A   | 80A  |
| 100A    | 100A        | 100A        | 100A        | 100A        | 100A  | 100A |
| 125A    | 125A        | 125A        | 125A        | 125A        | 125A  | 125A |
| 160A    | 160A        | 160A        | 160A        | 160A        | 160A  | 160A |
| 200A    | 200A        | 200A        | 200A        | 200A        | 200A  | 200A |
| 250A    |             |             |             |             | 250A  | 250A |
| 315A    |             |             |             |             | 315A  | 315A |
| 400A    |             |             |             |             | 400A  | 400A |
| 500A    |             |             |             |             | 500A  | 500A |
| 630A    |             |             |             |             | 630A  | 630A |
| 800A    |             |             |             |             | 800A  |      |
| 1000A   |             |             |             |             | 1000A |      |

(\*) Værdierne kan være genstand for variationer



Elma Instruments A/S  
Ryttermarken 2  
DK-3520 Farum  
T: +45 7022 1000  
F: +45 7022 1001  
[info@elma.dk](mailto:info@elma.dk)  
[www.elma.dk](http://www.elma.dk)

Elma Instruments AS  
Garver Ytteborgsvei 83  
N-0977 Oslo  
T: +47 22 10 42 70  
F: +47 22 21 62 00  
[firma@elma-instruments.no](mailto:firma@elma-instruments.no)  
[www.elma-instruments.no](http://www.elma-instruments.no)

Elma Instruments AB  
Pepparvägen 27  
S-123 56 Farsta  
T: +46 (0)8-447 57 70  
F: +46 (0)8-447 57 79  
[info@elma-instruments.se](mailto:info@elma-instruments.se)  
[www.elma-instruments.se](http://www.elma-instruments.se)